

CERA DEEPWAVER

Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto nového stylingového výrobku ! K Vaší plné spokojenosti při používání tohoto přístroje Vás žádáme o přečtení následujícího návodu k použití :

Důležité bezpečnostní upozornění

při používání elektrického zařízení, obzvláště za přítomnosti dětí, musí být důsledně dodržovány následující bezpečnostní předpisy :

Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti vody

Pro bezpečné použití : prosíme, dodržujte následující upozornění, aby nedošlo k úrazu nebo ohrožení Vaší bezpečnosti !

- přístroj smí být používán pouze k účelu popsanému v tomto návodu. Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství
- nikdy nepoužívejte přístroj v koupelně, vedle umyvadla, ve vaně, nebo v blízkosti vody. Přístroj nikdy nenamáčejte do vody a vyvarujte se jeho styku s vodou !
- před použitím zkontrolujte nejprve jeho stav a funkce. V případě jeho poškození – jak samotného přístroje nebo síťového kabelu – přístroj nepoužívejte ! Informujte se u odborného opraváře, nebo u Vašeho prodejce. K tomuto přístroji nejsou dodávány žádné náhradní díly.
- Mějte stále na paměti , že Váš stylingový přístroj je při použití velmi horký. Buďte opatrní a nedotýkejte se žádných horkých částí přístroje
- přístroj po použití vždy vypněte a nenechávejte ho volně bez dozoru. Při čištění, nebo při výměně příslušenství vždy vytáhněte kabel ze síťové zásuvky
- nepoužívejte spreje a ostatní stylingové pomůcky v blízkosti přístroje. Nikdy nestříkejte spreje přímo na přístroj

Údržba a skladování :

tento stylingový přístroj je kvalitní výrobek. S pravidelnou údržbou a s pozorností Vám bude přístroj spolehlivě, bezpečně a dlouhodobě sloužit. K tomu však dodržujte následující upozornění :

- nepřibližujte síťový kabel k tepelným zdrojům
- horké části přístroje nesmí přijít do styku s hořlavými materiály nebo s povrchem, který není odolný proti zvýšeným teplotám
- před uskladněním přístroje nechte přístroj zcela vychladnout. Síťový kabel ukládejte způsobem, jakým byl uložen v originálním balení. Kabel nikdy nenamotávejte na přístroj a zabezpečte ho tak , aby nemohlo dojít k jeho „zlámání“ nebo poškození
- přístroj nikdy nepřeházejte za kabel
- přístroj skladujte tak, by nemohl spadnout na tvrdý povrch, nebo do vody

Návod k použití :

- připojte přístroj k síťovému zdroji pouze v případě použití
- pro perfektní stylingový výsledek by se měl přístroj nahřívat 1 – 2 minuty
- nastavte si individuálně svojí teplotu
- po použití kovové části nechte vychladnout a navlhčeným hadříkem je pak otřete

Styling :

1. používejte na čisté a vysušené vlasy
2. vlasy rozdělte na jednotlivé prameny
3. začínejte se spodními prameny. Jednoduše pramen uzavřete mezi tepelnou část a páku a nechte 10-15 sekund uzavřené. Začínejte od zadu ke špičce. Pro přirozený vzhled začínejte 6 – 8 cm od kořínků vlasů
4. když jsou spodní prameny kompletně hotové, pokračujte vrchními, až dosáhnete požadovaného vzhledu
5. eventuelně načechrejte vlny rukou