

## ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek značky De'Longhi. Rádi bychom, abyste věnovali chvílku pročtení tohoto návodu k použití, což vám pomůže vyhnout se nebezpečným situacím nebo poškození spotřebiče.

### Symbole použité v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena symboly uvedenými níže. Tato upozornění je nutné respektovat.

V případě nerespektování těchto upozornění může dojít k úrazu elektrickým proudem, vážnému poranění, popálení, požáru nebo poškození spotřebiče.



#### **Nebezpečí!**

Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



#### **Pozor!**

Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



#### **Nebezpečí opaření!!**

V případě nedodržení hrozí popálení nebo opaření.



#### **Poznámka:**

Tento symbol zdůrazňuje doporučení a informace důležité pro uživatele.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič je nutné používat výhradně k opékání chleba. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce nelze činit odpovědným za případné škody způsobené nesprávným, chybným a nezodpovědným používáním a/nebo opravami provedenými nekvalifikovanými osobami.



#### **Nebezpečí!**

- Před zapojením zástrčky do zásuvky zkontrolujte následující:
  - Napětí sítě odpovídá hodnotě uvedená na typovém štítku, který se nachází na spodní straně přístroje.
  - Zásuvka je vybavena dostatečným uzemněním. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost vyplývající z nedodržování těchto předpisů.
- V případě, že zásuvka a zástrčka přístroje nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem. Nedoporučuje se používat adaptéry, vícenásobné zásuvky a/nebo prodlužovací přírůdky. Pokud to bude považováno za nutné, použijte výlučně jednoduché

nebo vícenásobné a prodlužovací adaptéry, které vyhovují platným bezpečnostním předpisům, přičemž dejte pozor, aby nebyl překročen mezní výkon uvedený na adaptéru a/ nebo prodlužovacím přírůdku.

- Pokud je přístroj zapojen do napájecí sítě, a zejména pokud je v provozu, nesahejte rukama do vkládacích otvorů (A).
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud máte bosé nebo vlhké nohy.
- Spotřebič nenechávejte zbytečně zapnutý, protože může být potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Nevytahujte zástrčku tahem za napájecí kabel.



#### **Pozor!**

- Tento přístroj je určen výhradně k domácímu použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- Plastový sáček s obsahem produktu nesmí být ponechán v dosahu dětí jako potenciální zdroj nebezpečí.
- Tento spotřebič smějí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí za předpokladu, že jsou pod přísným dohledem a byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy rizik. Spotřebič není určen do rukou dětem. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem. Spotřebič a kabel udržujte mimo dosah dětí do 8 let věku.
- Pokud se spotřebič nepoužívá, vysuňte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič nesmí být vystaven povětrnostním vlivům (děšť, slunce, mraz atd.).
- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky. Spotřebič, napájecí kabel a zástrčku neponořujte do vody.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem, aby se předešlo jakémukoliv riziku.

- Spotřebič se nesmí provozovat na externí časový spínač nebo systém samostatného dálkového ovládání.



### **Nebezpečí opaření!!**

- Během provozu se kovové stěny a okolní oblasti kolem vkládacích otvorů (A) zahřívají. K manipulaci se spotřebičem používejte pouze rukojeti a plastové úchyty.
- Chléb je potravinou, která se může vznítit. Tento spotřebič proto nepoužívejte pod záclonami, v blízkosti nich ani jiných hořlavých materiálů.
- Během používání spotřebič nezakrývejte.



### **Poznámka:**

- Po odstranění obalu zkontrolujte neporušenost výrobku. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se pouze na kvalifikované pracovníky. K odstranění nahromaděného prachu ze spotřebiče stačí použít měkký hadřík.



- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení č. 1935/2004.

### **Likvidace přístroje**



V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES nevyhazujte přístroj společně s domácím odpadem, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

### **POPIS (STR. 3)**

- A) Vkládací otvory
- B) Spínací páka
- C) Zobrazení úrovně opečení
- D) Ovládací knoflík úrovně opečení
- E) Táč na drobky
- F) Tlačítko a kontrolka „rozmrazování“
- G) Tlačítko a kontrolka „nahřívání“
- H) Tlačítko a kontrolka „bagel“ (opečení na jedné straně)
- I) Tlačítko Stop/Cancel
- L) Odnímatelné zařízení „Warming Rack“

### **POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ**

- Ujistěte se, že páka (B) je zvednutá a knoflík (D) je nastaven na střední úroveň opečení.
- Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky. Chcete-li při prvním použití odstranit vůni „novoty“, nechejte spotřebič v provozu bez potravin alespoň 5 minut. Během této doby vyvětrejte místnost.
- Plátky chleba vložte do vkládacích otvorů (A), poté stlačte páku (B) až do koncové polohy.



**Poznámka:** pokud spotřebič není zapojen do elektrické zásuvky, páka (B) nezůstane stlačená.

- Po dokončení opékání se páka vrátí zpět a vysunou se rovněž plátky chleba.
- Pokud toast není opečen dozlatova, vyberte otáčením knoflíku (D) vyšší úroveň. Pokud je toast opečen příliš, zvolte nižší úroveň.
- Opékání lze kdykoli přerušit jednoduchým stisknutím tlačítka Stop/Cancel (I).



**Nebezpečí opaření!!** během provozu se vkládací otvory velmi zahřívají. Nedotýkejte se.

### **Funkce „Rozmrazování“.**

Mražené plátky chleba lze opékat stisknutím tlačítka defrost (F) ihned po stlačení páky (B); cyklus tepelné úpravy se prodlouží, aby bylo dosaženo požadovaného opečení. Kontrolka bude svítit po dobu aktivace funkce defrost.

### **Funkce nahřívání**

Stlačte spínací páku (B) a stiskněte tlačítko nahřívání (G). Kontrolka nahřívání bude po dobu použití této funkce svítit. Je třeba upozornit, že doba nahřívání je pevně nastavená a nelze ji měnit ovládaním úrovně opečení.

### **Funkce „bagel“ (opečení na jedné straně)**

Funkce „bagel“ umožňuje opékání chleba, slaného pečiva a muffinů na jedné straně (vnitřní), zatímco druhá strana (vnější) zůstane teplá. Před opékáním je třeba slané pečivo a muffiny rozkrojit na půl, poté stlačit spínací páku (B) a stisknout tlačítko „bagel“ (H). Kontrolka bagel zůstane během použití této funkce rozsvícená.

### **Použití tlačítka Stop/Cancel.**

K přerušení opékání stiskněte tlačítko Stop/Cancel (I) v libovolném okamžiku.



**Pozor!** netlačte spínací páku (B) silou; vždy použijte tlačítko Stop/Cancel (I).

### Tác na drošky

Tác na drošky (E) by se měl pravidelně vyprazdňovat, protože hromadění drošků může znamenat potenciální nebezpečí požáru.

Po použití nechejte topinkovač vychladnout, poté vyjměte tác na drošky (E) a vyprázdněte jej.

### Zařízení „WARMING RACK“ (L)

Toto zařízení používejte k zahřívání sladkého pečiva.

- Zařízení „warming rack“ připevněte ke spotřebiči, jak je znázorněno na popisném obrázku na str. 3.
- Sladké pečivo umístěte na mřížku.
- Otočte ovládací knoflík stupně opečení (D) do požadované polohy.
- Stlačte spínací páku (B), aniž se zajistí.
- Pokud pečivo není dostatečně teplé, příště vyberte vyšší úroveň opečení.

### TIPY

- Spotřebič neprovazujte naprázdno (tj. bez vložení plátků chleba).
- Nepoužívejte velmi tenké nebo zlomené plátky chleba.
- Nevkládejte potraviny, které mohou během tepelné úpravy odkapávat. Kromě nutnosti čištění mohou být příčinou požáru. Před každým použitím je také důležité odstranit z tácu na drošky případné kapky.
- Nevkládejte (silou) příliš velké potraviny. Dovnitř topinkovače nekládejte při vyjímání chleba vidličky ani jiné náčiní, jinak by mohlo dojít k poškození odporových těles spotřebiče. Vytáhněte zástrčku, přístroj obraťte a lehce jím zatřepejte. Tím se odstraní přilepené zbytky potravin.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Veškeré čištění a údržbu je nutné provádět po vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Před čištěním nechejte spotřebič vychladnout.
- Vnitřní část spotřebiče se musí čistit vlhkým hadříkem. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky, kterými by se povrch mohl poškodit.
- NEPONOŘUJTE DO VODY.
- Po každém použití vytáhněte zástrčku a vyprázdněte tác na drošky, který je umístěn ve spodní části přístroje.
- Pokud toast v přístroji uvízne, odpojte zástrčku, obraťte topinkovač a mírně jím zatřepejte.
- NIKDY SE NEDOTÝKEJTE ŽÁDNÉ ČÁSTI TOPINKOVAČE

OSTRÝMI NÁSTROJI, ZEJMÉNA JIMI NEZASAHUJTE DOVNITŘ VKLÁDACÍCH OTVORŮ.