

# Digitální horkovzdušná fritéza Air Fryer Jocca

## Návod



### POPIS PRODUKTU

- a. Vyjímatelná miska
- b. Rukojeť / studená
- C. Digitální displej



Děkujeme za Váš nákup. Jsme přesvědčeni, že s tímto produktem budete spokojeni.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Pečlivě přečtete jej před použitím spotřebiče a mějte je po ruce, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.
  - výrobce JOCCA odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávné použití produktu nebo jakékoli jiné použití, které není popsáno v této příručce.
  - Před prvním použitím produkt rozbalte a zkontrolujte, zda je v dokonalém stavu a bez vad.
  - Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nevystavujte zařízení povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd. Jsou škodlivé pro provozní podmínky zařízení.
  - Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a také osoby se zdravotním postižením, osoby se sníženými smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled a instrukce k použití. Čištění a údržbu, které může provádět uživatel, nesmějí provádět děti, pouze pokud jsou starší 8 let a pouze pod dohledem.
  - Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
  - Děti by měly být pod dohledem, aby si nehráli se zařízením o samotě.
  - Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, pokud jsou kabel a zástrčka v bez závadovém stavu.
  - Pokud zjistíte, že je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, nepoužívejte spotřebič nebo se nepokoušejte kabel vyměnit sami. Přejděte přímo do autorizované technické služby, kde vám ji správně vymění.
  - Nedovolte, aby se napájecí kabel dotkl nebo byl v blízkosti horkých částí zařízení.
  - Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody nebo jakékoliv jiné kapaliny.
  - Netahejte za kabel, když jej vytahujete ze zásuvky.
  - Pokud vám přístroj spadl na zem anebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej a ani se nepokoušejte jej opravit. Odneste jej do technické či specializované opravny.
  - Nehýbejte se spotřebičem, když je používán, ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože by to mohlo způsobit poškození a popáleniny.
  - Nikdy nenechávejte kabel přístroje viset nebo v kontaktu s horkými částmi přístroje.
  - Pro vaši bezpečnost a správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zástrčky a / nebo prodlužovací kabely. Pokud jsou tyto prvky zásadní, používejte pouze jeden nebo více adaptérů a prodlužovacích kabelů, které respektují příslušné bezpečnostní normy, a ujistěte se, že není překročen limit výkonu uvedený na adaptéru a / nebo prodlužovacím kabelu.
  - Používejte spotřebič na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který podporuje vysoké teploty.
- UPOZORNĚNÍ:** Vždy používejte podložku či pevnou desku, abyste zabránili zahřívání poškodit jakýkoli jemný povrch.
- Nad a kolem zařízení ponechte dostatečný prostor, aby mohl správně cirkulovat vzduch.
  - Zabraňte kontaktu spotřebiče se záclony, tapety, utěrky na nádobí nebo jiné hořlavé materiály, pokud zařízení používáte

- Nepoužívejte a neoperujte s přístrojem mokřými rukama a naboso.
- Plně odviňte napájecí kabel, aby nedošlo k přehřátí.
- Nenechávejte stroj běžet bez dozoru. **VAROVÁNÍ:** Stěny trouby mohou být během používání a po použití horké.

### NÁVOD K POUŽITÍ

- Před prvním použitím zařízení očistěte vlhkým hadříkem a zapněte na prázdno (bez jídla), abyste vyloučili zápach nového elektrického zařízení na Vašem jídle.
- Kontrolka ON se rozsvítí, když připojíte zařízení k síti.
- Stiskněte kontrolku ON, na digitálním displeji se zobrazí všechny možnosti vaření, času a teploty
- Rukojeť má bezpečné tlačítko, aby se zabránilo pohybu víka, když je trouba v provozu.
- Chcete-li začít péct jídlo, vložte jej dovnitř varného nebo grilovacího plechu. Poté vyberte jídlo k vaření na displeji. Do trouby nikdy nevkládejte žádné příslušenství, které neodpovídá teplotám (například plastové desky).
- Teplota a čas se automaticky zobrazí na displeji.
- V případě potřeby můžete nastavit teplotu a čas stisknutím kontrolky na displeji.
- Zařízení se automaticky zastaví a po uplynutí času vás upozorní zvukovým signálem.
- Pokud chcete přerušit proces vaření, stiskněte kontrolku zapnutí / vypnutí.
- Abyste zabránili popáleninám při vyjmutí jídla, doporučujeme Vám použít rukavici.
- Po každém použití odpojte elektrickou energii.

	Min – Max (g)	Časovač (min)	Teplota (°C)
Jemné brambory zmrazené	200-400	12-16	200
Široké brambory zmrazené	200-400	12-20	200
Bramborové hranolky	200-400	18-22	180
Brambory	200-350	18-25	180
Brambory nakrájené na kostičky	200-400	18-22	180
Klobásy	100-300	13-15	200
Kuřecí prso	100-300	10-15	180
Nugety zmrazené	100-300	6-10	200
Sladké občerstvení	300	18-22	180

\* Promíchejte ingredience v polovině času přípravy.

\* Přidejte 1/2 lžice oleje.

### ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Výrobek pro potravinářské použití.
- Před každým použitím, a také před prvním použitím, omyjte výrobek mýdlem a vodou.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechejte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo výrobky, které by mohly spotřebič poškodit.
- Při čištění příslušenství je ponořte do mýdlové vody, opláchněte a poté nechte postupně uschnout.
- Nikdy neponořujte celý spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.

### TECHNICKÁ DATA

220-240V ~ 50 / 60Hz 1450W

Toto zařízení splňuje bezpečnostní požadavky a ustanovení směrnic 2014/35 / EU o zařízeních nízkého napětí a 2014/30 / EU o elektromagnetické kompatibilitě.

### OCHRANA SMĚRNICE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2002/96 / ES

Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. Pokud vedle produktu vidíte symbol přeškrtnuté odpadkové koše na kolech, znamená to, že produkt odpovídá evropské směrnici 2002/96 / ES. Získejte informace o místním recyklačním systému pro elektrické a elektronické výrobky. Dodržujte místní pravidla a nelikvidujte použité produkty tím, že je hodíte do běžných košů doma. Správná recyklace použitého produktu pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

### RECYKLACE PRODUKTŮ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



#### **Obal**

Materiály použité v balení tohoto produktu jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít odpadkové koše nebo jiné způsoby sběru odpadu, které jsou vhodné pro každý typ odpadu.



#### **Elektrické a elektronické výrobky**

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej předat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr elektronického a elektrického odpadu (WEEE). Tento produkt neobsahuje koncentrace materiálů považovaných za škodlivé pro životní prostředí.