



Návod k použití
FRITOVACÍ HRNEC
R-284



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu

elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče světe autorizovanému servisnímu středisku.

- Pro prevenci proti požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob neponořujte kabel ani konektor do vody nebo jiné tekutiny.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním, nebo když přístroj nepoužíváte.
- Před čištěním nechte přístroj zcela vychladnout.
- Nepoužívejte příslušenství, které není součástí přístroje. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Umístěte přístroj na rovnou plochu nebo stůl, ať napájecí kabel nevisí přes okraj stolu nebo pultu.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů přístroje.
- Nepokládejte přístroj na horký povrch nebo do blízkosti ohně k zabránění jeho poškození.
- Chcete-li přístroj odpojit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Uskladněte přístroj v suchém prostředí.
- Nedotýkejte se horkého povrchu přístroje.
- Vypněte přístroj před odpojením zástrčky ze zásuvky.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a podobných podmínkách.
- Nepoužívejte venku nebo pro komerční účely
- Před použitím fritézy musí být naplněna potřebným množstvím oleje nebo tuku. Nikdy nepoužívejte fritézu bez oleje nebo tuku, protože by to mohlo přístroj poškodit. Použijte tuk vhodný ke smažení.
- Nikdy nepřemisťujte fritézu během používání. Olej je velmi horký a můžete se popálit. Počkejte s přemisťováním fritézy, dokud olej nevychladne.
- Nikdy neponořujte ovládací a topné těleso do vody a nečistěte tyto části pod tekoucí vodou.
- Nedávejte do fritézy příliš velké potraviny, ani příliš mnoho.
- Během smažení se uvolňuje horká pára, dodržujte bezpečnou vzdálenost od přístroje, aby se zabránilo popálení a dalším zraněním.
- Po použití nastavte termostat na nejnižší nastavení. Odpojte zástrčku a nechte olej nebo tuk vychladnout.
- Nikdy nepřehřívajte olej/tuk, jinak hrozí vzplanutí oleje. Nikdy nepoužívejte vodu k hašení požáru oleje.

- Nenechte fritézu bez dozoru během používání.
- Ujistěte se, že nedošlo k poškození topného tělesa, než budete fritézu používat.

Důležité:

- Před prvním použitím odstraňte obalové materiály.
- Poté umyjte příslušenství a vnitřní nádobu v teplé vodě. Před použitím dobře vysušte. Ujistěte se, že elektrické součásti zůstaly suché.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Víko fritézy
2. Průzor pro sledování přípravy pokrmů
3. Filtr
4. Fritovací nádoba
5. Světelná indikace
6. Fritovací košík
7. Odnímatelná rukojeť
8. Regulátor teploty

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Nikdy nezapínejte fritézu bez oleje nebo tuku, protože by mohlo dojít k poškození zařízení. Také nenalévejte do fritézy žádné jiné kapaliny, jako je voda apod.
- Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme nemíchat různé druhy oleje dohromady a vždy vkládat do fritézy suché potraviny.
- Sejměte víko z fritézy a vyjměte fritovací košík.
- Naplňte fritézu požadovaným množstvím oleje nebo tuku. Ujistěte se, že se hladina oleje nachází mezi ryskou minimum a maximum vyznačených na vnitřní straně přístroje.
- Zapojte fritézu do elektrické sítě.
- Vyberte si vhodnou teplotu (viz tabulka teplot).
- Světelná kontrolka se rozsvítí a olej se začne ohřívat.
- Při dosažení požadované teploty oleje se světelná indikace vypne.
- Vložte potraviny do fritovacího košíku.
- Umístěte koš do fritovacího hrnce pomocí rukojeti.
- Po uplynutí času pro přípravu potravin, či při dosažení požadovaného vzhledu potravin koš opět vyjměte.
- Odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Po vychladnutí omyjte rukojeť a fritovací košík horkou vodou se saponátem, důkladně osušte.
- Po kompletním vychladnutí oleje fritézu uložte se zavřeným víkem na tmavém a suchém místě. Tímto způsobem můžete skladovat fritézu i s olejem.

TIPY PRO SMAŽENÍ

- Použijte maximálně 200 gramů bramborových hranolků na litr oleje. U hluboce zmrazených produktů vkládejte maximálně 100 g, protože by se olej rychle ochladil.
- Hluboce zmrazené produkty protřepejte nad umyvadlem, aby se odstranil přebytečný led.
- Při použití hranolek z čerstvých brambor, po umytí vodou hranolky osušte, aby do oleje nepřišla žádná voda.

- Smažení hranolek ve 2 etapách pro dosažení perfektního výsledku: První etapa (předsmažení): 5-10 minut při teplotě 170 °C, poté nastavte termostat na 190 °C a smažte další 2–4 minuty.

POKYNY PRO SMAŽENÍ

Typ potraviny	Teplota smažení (°C)
Předsmažení hranolek	170
Konečné smažení hranolek	190
Fondue parmazán	170
Sýrové krokety	170
Masové/rybí/bramborové krokety	190
Ryba	170
Rybí prsty	180
Smažený sýr	180
Koblihy	190
Masové kuličky	190
Smažené kuře	160
Smažené krevety	180

VÝMĚNA OLEJE

- Ujistěte se, že fritéza a olej zcela vychladly, před výměnou oleje vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
- Pravidelně vyměňujte olej. Je to nezbytné v případě, že olej ztmavne, nebo se objeví zápach. V každém případě vyměňte olej ihned po každých deseti použitích. Vyměňte olej najednou. Nemíchejte starý a nový olej.
- Použitý olej je zátěž pro životní prostředí. Nedávejte jej mezi běžný odpad. Řiďte se pokyny komunálního sběru odpadů ve vašem okolí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič nesmí být ponořen do vody.
- Fritézu čistíte pravidelně z vnitřní i vnější strany.
- Vnější stranu fritézy vyčistíte vlhkým hadříkem a osušte měkkým, čistým hadříkem.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo houbičky.
- Koš a rukojeť lze mýt v teplé mýdlové vodě. Před použitím dobře osušte.
- Při výměně oleje můžete také vyčistit vnitřní stranu fritézy. Vyprázdňte fritézu, nejprve vyčistíte papírovým ručníkem a potom hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Poté otřete vlhkým hadříkem a nechte uschnout.
- Všechny komponenty kromě elektrických částí mohou být čištěny v teplé mýdlové vodě. Před použitím vše důkladně vysušte.
- Fritovací košík lze mýt v myčce na nádobí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	900 W
Objem	1,5 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.