

# Jata CV200 Parní hrnec

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

1. Víko
2. Nádoby na potraviny
3. Nádoba na šťávu, rýži
4. Vyvíječ páry
5. Nádržka na vodu
6. Ukazatel max. a min. hladiny vody
7. Zapnutí- timer
8. Kontrolka provozu
9. Základna

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. Přístroj postavte na rovnou a pevnou podložku. Nikdy do nádob (2) nestrkejte ruce je-li přístroj v provozu.

Do nádržky (5) nalijte vodu po značku MAX. Na základnu (6) vložte nádoby (2) v pořadí 1 a 2 jejichž číselné označení najdete na boku nádoby naplněné potravinami, které chcete vařit v páře a zapněte (7) na požadovaný čas. Pro použití pouze jedné nádoby vložte na základnu tu s číslem 1. Potravinu u níž předpokládáte delší dobu vaření, vždy dávejte do dolní nádoby. Misku na šťávu a rýži vkládejte vždy do spodní nádoby. Provoz vám bude indikovat kontrolka (8). Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne. Chcete-li ho vypnout předčasně, vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky.

**Údržba a čištění.** Přístroj odpojte ze zásuvky. Vyčkejte úplného vychladnutí nádob. Nádoby (2a 3 a 1 víko) můžete dát do myčky nádobí. Mytí vnitřku nádoby (4) použijte teplou vodu i s příměsí saponátu. Nikdy základnu (9) neponořujte do vody. K čištění nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

# Jata CV200 Parní hrnec

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

1. Víko
2. Nádoby na potraviny
3. Nádoba na šťávu, rýži
4. Vyvíječ páry
5. Nádržka na vodu
6. Ukazatel max. a min. hladiny vody
7. Zapnutí- timer
8. Kontrolka provozu
9. Základna

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. Přístroj postavte na rovnou a pevnou podložku. Nikdy do nádob (2) nestrkejte ruce je-li přístroj v provozu.

Do nádržky (5) nalijte vodu po značku MAX. Na základnu (6) vložte nádoby (2) v pořadí 1 a 2 jejichž číselné označení najdete na boku nádoby naplněné potravinami, které chcete vařit v páře a zapněte (7) na požadovaný čas. Pro použití pouze jedné nádoby vložte na základnu tu s číslem 1. Potravinu u níž předpokládáte delší dobu vaření, vždy dávejte do dolní nádoby. Misku na šťávu a rýži vkládejte vždy do spodní nádoby. Provoz vám bude indikovat kontrolka (8). Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne. Chcete-li ho vypnout předčasně, vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky.

**Údržba a čištění.** Přístroj odpojte ze zásuvky. Vyčkejte úplného vychladnutí nádob. Nádoby (2a 3 a 1 víko) můžete dát do myčky nádobí. Mytí vnitřku nádoby (4) použijte teplou vodu i s příměsí saponátu. Nikdy základnu (9) neponořujte do vody. K čištění nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

# Jata CV200 Parní hrnec

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

1. Víko
2. Nádoby na potraviny
3. Nádoba na šťávu, rýži
4. Vyvíječ páry
5. Nádržka na vodu
6. Ukazatel max. a min. hladiny vody
7. Zapnutí- timer
8. Kontrolka provozu
9. Základna

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. Přístroj postavte na rovnou a pevnou podložku. Nikdy do nádob (2) nestrkejte ruce je-li přístroj v provozu.

Do nádržky (5) nalijte vodu po značku MAX. Na základnu (6) vložte nádoby (2) v pořadí 1 a 2 jejichž číselné označení najdete na boku nádoby naplněné potravinami, které chcete vařit v páře a zapněte (7) na požadovaný čas. Pro použití pouze jedné nádoby vložte na základnu tu s číslem 1. Potravinu u níž předpokládáte delší dobu vaření, vždy dávejte do dolní nádoby. Misku na šťávu a rýži vkládejte vždy do spodní nádoby. Provoz vám bude indikovat kontrolka (8). Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne. Chcete-li ho vypnout předčasně, vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky.

**Údržba a čištění.** Přístroj odpojte ze zásuvky. Vyčkejte úplného vychladnutí nádob. Nádoby (2a 3 a 1 víko) můžete dát do myčky nádobí. Mytí vnitřku nádoby (4) použijte teplou vodu i s příměsí saponátu. Nikdy základnu (9) neponořujte do vody. K čištění nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

# Jata CV200 Parní hrnec

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

1. Víko
2. Nádoby na potraviny
3. Nádoba na šťávu, rýži
4. Vyvíječ páry
5. Nádržka na vodu
6. Ukazatel max. a min. hladiny vody
7. Zapnutí- timer
8. Kontrolka provozu
9. Základna

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. Přístroj postavte na rovnou a pevnou podložku. Nikdy do nádob (2) nestrkejte ruce je-li přístroj v provozu.

Do nádržky (5) nalijte vodu po značku MAX. Na základnu (6) vložte nádoby (2) v pořadí 1 a 2 jejichž číselné označení najdete na boku nádoby naplněné potravinami, které chcete vařit v páře a zapněte (7) na požadovaný čas. Pro použití pouze jedné nádoby vložte na základnu tu s číslem 1. Potravinu u níž předpokládáte delší dobu vaření, vždy dávejte do dolní nádoby. Misku na šťávu a rýži vkládejte vždy do spodní nádoby. Provoz vám bude indikovat kontrolka (8). Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne. Chcete-li ho vypnout předčasně, vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky.

**Údržba a čištění.** Přístroj odpojte ze zásuvky. Vyčkejte úplného vychladnutí nádob. Nádoby (2a 3 a 1 víko) můžete dát do myčky nádobí. Mytí vnitřku nádoby (4) použijte teplou vodu i s příměsí saponátu. Nikdy základnu (9) neponořujte do vody. K čištění nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

## Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenesé žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

**Bezpečnostní pokyny:** Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepožívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračete na odborný servis.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

## Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenesé žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

**Bezpečnostní pokyny:** Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepožívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračete na odborný servis.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

## Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenesé žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

**Bezpečnostní pokyny:** Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepožívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračete na odborný servis.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

## Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenesé žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

**Bezpečnostní pokyny:** Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepožívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračete na odborný servis.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.