

Nastavení rozpětí nohou stativu

Uvolněním plastové objímky na středovém sloupci nastavte požadované rozpětí nohou stativu. Utažením plastové objímky zajistíte stativ ve stabilní a bezpečné poloze.

**Nastavení výšky stativu**

Uvolněním rychloupínacích svěrek, které jsou na teleskopických nohách stativu, nastavte požadovanou výšku. Zajištěním rychloupínacích svěrek zabezpečte stabilitu stativu.

Nastavení výšky středového sloupce

Uvolněte velkou, otočnou, plastovou objímku. Otočnou klikou nastavte požadovanou výšku středového sloupce. Utažením otočné plastové objímky zajistíte středový sloupec v bezpečné poloze.

Nastavení horizontálního a vertikálního směru hlavy stativu

Uvolněním dlouhé ovládací rukojeti nastavte požadovanou polohu hlavy ve vertikálním směru. Utažením této rukojeti zajistíte polohu hlavy ve stabilní poloze. Utažením ovládací rukojeti zajistíte polohu hlavy v bezpečné poloze. Uvolněním ovládací rukojeti na rychloupínacím systému hlavy nakloňte fotoaparát nebo kameru do požadované polohy. Utažením matice (kolečka) na straně zajistíte přístroj v bezpečné poloze.

Montáž a demontáž fotoaparátu nebo kamery na hlavu stativu

Uvolněte páčku rychloupínacího systému a vyjměte destičku. Na ni upevněte fotoaparát nebo kameru. Destičku umístěte zpět do hlavy stativu. Opatrně zatlačte, až páčka rychloupínacího systému pevně zaskočí do původní polohy.

