

1 Odstranění obalu

- Přístroj je vybaven přepravními šrouby, aby nedošlo k jeho vnitřnímu poškození během přepravy. Pozor, vysoká hmotnost!
- Před použitím pračky se musí odstranit obal a všechny přepravní šrouby.
- Při vybalování podstavce odstraňte přídavnou obalovou podpěru uprostřed obalu podstavce.

Uschovejte si originální obal pro budoucí přepravu. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

2 Přepravní šrouby

Aby nedošlo k vnitřnímu poškození během přepravy, jsou nainstalovány čtyři speciální šrouby. Pokud by se neodstranily, mohly by způsobovat silné vibrace, hluk a poruchy pračky.

Povolte všechny čtyři šrouby společně s gumovými kryty lehkým otočením krytu.

Odšroubujte přepravní šrouby pomocí příloženého klíče.

Uzavírete otvory příloženými zátkami.

Ponechte si přepravní šrouby a klíč pro budoucí použití. Před přemísťováním přístroje přepravní šrouby znovu nainstalujte.

3 Požadavky na místo instalace

Rovná podlaha: přípustný sklon podlahy pod vlastní pračkou je 1°.

Síťová zásuvka: musí být 100 cm od jedné strany pračky. Nepřetěžujte zásuvku zapojováním více než jednoho přístroje.

Další odstupy: je třeba ponechat odstup od stěn, podlahy a dveří. (10 cm vzadu / 2 cm vpravo a vlevo).

- Nikdy neodkládejte prádlo na pračku. Mohlo by poškodit povrchovou úpravu nebo ovládací prvky pračky.

4 Elektrické zapojení

- Nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozdvojku.
 - Poškozený síťový kabel si dejte vyměnit od výrobce nebo jeho autorizovaného servisu či podobně kvalifikovaného odborníka, abyste předešli vzniku nebezpečných situací.
 - Po použití vždy odpojte přístroj od sítě a zavřete přívod vody.
 - Přístroj zapojte do uzemněné zásuvky v souladu s platnými elektrickými předpisy.
 - Přístroj musí být umístěn tak, aby zástrčka byla snadno přístupná.
- Opravy pračky smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Opravy prováděné neodborníky mohou mít za následek zranění či závažné poruchy. Obratě se na místní servis.
 - Nainstalujte pračku v místnostech, kde může teplota poklesnout pod bod mrazu. Zmrzlé hadice by mohly pod tlakem prasknout. Fungování elektronické řídicí jednotky může být při teplotách pod bodem mrazu nespolehlivé.
 - Při dodání přístroje v zimních měsících a teplotách pod bodem mrazu nechte přístroj několik hodin aklimatizovat při pokojové teplotě, než jej uvedete do provozu.

5 Připojení hadice přívodu vody

Musí se použít hadice dodaná s přístrojem, nesmí se používat staré hadice.

Přívodní tlak vody musí být mezi 100 - 1000 kPa (1,0 - 10 bar).

Při připojování přívodní hadice k ventilu hadici nestahujte a dávejte pozor, aby se nezkřížil závit.

Když bude přívodní tlak vyšší než 1000 kPa, mělo by se nainstalovat zařízení na omezení tlaku.

- Ke každé přívodní hadici se dodávají dvě gumová těsnění, zabraňující úniku vody.
- Zkontrolujte, zda je připojení ke kohoutku dostatečně utěsněné.
- Pravidelně kontrolujte stav hadice a hadici v případě potřeby vyměňte.
- Zkontrolujte, zda hadice není zlomená nebo někde není přímáčknutá.

Pokud po zapojení z hadice stále uniká voda, zopakujte tytéž kroky. Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutku. V případě, že kohoutek bude hranatý nebo příliš velký, vyjměte před vložením kohoutku do přípojky vymezovací kroužek.

6 Instalace

■ Instalace odpadní hadice

max. 100 cm
min. 60 cm
ok. 105 cm
ok. 145 cm
ok. 100 cm

max. 100 cm
min. 60 cm

- Odpadní hadice by se neměla umísťovat výše než 100 cm nad podlahu.
- Správné upevnění odpadní hadice chrání podlahu před poškozením v případě úniku vody.
- Pokud bude odpadní hadice příliš dlouhá, netlačte ji zpět do pračky. Při praní by tak vznikl neobvyklý hluk.

■ Upozornění

Přístroj není určen pro používání dětmi, popřípadě za dozoru dospělou osobou. Nedovolte, aby si děti hrály s pračkou, na pračce nebo uvnitř.

■ Vyrovnání pračky

Polohovatelná nožka

Polohovatelná nožka

- Správné výškové vyrovnání pračky brání nadměrnému hluku a vibracím. Přístroj nainstalujte na pevnou a rovnou podlahu.
- V případě, že podlaha nebude úplně rovná, nastavte nožičky podle potřeby (pod nožičky nepodkládejte kusy dřeva atp.). Zkontrolujte, zda jsou všechny nožičky stabilní a spočívají na podlaze. Potom prověřte, zda je přístroj postavený dokonale rovně (pomocí libely).

■ Dřevěné podlahy

- Dřevěné podlahy jsou velmi náchylné k přenosu vibrací.
 - V zájmu zamezení vibracím Vám doporučujeme navléknout na všechny čtyři nohy pryžové návleky o síle nejméně 15 mm a zajistit je nejméně dvěma podlažnicemi se šrouby.
 - Je-li to možné, instalujte pračku v jednom z rohů místnosti, kde je podlaha pevnější.
 - Nasazením pryžových návleků omezíte vibrace.
 - * Pryžové návleky lze objednat prostřednictvím oddělení náhradních součástí LG. (číslo součástí 4620ER4002B)
-

Bezpečnostní instrukce pro instalaci

Nainstalujte nebo skladujte přístroj tam, kde nebude vystaven teplotám pod nulou ani povětrnostním vlivům. Pračku správně uzemněte v souladu se všemi zákonnými předpisy a směrnicemi. Dbejte na to, aby otvor v podstavci neblokoval koberec, pokud pračku postavíte na podlahu s kobercem. V zemích, kde existuje nebezpečí zamoření šváby nebo jiným hmyzem, věnujte zvláštní pozornost udržování přístroje a jeho okolí za všech okolností v čistotě. Na poškození způsobená šváby nebo jiným hmyzem se nevztahuje záruka.

UPOZORNĚNÍ k umístění přístroje

Pračku nainstalujte na rovnou plochu podlahu. Dbejte na to, aby volnou cirkulaci vzduchu kolem pračky neblokovaly koberec, podložky apod.

- Nikdy se nepokoušejte vyrovnat nerovnosti podlahy podkládáním kusů dřeva, kartonu nebo podobných materiálů pod pračku.
- Pokud nebude možné umístit pračku dostatečně daleko od plynového sporáku nebo kamen na uhlí, musí se mezi pračku a sporák nebo kamna vložit izolační panel (85 x 60 cm) pokrytý hliníkovou fólií na straně směrem ke sporáku nebo kamnům.
- Pračka se nesmí používat v místnostech, kde může teplota poklesnout pod 0 °C.
- Prosím, zajistěte, aby pračka byla nainstalována tak, aby k ní měl technik snadný přístup v případě poruchy.
- Pomocí příloženého klíče nastavte všechny čtyři nožičky tak, aby přístroj byl stabilní a mezi horní stranou pračky a spodní stranou pracovní desky zůstala mezera 20 mm.

UPOZORNĚNÍ k síťovému kabelu

Doporučujeme připojit přístroj k vlastním obvodům, tj. k jedné zásuvce, která bude napájet pouze přístroj bez přídatných zásuvek nebo podružných obvodů. Zkontrolujte technické údaje v návodu k použití. Nepřetěžujte síťové zásuvky. Přetížené síťové zásuvky, uvolněné nebo poškozené síťové zásuvky, rozřepené síťové kabely, poškozená nebo popraskaná izolace kabelů jsou nebezpečné. Kterýkoli z výše uvedených nedostatků může mít za následek zásah elektrickým proudem nebo požár. Pravidelně kontrolujte kabel přístroje a v případě, že jeho vzhled bude signalizovat poškození nebo opotřebení, přestaňte přístroj používat a zajistěte u oprávněného technika výměnu kabelu za originální náhradní kabel. Chraňte kabel před nevhodnými fyzickými nebo mechanickými zásahy, jako je zkrucení, ohnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí, přivření do dveří nebo chůze po kabelu. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, síťovým zásuvkám a místu, kde kabel vystupuje z přístroje. Doporučujeme do síťového přívodu nainstalovat proudový chránič.

UPOZORNĚNÍ k místu používání a přemísťování

Tento přístroj není určen k používání na lodích ani pro mobilní instalaci např. v karavanech, letadlech apod. Jestliže bude přístroj delší dobu bez dozoru (např. když pojedete na dovolenou), zavřete uzavírací kohout přívodu vody, obzvláště pokud v bezprostřední blízkosti není žádný podlahový odtok (vpust). Když budete přístroj přemísťovat, použijte originální obalový materiál. Deaktivujte dveřní zámek, aby nemohlo dojít k uzavření malých dětí uvnitř. Obalový materiál (např. plastová fólie, obalová pěna) může být pro děti nebezpečný. Existuje nebezpečí udušení! Veškerý obalový materiál proto chraňte před dětmi.

UPOZORNĚNÍ k požáru

- Instalační plocha musí být čistá, suchá a rovná.
- Pračku nainstalujte na rovnou tvrdou podlahu.
- Správné umístění a vyrovnání pračky je důležité pro její dlouhý, bezproblémový a spolehlivý provoz.
- Pračka musí být usazena na místo dokonale rovné a pevné.
- Pračka se nesmí „houpat“ přes celý podlažník.
- Instalační plocha musí být čistá, bez podlahového vosku a dalších ošetřujících přípravků.
- Dbejte na to, aby se nožičky pračky nenamočily. V případě namočení by mohlo dojít k jejich podklouznutí.

Technické údaje

Název výrobku	Pračka s předním plněním	Max. výkon	2100 W
Napájení	220-240 V~, 50 Hz	Kapacita náplně	8 kg
Rozměry š x h x v	600 x 590 x 850	Spotřeba vody	56 ℓ (7 ℓ / kg)
Hmotnost	65 kg	Přípustný tlak vody	100 - 1000 kPa (1,0 - 10 bar)

Informace pro zákazníky týkající se Hlukové normy
Dohodnutá hodnota akustického hluku tohoto výrobku je uvedena níže v tabulce. To je v souladu s hodnotou A akustické síly s odvoláním na akustickou sílu 1pW.

■ Hodnota hluku

Model	Praní	Odstředění
F1447TD(1~9)	75dB(A)	75dB(A)
F1247TD(1~9)	57dB(A)	69dB(A)

Bezpečnostní pokyny pro užívání

Před použitím si přečtěte veškeré instalační pokyny a vysvětlení. Pečlivě dodržujte instrukce. Provozní instrukce máte po ruce pro pozdější použití. V případě prodeje tohoto spotřebiče zajistěte, aby nový majitel vždy obdržel tento návod k použití. Z bezpečnostních důvodů je zapotřebí striktně dodržovat níže uvedená varování. Ta je nutné si přečíst před provedením instalace tohoto elektrického spotřebiče a před jeho uvedením do provozu.

- Zamýšlené použití: Tento elektrický spotřebič je určen výhradně pro použití v suchém interiéru domácnosti. Používejte tento elektrický spotřebič pouze ze studenou pitnou vodou a pouze pro praní textilií pomocí pracích prášků určených pro praní v pračkách. Jakékoli jiné použití je nepřijatelné, a může vést ke zraněním, která nebudou kryta v rámci odpovědnosti výrobce.
- Tento elektrický spotřebič může být používán pouze dospělými osobami. Nedovolte dětem dotýkat se ovladačů nebo si se spotřebičem hrát.
- Za žádných okolností si tento elektrický spotřebič sami neopravujte. Je to velmi nebezpečné.
- Tento elektrický spotřebič je těžký. Přepravujte jej opatrně.
- Před použitím tohoto spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a příločky. V opačném případě by mohlo dojít k jeho vážnému poškození.
- Veškeré instalační práce musí provádět kvalifikovaný instalátor nebo technik.
- Elektrické připojení si nechte provést od kvalifikovaného elektrikáře.
- Za žádných okolností nepokládejte tento elektrický spotřebič na kabel elektrického napájení.
- Pokud je spotřebič postaven na koberec, umístěte jeho nohy tak, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu pod spotřebičem.
- Po použití spotřebiče jej vždy odpojte ze zásuvky a uzavřete přívod vody. Spotřebič vždy odpojte ze zásuvky vytážením vidlice – nikdy neodpojujte spotřebič zalažením za napájecí šňůru. Za žádných okolností se nedotýkejte zástrčky mokrou ruku.
- Spotřebič nepřetěžujte.
- Pračku používejte pouze pro praní textilií určených pro praní v pračce. Pokud máte pochybnosti týkající se této podmínky, zkontrolujte označení na textiliích.
- Nikdy neumísťujte elektrické chlivačky, svícní atp. v blízkosti tohoto spotřebiče. Mohly by způsobit vznícení spotřebiče nebo zkrucení některých jeho částí.
- Chraňte tento spotřebič před vnitřním kontaktem s vodou a vlhkostí. V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
- Zapojte spotřebič do vhodné nástěnné zásuvky pro napětí 220–240 V. V žádném případě nepoužívejte prodlužovací šňůru nebo rozdvojku.
- Vyjměte veškeré předměty z kapes. Tvrdé nebo ostré předměty, jako jsou mince, jehly, hřebíky či kamínky, mohou způsobit vážná poškození textilií a pračky. Nevývážená dávka může mít za následek silné vibrace. Pokud silné vibrace vznikají i bez prací dávků, je nutné zavolat autorizovaný zákaznický servis.
- V pračce není dovoleno prát nebo vysušet kusy oděvů, které byly čištěny, prány, odmočeny, nebo navlhčeny v horké nebo výbušné látce (jako je vosk, olej, barva, benzin, odmašťovač, čistič rozpouštědla, petrolej atp.). To by mohlo mít za následek požár nebo explozi.
- Nikdy do pračky nevkládejte produkty opatřené povlakem obsahujícím minerální oleje (např. potah z nylonu, plastové opasky atp.). Pokud byl na oděvu použit prostředek na odstranění skvrn, je nutné zajistit, aby byl tento prostředek smyt před vložením takového oděvu do pračky. Olej může zůstat v prostoru pračky po ukončení pracího cyklu a způsobit požár v průběhu cyklu odstředění. Proto do pračky nekládejte zaolejané oděvy.
- Pračku není dovoleno provozovat v prostorách, kde se nacházejí hořlavé látky, jako je olej, benzen, nebo vysoce vznetlivé plyny. Takové materiály mohou způsobit požár nebo explozi. V žádném případě nepoužívejte hořlavé prací prostředky.
- Přidávejte pouze předepsané množství změkčovače. Nadměrné množství může poškodit oblečení.
- Po dokončení praní ponechte dvířka do pračky otevřená; chráňte tak gumové těsnění dvířek.
- Před otevřením dvířek se přesvědčte, zda vytéká všechna voda. V žádném případě neotevírejte dvířka, dokud v pračce zůstává voda. Hrozí nebezpečí opaření.
- Zvířata nebo děti se mohou dostat do pračky. Z toho důvodu je nutné pračku zkontrolovat před každým použitím.
- Skleněná dvířka do pračky se v průběhu praní velmi zahřejí. Během použití pračky držte děti z jejího dosahu.
- Nikdy se sami nepokoušejte pračku opravit. Chybné opravy pračky mohou mít za následek poranění a/nebo vážná poškození pračky.
- Servis a opravy produktu by měl provádět autorizovaný zákaznický servis s použitím originálních náhradních dílů.
- Při likvidaci staré pračky je nutné pro ochranu dětí zakrýt zástrčku elektrického napájení krytkou a zámek dvířek učinit nepoužitelným.
- Při umístění na podlahu pokrytou kobercem je nutné zajistit, aby nedošlo k blokadě otvoru pro zástrčku.
- Jestliže byl spotřebič určitou dobu pod vodou, je nutné kontaktovat zákaznický servis. Vzniká zde nebezpečí zásahu elektrickým proudem a nebezpečí požáru.
- Vstupní kryt filtru a zásuvku zásobníku pracího prostředku není možné otevřít, pokud pračka běží.
- Udržujte všechny prací prášky a čisticí prostředky z dosahu dětí. Jinak hrozí nebezpečí otravy.

Likvidace

- Pokud je na produktu nalepen tento symbol přeškrtnuté nádoby na odpad opatřené kolečky, znamená to, že se jedná o produkt podléhající Evropské směrnici 2002/96/EC.
- Veškeré elektrické a elektronické produkty musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných dvorů ustanovených státními nebo místními úřady.
- Správná likvidace vašeho starého elektrického spotřebiče pomůže zabránit potenciálním nepříznivým následkům pro životní prostředí a pro lidské zdraví.
- Pro více informací o likvidaci vašeho starého elektrického spotřebiče prosím kontaktujte městský úřad, služby likvidace odpadů nebo prodejnu, kde jste zakoupili tento produkt.

Odstraňování poruch

	- V oblasti není dostatečný tlak vody. - Ventily přívodu vody nejsou úplně otevřeny. - Přítoková/é hadice vody je/sou zlomená/é. - Filtr hadice přítkou vody je zanesen.	Zkuste jiný přívodní ventil v objektu. Úplně otevřete přívodní ventil. Narovnejte hadici/é. Zkontrolujte filtr hadice přívodu vody.
	- Vypouštěcí hadice je zlomená nebo zanesená. - Vypouštěcí filtr je zanesený.	Vycistěte a narovnejte vypouštěcí hadici. Vycistěte vypouštěcí filtr. Více informací naleznete v oddílu „Čištění filtru vypouštěcího čerpadla“.
	- Prací dávka je příliš malá. - Prací dávka není vyvážená. - Pračka je opatřena systémem detekce a korekce nevyváženosti. Jestliže jsou do pračky vloženy těžké kusy prádla (jako koupelňová předsložka, koupací župan apod.), tento systém může zastavít odstředění, nebo dokonce přerušit celý cyklus odstředění. - Jestliže je na konci pracího cyklu vyprané prádlo stále příliš mokré, přidejte do pračky menší kusy prádla, čímž se vybalancuje prací dávka, a opakujte cyklus odstředění.	Přidejte jeden až dva obdobné kusy prádla, čímž se vybalancuje prací dávka. Upravte dávku tak, jak je zapotřebí pro řádné odstředění.
	Dvířka do pračky jsou otevřená nebo neúplně zavřena.	Zavřete dvířka do pračky úplně. *Pokud není dE uvolněn, zavolejte servis.
		Vypněte přívod elektrického napájení ze zásuvky a zavolejte servis.
	Dochází k přepřlňování vodou z důvodu závadného vodního ventilu.	
	Čidlo hladiny vody nefunguje.	Zavřete ventil přívodu vody. Odpojte elektrické napájení ze zásuvky. Zavolejte servis.
	Přetížení motoru.	
	Došlo k výpadku elektrického proudu.	Restartujte prací cyklus.

Rachotivý a řinčivý zvuk	Cizorodé předměty, jako jsou mince nebo zapínací špendlíky, se mohou dostat do bubny nebo do čerpadla.
Dunivý zvuk	Těžké prací dávky mohou způsobit dunivé zvuky. Obvykle je to normální.
Vibrační zvuk	Byly odstraněny veškeré přepravní šrouby a příločky?
Uniká voda	Zkontrolujte a dotáhněte připojení hadic. Uvolněte zanesenou vypouštěcí hadici. V případě potřeby kontaktujte instalátora.
Nadměrné množství pěny	Příliš mnoho pracího prášku nebo nevhodný prací prášek.
Pračka nrestartuje	Přípojná šňůra elektrického napájení není zasunuta do el. zásuvky nebo je připojení uvolněno.
Pračka neodstředí	Zkontrolujte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
Dvířka nelze otevřít	Po spuštění pračky není možné ihned otevřít dvířka z bezpečnostních důvodů. Vyčkejte jednu nebo dvě minuty, než otevřete dvířka; to poskytne elektrickému zavíracímu mechanismu čas potřebný pro uvolnění uzamčení.

Uživatelská příručka

F1447TD(1~9)

F1247TD(1~9)

Před použitím pračky si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny!

Děkujeme vám, že jste si zakoupili plně automatickou pračku LG. Přečtěte si prosím pozorně tuto uživatelskou příručku, která obsahuje návod k bezpečné instalaci, použití a údržbě. Mějte ji při ruce v případě dalších dotazů k této pračce. Poznamenejte si model a výrobní číslo své pračky.

Příprava

KONTROLA PŘÍSTROJE

Nikdy nepoužívejte porouchaný přístroj. V případě poruchy nejprve odpojte přístroj od sítě a potom zavřete vodovodní kohoutek.

PŘÍVOD VODY

Otevřete vodovodní kohoutek.

ZAVĚSTE ODPADNÍ HADICI

Upevněte hadici do oblouku, např. k vodovodnímu kohoutku.

ZAPOJTE ZÁSTRČKU DO SÍTOVÉ ZÁSUVKY

Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřými rukama!
Nikdy neodpojujte zástrčku od sítě taháním za kabel.

PERTE PÁDLO A POUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ OPATRNĚ

- Vyprázdněte všechny kapsy.
- Odstraňte všechny kovové části.
- Jemné textilie vložte do sítky na praní.
- Zavřete zipy.

PÁDLO S RŮZNÝM STUPNĚM ZNEČIŠTĚNÍ

- Nové textilie perte zvlášť.
- Nepředpírejte.
- Ošetřete znečištěná místa.
- Proveďte přeprání.

OŠETŘENÍ VODY

- U vody se stupněm tvrdosti III
- používejte změkčovací přípravky.

PÉČE O BUBEN N

- Odstraňujte cizí předměty.
- Dvířka nechávejte otevřená, aby buben vyschl.
- Pravidelně kontrolujte gumová těsnění.


EKOLOGICKÉ PRÁNÍ

- Využívejte max. kapacitu pračky.
- Pokud možno nepředpírejte.
- Pokud možno používejte krátký program.


Symbolsy praní




Teplota praní




Žehlení při střední teplotě



Nesušte v sušičce




Sušení na plocho




Neperte




Žehlení při vysoké teplotě




Sušení zavěšením




Nebělte




Žehlení při nízké teplotě



Nežehlete



Sušení odkapáváním



Vhodné k bělení

Dávkovací zásuvka

A Předpírka

V případě velmi znečištěného oblečení sem nasypte asi 1/4 dávky pracího prostředku a zvolte program předpírky.

B Hlavní praní

Pro normálně znečištěné oblečení používejte malé množství pracího prostředku. Nainstalujte vyrovnávací destičku, abyste mohli používat tekuté prostředky.

C Změkčovač

Nepřekračujte úroveň MAX. Velmi hustá změkčovač se musí rozředit určitým množstvím vody.

Tabulka pracích programů

Program	Typ tkaniny	Teplota vody (přidavná)	Přídavné nastavení	Maximální náplň
Bavlna	Stálobarevné oděvy (košile, noční košile, pyžama...) a lehce znečištěné bílé prádlo (spodní prádlo)	60°C (studená, 30°C, 40°C, 95°C)	- Odložený start - Namáčení	Plná
Bavlna-rychlý	Lehce znečištěné oblečení a malé náplně	40°C (studená, 30°C, 60°C)	- Máchání se zdravotnickou péčí - Intenzivní	Méně než 6 kg
Syntetika	Polyamid, akryl, polyester	40°C (studená, 30°C, 60°C)	- Předpraní	Méně než 4 kg
Poloviční náplň*	Bavlna a bavlněné smíšené tkaniny * Úsporný program na malé množství prádla. Optimální pro poloviční náplň.	60°C (studená, 30°C, 40°C)	- Máchání+Odstředování	Méně než 4 kg
Prošívané deky	Bavlněné ložní prádlo s náplní, prošívané pokrývky, vrstvené, pokrývky, potahy pohovek s lehkou náplní.	40°C (studená, 30°C)	- Odložený start - Intenzivní - Máchání+Odstředování	1 jedna velikost
Ruční praní /Vlna	Jemné a vlněné prádlo s označením „ruční praní“	30°C (studená, 40°C)	- Odložený start - Intenzivní - Máchání+Odstředování	Méně než 2 kg
Jemné	Jemné prádlo náchylné k poškození	30°C (studená, 40°C)	- Odložený start	Méně než 5 kg
Rychlý 30	Rychlý program pro lehce znečištěné barevné prádlo	30°C (studená, 40°C)	- Odložený start	
Intenzivní 60	Bavlna a smíšené tkaniny * Speciální program na 60 minut pro normálně zašpiněné prádlo.	60°C (studená, 30°C, 40°C)	- Odložený start	

Teplota vody: Zvolte teplotu vody, která bude vyhovovat pracím cyklům. Při praní vždy postupujte podle označení na štítku oblečení nebo podle instrukcí výrobce.

Intenzivní: Program „Intenzivní“ zvolte tehdy, když je prádlo silně znečištěné. Nastavte program na „Bavlna 60°C + Intenzivní“ pro test podle normy EN 60456 a IEC 60456.

Předpraní: Když je prádlo silně znečištěné, doporučuje se „Předpraní“. „Předpraní“ můžete použít v programu Bavlna, Bavlna-rychlý, Syntetika a Poloviční náplň.*

Bez zmačkání: Když budete chtít předjet zmačkání prádla, zvolte program „Bez zmačkání“.

Máchání se zdravotnickou péčí: Pro nejlepší výsledky nebo čistší propláchnutí můžete zvolit program „Máchání se zdravotnickou péčí“.

Cykus této pračky určený pro praní vlny byl schválen společností Woolmark pro praní produktů Woolmark, jež se mohou prát v pračce za předpokladu, že bude spotřebitel postupovat v souladu s instrukcemi uvedenými na štítku oblečení a instrukcemi výrobce této pračky M0806.

Poznámky
Doporučuje se neutrální prací prostředek. Cyklus pro vlnu zahrnuje jemné praní a šetrné ždímní při nízké rychlosti.

Výstraha: Veškeré prací prásky a prostředky chraňte před dětmi. Hrozí nebezpečí otravy.

Roztříd'te prádlo.

Podívejte se na symboly instrukcí pro praní. Zjistíte stupeň znečištění prádla. Roztříd'te prádlo podle typu textlie a barvy

Naplňte buben.

Před novým pracím cyklem zkontrolujte záhyby pružného těsnění (šedého) a odstraňte případné zachycené malé předměty.

Zkontrolujte vnitřek bubny a odstraňte veškeré nežádoucí předměty. Odstraňte oblečení nebo další předměty z pružného těsnění, aby nedošlo k poškození oblečení a těsnění.

Nadávkujte prací prostředek.

Postupujte podle informací na balení pracího prostředku.

Zapněte přístroj

stisknutím hlavního vypínače.

Zvolte program.

Zvolte teplotu praní a režim máchání.

Zvolte Možnost volby

Předpraní (Pre Wash) / Namáčení (Soak) / Bez zmačkání (Crease Care) / Máchání+Odstředování (Rinse+Spin)

Ovládací panel

Zásuvka dávkovače

Buben

Krytka

Zavřete kohoutek

přívodu vody.

- Vyčist' te pračku.

- Odpojte pračku od sítě.

Vypněte pračku.

- Nechte dvířka otevřená, aby buben mohl vyschnout.

Počkejte, až pračka dokončí praní.

- Otevřete dvířka.

- Vymějte prádlo.

Zvolte rychlost ždímní.

Stisknutím tlačítka Start/Pauza

spustíte proces praní

4 přídavné programy

Odložený start (Time Delay) / Oblíbený (Favorite) / Intenzivní (Intensive) / Máchání se zdravotnickou péčí (Medic Rinse)

Dětská pojistka

Přídavné programy

Odložený start (Time Delay)

Nastavení „Odložený start“ určuje, kdy přístroj zastaví.

Nastavení „Odložený start“:

- Stiskněte hlavní vypínač.
- Otočte volič programů na požadovaný program.
- Stiskněte tlačítko „Odložený start“ a nastavte požadovaný čas.
- Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.

Oblíbený (Favorite)

- Funkce „Oblíbeného programu“ vám umožňuje uložit upravený program pro budoucí použití.

- Vytvoření oblíbeného programu:

- (1) Zvolte cyklus.
- (2) Zvolte průběh, metodu praní, počet máchání, rychlost ždímní, teplotu vody, turbo páru atd.
- (3) Tři vteřiny podržte tlačítko „Oblíbeného programu“ (ozvou se dvě pípnutí).

Oblíbený program se uloží pro budoucí použití. Když budete chtít svůj oblíbený program použít, zvolte „Oblíbený program“ a stiskněte „Start/Pauza“.

Intenzivní (Intensive)

Když je prádlo silně znečištěné, nastavte program „Intenzivní“.

- Jestliže zvolíte možnost Intenzivní, doba praní se může prodloužit v závislosti na zvoleném programu.
- Tuto možnost zvolíte tak, že jednou stisknete tlačítko „Intenzivní“ ještě před spuštěním programu.

Máchání se zdravotnickou péčí (Medic Rinse)

Pro nejlepší výsledek a nejčistší máchání zvolte program „Máchání se zdravotnickou péčí“.

Dostupné je v programech Bavlna, Bavlna-rychlý, Syntetika a Poloviční náplň.* Příslušný indikátor teploty se rozsvítí.

Přídavné programy

Odložený start (Time Delay)

Nastavení „Odložený start“ určuje, kdy přístroj zastaví.

Nastavení „Odložený start“:

- Stiskněte hlavní vypínač.
- Otočte volič programů na požadovaný program.
- Stiskněte tlačítko „Odložený start“ a nastavte požadovaný čas.
- Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.

Oblíbený (Favorite)

- Funkce „Oblíbeného programu“ vám umožňuje uložit upravený program pro budoucí použití.

- Vytvoření oblíbeného programu:

- (1) Zvolte cyklus.
- (2) Zvolte průběh, metodu praní, počet máchání, rychlost ždímní, teplotu vody, turbo páru atd.
- (3) Tři vteřiny podržte tlačítko „Oblíbeného programu“ (ozvou se dvě pípnutí).

Oblíbený program se uloží pro budoucí použití. Když budete chtít svůj oblíbený program použít, zvolte „Oblíbený program“ a stiskněte „Start/Pauza“.

Intenzivní (Intensive)

Když je prádlo silně znečištěné, nastavte program „Intenzivní“.

- Jestliže zvolíte možnost Intenzivní, doba praní se může prodloužit v závislosti na zvoleném programu.
- Tuto možnost zvolíte tak, že jednou stisknete tlačítko „Intenzivní“ ještě před spuštěním programu.

Máchání se zdravotnickou péčí (Medic Rinse)

Pro nejlepší výsledek a nejčistší máchání zvolte program „Máchání se zdravotnickou péčí“.

Dostupné je v programech Bavlna, Bavlna-rychlý, Syntetika a Poloviční náplň.* Příslušný indikátor teploty se rozsvítí.

Dětský zámek

Pomocí této funkce se blokují tlačítka na ovládacím panelu, aby nedošlo k nechtěné manipulaci.

Změna požadovaného programu v režimu dětského zámku:

Nastavení „Odložený start“:

Nastavení „Odložený start“:

- (1) K aktivaci zámku zároveň stiskněte a tři vteřiny podržte tlačítko Teplota a Máchání volby.
- (2) K deaktivaci zámku zároveň stiskněte a tři vteřiny podržte tlačítko Teplota a Máchání volby.
- (3) Zároveň stiskněte a podržte tlačítka Teplota a Máchání volby.
- (4) Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.
- (5) Zvolte požadovaný program.
- (6) Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.

Čištění pračky

ČIŠTĚNÍ PRAČKY je speciální cyklus, určený k čištění vnitřního prostoru.

V tomto cyklu se používá vyšší hladina vody při vyšší rychlosti otáčení.

Provádějte tento cyklus pravidelně.

Zapnutí/vypnutí zvukového signálu

Funkce Zapnutí/ Vypnutí zvukového signálu může být nastavena jen během pracího cyklu.

Funkci Zapnutí/ Vypnutí zvukového signálu nastavíte v následujících krocích.

1. Zapněte pračku (stisknutím Power tlačítka)
2. Stiskněte Start/Pauza tlačítko.
3. Stiskněte a podržte tlačítko Dětská pojistka 1 (Option 1) a Odložený start (Time Delay) najednou po dobu tří sekund, tím nastavíte funkci Zapnutí/ Vypnutí zvukového signálu.

Jakmile je funkce Zapnutí/ Vypnutí zvukového signálu nastavena, je toto nastavení uloženo i po vypnutí pračky.

Čištění a údržba

Výstraha: Před čištěním vnitřního prostoru pračky vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky, aby nedošlo k úrazu el. proudem.

Čištění přívodního vodního filtru

1. Zavřete přívodní kohoutek.

2. Odšroubujte hadici přívodu vody.

3. Vytáhněte vodní filtr.

4. Vyčistěte filtr pomocí ručního kartáčku.

5. Upevněte zpět přívodní hadici.

Čištění filtru odpadního čerpadla

1. Otevřete dolní krytku. Vytáhněte hadici.

2. Vymějte výpustní zátku. Potom otevřete filtr otočením doleva.

3. Odstraňte veškerý cizí materiál u filtru čerpadla.

4. Po vyčištění otočte filtr čerpadla doprava a vložte výpustní zátku.

5. Zavřete dolní krytku.

Čištění dávkovací zásuvky

1. Vytáhněte dávkovací zásuvku.

2. Vyčistěte dávkovací zásuvku pod tekoucí vodou.

3. Vyčistěte záhyby starým zubním kartáčkem.

4. Po vyčištění vložte zásuvku zpět na místo a proveďte cyklus máchání bez prádla.

Čištění obecně

Důležité: Nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla nebo podobné produkty.

Vnější plochy

Správná péče o vaši pračku může prodloužit její životnost. Vnější plochy přístroje se mohou čistit teplou vodou a neutrálním jemným čistícím prostředkem pro domácnost. Veškeré napsané nebo rozlité látky ihned odstraňte a pračku otřete vlhkým hadrem. K čištění povrchu nikdy nepoužívejte ostré předměty. Pračku nikdy neomyvejte hadicí!

Vnitřní prostor

Nechte vyschnout prostor kolem dvířek pračky, pružné těsnění a sklo dvířek. Proveďte kompletní cyklus naprázdno s horkou vodou. V případě potřeby proces zopakujte.