

### **Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.**

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Příklad nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Příklad používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Příklady zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Příklad ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Příklady chraňte před teplotními extrémami. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepoužívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Příklady nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Příklady nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neoborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis.

### **GR1100 Kontaktní gril**

Souběžně s tímto návodem prosím sledujte obrázky v originálním návodu.

Popis:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Držadlo                    | 5. Světelná kontrolka grilování          |
| 2. Regulace teploty           | 6. Nastavení výšky horní grilovací desky |
| 3. Přepínač zapnuto/vypnuto   | 7. Miska na stékající zbytky potravin    |
| 4. Světelná kontrolka zapnuto |  |



Příklady slouží pouze k domácímu použití. Příklady postavte na rovný a pevný podklad. Otevřete kontaktní gril (dále jen k.gril) odjištěním (6), otřete grilovací desky vlhkým hadříkem a před prvním použitím lehce potřete desky grilu olejem, který se používá pro přípravu potravin, nekládejte žádné potraviny, k.gril uzavřete. Příklady zapněte do elektrické sítě a nechte naprázdno zapnutý na 1min. Příklady odpojte za zásuvky, otevřete, nechte vychladnout a grilovací desky utřete suchým papírovým ubrouskem. Poté je k.gril připraven k prvnímu použití. Provoz vám bude indikovat (4) a (5) se bude střídavě rozsvěcet a zhasínat, jak bude zapínat termostat. Dále postupujte stejným způsobem jako před prvním použitím, jen dobu zapékání přizpůsobte grilovaným potravinám.Pomocí (6) můžete nastavit přímé kontaktní grilování, nebo grilování jen na dolní ploše. Gril můžete pomocí (6) zcela otevřít a grilovat na obou dílech grilu. Pokud nechcete nemusíte před každým použitím vnitřní nepřilnavé desky olejem potírat ,ale získáte tím křupavější opečení, prodloužíte životnost desek a snadněji se vám bude s potravinami manipulovat. K manipulaci s potravinami používejte dřevěné nebo plastové pomůcky, abyste nepoškodili desky k.grilu.

Údržba a čištění. Příklady vypněte a přívodní kabel vyjměte ze zásuvky elektrické sítě. K čištění desek používejte hadřík, nebo papírový ubrousek. Utírání za tepla usnadňuje čištění. Čištění provádějte opatrně, abyste si neublížili. V případě velmi ulpěných zbytků potravin doporučujeme použít hadřík nebo ubrousek navlhčený v potravinářském oleji Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měly na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné. Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vychladnutí.



— Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.