165 165 165

UPOZORNIENIE! Pred použitím výrobku si prečítajte všetky inštrukcie. Pokyny uschovajte pre budúce použitie.

ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ UPOZORENIA: Prilikom korištenja bilo kojeg električnog uređaja, treba paziti na osnovne mjere sigurnosti, kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara, curenja baterija ili ozbiljnih ozljeda, uključujući sljedeće: • Nikada ne uranjajte jedinicu ili punjač u vodu ili ostale tekućine. • Ne umetćite predmete u otvore za zrak. • Ovaj uređaj mogu koristiti osobe starije od 8 godina, te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim mogućnostima, kao i osobe s nedostatnim iskustvom i znanjem, ali samo uz nadzor ili uputu o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju uključene rizike. Djeca se ne trebaju igrati uređajem i ne mogu obavljati čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora. • Ovaj uređaj radi na sigurnu vrlo nizak napon označen na uređaju. • Prije korištenja uređaja i nakon bilo kojeg slučaja dio oštećen ili neispravan. • Koristite samo zamjenske dijelove koje propisuje Vileda. • Nikada ne preinačuje proizvod ili punjač na bilo koji način. • Koristite samo punjač sporedan uz ovaj proizvod. Ne poklanjajte punjača ili baterije nekom tko nije upoznat s ovim proizvodom. Korištenje punjača nekog drugog proizvoda może prouzročiti rizik od ozljeda i/ili oštećenja. • Ne pokušavajte puniti neotćenu bateriju. • Uređaj mora biti isključen iz strujne utičnice kada vadite i uklanjate bateriju. • Uvijek isključite uređaj iz strujne priključnice prije čišćenja i održavanja. • Kabl punjača držite dalje od vrućih površina i ostrih rubova i bridova. • Ne rukujte punjačem mokrim rukama. • Ne skladištite i ne punite jedinicu u unutrašnjem prostoru. • Za dalnju pomoć, tehničke savjete, te za rezervne i zamjenske dijelove, korištenje Vileda Customer Service (www.vileda.com) ili uvoznika.

SKLADIŠTENJE: • Čuvati u usproavnom položaju. • Čuvati na suvom mestu. • Čuvanje van dohvata dece. • Proverite da uređaj nije priključen na strujnu utičnicu. • Potpuno napunite uređaj pre dužih perioda skladištenja ili nakon poslednjeg upotrebe

NAMENA: • Proizvod koristite kako je opisano u ovom priručniku. Korišćenje bilo kakvog pribora ili dodataka, kao i korišćenje i rukovanje ovim uređajem, različito od preporučenog u ovom korisničkom priručniku, może predstavljati rizik od ozbiljnih ozljeda. • Ne pokušavajte punit oštećenu bateriju. • Uređaj mora biti isključen iz strujne utičnice kada vadite i uklanjate bateriju. • Uvijek isključite uređaj iz strujne priključnice prije čišćenja i održavanja. • Kabl punjača držite dalje od vrućih površina i ostrih rubova i bridova. • Ne rukujte punjačem mokrim rukama. • Ne skladištite i ne punite jedinicu u unutrašnjem prostoru. • Za dalnju pomoć, tehničke savjete, te za rezervne i zamjenske dijelove, korištenje Vileda Customer Service (www.vileda.com) ili uvoznika.

SKLADIŠTENJE: • Skladištite u usproavnom položaju. • Skladištite na suhom mjestu. • Skladištite dalje od dohvata djece. • Provjerite da uređaj nije priključen u strujnu utičnicu. • Ukoliko uređaj nećete koristiti duže vrijeme, nakon zadnjeg korištenja potpuno napunite bateriju uređaja.

NAMJENA: • Proizvod koristite kako je opisano u ovom priručniku. Korištenje bilo kakvog pribora ili dodataka, kao i korištenje i rukovanje ovim uređajem, različito od preporučenog u ovom korisničkom priručniku, može predstavljati rizik od ozbiljnih ozljeda. • Ne pokušavajte punit oštećenu bateriju. • Uređaj mora biti isključen iz strujne utičnice kada vadite i uklanjate bateriju. • Uvijek isključite uređaj iz strujne priključnice prije čišćenja i održavanja. • Kabl punjača držite dalje od vrućih površina i ostrih rubova i bridova. • Ne rukujte punjačem mokrim rukama. • Ne skladištite i ne punite jedinicu u unutrašnjem prostoru. • Za dalnju pomoć, tehničke savjete, te za rezervne i zamjenske dijelove, korištenje Vileda Customer Service (www.vileda.com) ili uvoznika.

SKLADIŠTENJE: • Čuvati u usproavnom položaju. • Čuvati na suvom mestu. • Čuvanje van dohvata dece. • Proverite da uređaj nije priključen u strujnu utičnicu. • Potpuno napunite uređaj pre dužih perioda skladištenja ili nakon poslednjeg upotrebe

NAMENA: • Proizvod koristite kako je opisano u ovom priručniku. Korišćenje bilo kakvog pribora ili dodataka, kao i korišćenje i rukovanje ovim uređajem, različito od preporučenog u ovom korisničkom priručniku, może