



NÁVOD K POUŽITÍ

mop ECOMOP komplet 43x26x24 cm MT19
389983

CZ

Instrukce k instalaci:

- 1) Zkontroluje, zda balení obsahuje všechny části sestavy.
- 2) Nejprve spojte obě části rukojeti dohromady.
- 3) Zacvakněte mopovou hlavu do držáku mopu.
- 4) Nohou zatlačte v okolí držáku, abyste se ujistili, že mopová hlava pevně zapadla do držáku mopu.
- 5) Pro výměnu mopu položte nohu na mop proti šroubům v rukojeti a zatlačte rukojeť směrem od nohy.

Použití:

- 1) Naplňte nádobu vodou po rysku a přidejte čisticí prostředek dle vašich potřeb.
- 2) Mop držte svisle.
- 3) Ponořte mop do nádoby s vodou.
- 4) Poté vložte mop do ždímače, držte mopovou hlavu vodorovně a rukojeť svisle.
- 5) Nyní přepněte spínač rukojeti do polohy "ON".
- 6) Stlačujte rukojeť nahoru a dolů, aby se mop ve ždímači otáčel vysokou rychlostí. Pokračujte, dokud nebude přebytečná voda z mopu vyždímána do nádoby.
- 7) Přepněte spínač rukojeti zpět do polohy "OFF".
- 8) Nyní je mop připraven k použití. Při vytírání je nejlepší držet mop ve vodorovné poloze.

INSTRUKCE K INSTALACI



POUŽITÍ



Záruka:

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným použitím.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



NÁVOD NA POUŽITIE

mop ECOMOP komplet 43x26x24 cm MT19
389983

SK

Inštrukcie k inštalácii:

- 1) Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti zostavy.
- 2) Najskôr spojte obidve časti rúkovače dohromady.
- 3) Zacvaknite mopovú hlavu do držiaku mopu.
- 4) Nohou zatlačte v okolí držiaku, aby ste sa uistili, že mopová hlava pevne zapadla do držiaku mopu.
- 5) Pre výmenu mopu položte nohu na mop proti skrutkám v rúkovači a zatlačte rúkovač smerom od nohy.

Použitie:

- 1) Naplňte nádobu vodou po rysku a pridajte čistiaci prostriedok podľa vašich potrieb.
- 2) Mop držte zvisle.
- 3) Ponorte mop do nádoby s vodou.
- 4) Potom vložte mop do ždímača, držte mopovú hlavu vodorovne a rúkovač zvisle.
- 5) Teraz prepnite spínač rúkovači do polohy "ON".
- 6) Stláčajte rúkovač nahor a nadol, aby sa mop v ždímači otáčal vysokou rýchlosťou. Pokračujte, dokiaľ nebude prebytočná voda z mopu vyždímaná do nádoby.
- 7) Prepnite spínač rúkovače späť do polohy "OFF".
- 8) Teraz je mop pripravený na použitie. Pri vytieraní je najlepšie držať mop vo vodorovnej polohe.

INŠTRUKCIE K INŠTALÁCII



POUŽITIE



Záruka:

Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja a vztahuje sa na vady materiálu a spracovania. Nevztahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym použitím.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215