


Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player BP640

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

CEŠTINA | JEDNODUCHÝ NÁVOD

Pokyny pro využívaní pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.



www.lg.com

SIOVENČINA | JEDNODUCHÁ PŘÍRUČKA

Ak chcete zobrazit pokyny pre pokročilé funkcie, navštívte <http://www.lg.com> a potom si prevezmite Návod na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

ROMÂNĂ | MANUAL SIMPLU

Pentru a vedea instrucțiunile funcțiilor avansate, vizitați pagina <http://www.lg.com> și descărcați Manualul de utilizare. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.


POLSKI | INSTRUKCJA UPROSZCZONA

Aby przeglądać opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę <http://www.lg.com> i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy i funkcje opisane w tej instrukcji mogą różnić się od dostępnych w Twoim odtwarzaczu.




TV Connection (HDMI OUT)

Televizní připojení (HDMI OUT) / Pripojenie TV (výstup HDMI OUT) / Conexiune TV (HDMI OUT) / Połączenie TV (WYJŚCIE HDMI)




Wired Network Connection

Pevné síťové připojení / Káblové pripojenie siete / Conexiune la rețea prin cablu / Kablové połączenie sieciowe




Wireless Network Connection

Bezdrátové síťové připojení / Bezdrótové pripojenie siete / Conexiune wireless la rețea / Bezprzewodowe połączenie sieciowe




Initial Setup


Počáteční nastavení / Počiatočné nastavenie / Configurare inițială / Ustawienia początkowe



Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. / Postupujte podľa pokynů pro počáteční nastavení, zobrazeném na obrazovce. / Podľa pokynov na obrazovke vykonajte počiatočné nastavenie. / Urmăți direcțiile pentru configurarea inițială afișată pe ecran. / Podążaj w kierunku dla ustawień początkowych, które jest wyświetlane na ekranie.




Make sure that LAN cord is plugged or wireless router is on. / Ujistěte se, že kabel LAN je zapojen, nebo je zapnut bezdrátový směrovač. / Zapojte kabel siete LAN alebo zapnite smerovač bezdrótovetej siete. / Asigurați-vă de conectarea cablului LAN sau de pomirea routerului wireless. / Upewnij się, że kabel LAN jest podłączony, albo router jest włączony.



Using HOME menu

Používání nabídky HOME / Používanie ponuky DOMOV / Utilizarea meniului HOME / Używanie menu DOM




- 1 Displays SmartShare menu. / Zobrazí nabídku funkce SmartShare. / Zobrazí sa ponuka SmartShare. / Afișează meniul SmartShare. / Wyświetla menu SmartShare.
- 2 Displays the Premium Home screen. / Zobrazuje obrazovku Premium Home. / Zobrazuje obraz Premium Home. / Afișează ecranul Premium Home. / Wyświetla ekran Premium Home.
- 3 Displays LG Apps titles provided to the unit. / Zobrazí názvy LG Apps poskytované k jednotce. / Zobrazia sa názvy LG Apps dostupné pre zariadenie. / Afișează titlurile din LG Apps furnizate pentru unitate. / Wyświetla tytuły LG Apps udostępnionych dla urządzenia.
- 4 Displays the [My Apps] screen. / Zobrazí obrazovku [Moje apl.]. / Zobrazí sa prostredie [Moje aplikácie]. / Afișează ecranul [Aplicațiile mele]. / Wyświetla ekran [My Apps].
- 5 Adjusts the system settings. / Upravuje nastavení. / Služi na úpravu systémových nastavení. / Modifică setările sistemului. / Ustawienia systemu.



Disc, Data Playback

Disk, přehrávání dat / Disk, prehrávanie údajov / Redare disc cu date / Odtwarzanie z dysku, danych



For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. / U většiny disků AUDIO CD, BD-ROM a DVD-ROM se přehrávání spustí automaticky. / V prípade väčšiny diskov typu audio CD, BD-ROM a DVD-ROM sa prehrávanie spustí automaticky. / La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM și DVD-ROM, redarea începe automat. / Dla większości płyt Audio CD i BD-ROM i DVD-ROM odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.




Network Playback


Prehrávání sítě / Prehrávanie pomocou siete / Redare în rețea / Odtwarzanie sieciowe

SmartShare PC software Installation

Instalace softwaru SmartShare PC / Instalácia počítačového softvéru SmartShare / Instalarea software-ului PC SmartShare / Instalacja oprogramowania SmartShare PC




Download SmartShare PC software on the support tab and install it. / Stáhněte si software SmartShare PC na kartě podpory a nainstalujte jej. / Počítačový softvér SmartShare si prevezmite z karty podpory a nainštalujte ho. / Descărcați software-ul SmartShare PC pe fila de sprijin, după care instalați-l. / Pobierz oprogramowanie SmartShare PC w zakładce wsparcia i zainstaluj je.





Run the program, and set the share folder you want. / Spušte tento program a nastavte sdílení požadované složky. / Spuštite program a nastavte požadovaný zdieľaný priečinok. / Puneți în executare programul și setați directorul de partajare dorit. / Uruchom ten program i ustaw żądany folder udostępniony.

SmartShare Network Playback

Prehrávání sítě pomocí funkce SmartShare / Prehrávanie pomocou siete SmartShare / Redare în rețea SmartShare / Odtwarzanie sieciowe Smart Share



Check the network connection and settings. / Zkontrolujte síťové připojení a nastavení sítě. / Skontrolujte sieťové pripojenie a nastavenia sítě. / Verificați conexiunea la rețea și setările. / Sprawdź połączenie sieciowe i stawienia.





Enjoying Miracast

Požitek ze zařízení Miracast / Používanie funkcie Miracast /
Utilizare funcție Miracast / Ciesz się Miracast

- Miracast™ certified device /
Certifikované zařízení Miracast™ /
Zariadenie certifikované na
používanie funkcie Miracast™ /
Aparat certifikat Miracast™ /
Centryfikowane urządzenie
Miracast™
- Turn on the device and run its [Miracast] function. /
Zapněte zařízení a spusťte jeho funkci [Miracast]. /
Zapnite zariadenie a spusťte v ňom funkciu [Miracast]. /
Porniți aparatul certifikat Miracast și puneți în
executare funcția sa [Miracast]. /
Włącz certyfikowane urządzenie obsługujące Miracast
i uruchom na nim funkcję [Miracast].
- Depending on your wireless network condition, mirroring may be unstable. /
V závislosti na stavu bezdrátové sítě, může být zrcadlení nestabilní. /
V závislosti na stave bezdrótowej siatki może być przenos zrkadlenim nestabilny. /
În funcție de starea rețelei dvs. wireless, oglindirea poate fi instabilă. /
W zależności od stanu połączenia sieci bezprzewodowej duplikowanie może nie być stabilne.



Enjoying Private Sound

Požitek z poslechu vlastního zvuku / Používanie privátneho zvuku /
Sunet particular / Radość z prywatnego dźwięku

- Router
Router
Smerovač
Router
Router
- Turn on the mobile device LG AV Remote
App is installed and run LG AV Remote App. /
Zapněte mobilní zařízení s nainstalovanou
aplikací LG AV Remote a spusťte aplikaci LG
AV Remote. /
Zapnite mobilné zariadenie, v ktorom je
nainštalovaná aplikácia LG AV Remote, a
spusťte aplikáciu LG AV Remote. /
Porniți aplicația LG AV Remote instalată pe
aparatură mobilă și puneți în executare aplicația
LG AV Remote. /
Włącz urządzenie mobilne pilot LG AV,
aplikacja jest zainstalowana i uruchom pilot
LG AV.
- Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available. /
Nie wszystkie tryby obsługują prywatny dźwięk i parowanie wielu urządzeń nie jest dostępne. /
Nu toate modulurile suportă sunetul particular, iar asocierea mai multor aparate nu este disponibilă. /
Nie wszystkie modele wspierają dźwięk prywatny i parowanie wielu urządzeń.



Software Update

Aktualizace softwaru / Aktualizácia softvéru /
Actualizare software / Aktualizacja oprogramowania

1. Press the [Settings] button on the home screen.
2. Select [About] > [Software Update] > [Check for updates].
3. If an update is available, follow the on-screen instructions to download and install the update.
4. The update will be installed automatically. Do not turn off the device during the update process.



Additional Information

Další informace / Dopĺňujúce informácie /
Informații suplimentare / Dodatkowe informacje

Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates as written or visit <http://www.lg.com> or contact LG Electronics customer care center.

Zákaznická podpora

Ke zvýšení výkonu produktu doporučujeme aktualizovat přehrávač posledním softwarem a/nebo přidat nové vlastnosti. Chcete-li získat nejnovější software pro tento přehrávač (pokud již byly provedeny aktualizace), postupujte v aktualizaci softwaru, jak je uvedeno výše, nebo navštivte webovou stránku <http://www.lg.com>, nebo se obraťte na centrum péče o zákazníky společnosti LG Electronics.

Podpora pre zákazníkov

Prehrávač môžete aktualizovať s využitím najnovšieho softvéru, ktorý zlepšuje prevádzku produktu a/alebo pridáva nové funkcie. Ak chcete získať najnovší softvér pre tento prehrávač (ak sú k dispozícii aktualizácie), vykonajte aktualizáciu softvéru, ako je to uvedené, navštívte lokalitu <http://www.lg.com> alebo sa spojte so strediskom starostlivosti o zákazníkov spoločnosti LG Electronics.

Suport pentru clienți

Puteți actualiza playerul cu ajutorul celui mai nou software, îmbunătățind funcționarea produsului și/sau adăugând funcții noi. Pentru a obține cel mai nou software pentru acest player (dacă s-au făcut deja actualizări), efectuați actualizările conform celor prezentate mai sus sau vizitați site-ul <http://www.lg.com> sau luați legătura cu Centrul Suport Clienți LG Electronics.

Wsparcie klienta

Możesz aktualizować oprogramowanie odtwarzacza w celu polepszenia pracy urządzenia i/lub dodania nowych funkcji. Aby uzyskać najnowsze oprogramowanie dla tego odtwarzacza (jeśli zostało udostępnione) należy wykonać aktualizację zgodnie z podaną wyżej instrukcją, lub odwiedzić stronę internetową <http://www.lg.com> lub skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.

Open source software notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL and other open source licenses, please visit <http://opensource.lge.com>. All referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available to download with the source code.

Otevírete poznámku softwarového zdroje

Pro získání odpovídajícího zdrojového kódu v licenci GPL, LGPL a jiných navštivte prosím stránky <http://opensource.lge.com>. Veškeré licenční a záruční podmínky a autorská práva jsou k dispozici ke stažení se zdrojovým kódem.

Poznámka k Open-source softvéru

Na získanie príslušného zdrojového kódu v rámci GPL, LGPL a iných licencií s otvoreným kódom navštívte stránku <http://opensource.lge.com>. Všetky uvedené licenčné podmienky, zrieknutia sa záruky a upozornenia týkajúce sa autorských práv sú dostupné na prevzatí so zdrojovým kódom.

Observație cu privire la software-ul „open source”

Pentru a obține codul sursă corespunzător conform GPL, LGPL și al altor licențe „open source”, vizitați <http://opensource.lge.com>. Toți termenii legați de licență, toate precizările juridice legate de garanție și observațiile legate de drepturile de autor, la care se face referință, sunt disponibile pentru a fi descărcate împreună cu codul sursă.

Uwaga dotycząca źródła oprogramowania typu otwartego - Open source

Aby uzyskać odpowiadający kod źródłowy pod GPL, LGPL oraz innymi licencjami oprogramowania typu otwartego, odwiedź <http://opensource.lge.com>. Wszystkie warunki licencji, wyłączenia gwarancji i uwagi dotyczące praw autorskich są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.



Specification

Technické údaje / Technický údaj / Specificații tehnice / Specyfikacja

ENGLISH

Power requirements	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Power consumption	12 W
Dimensions (W x H x D)	Approx. 430 mm x 43.5 mm x 205 mm
Net Weight (Approx.)	1.5 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

CEŠTINA

Požadavky na píkion	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Spotřeba	12 W
Rozměry (Š x V x D)	Prům. 430 mm x 43,5 mm x 205 mm
Čistá váha (přibl.)	1,5 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.

SIOVENČINA

Požiadavky napájania	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Spotreba energie	12 W
Rozmery (Š x V x H)	Približne 430 mm x 43,5 mm x 205 mm
Čistá hmotnosť (pribl.)	1,5 kg
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ROMÂNĂ

Cerințe curent electric	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Consum curent	12 W
Dimensiuni (L x H x A)	Okolo 430 mm x 43,5 mm x 205 mm
Greutate netă (aprox.)	1,5 kg
Alimentare curent Bus (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

POLSKI


Zasilanie	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Pobór mocy	12 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Aprox. 430 mm x 43,5 mm x 205 mm
Masa netto (około)	1,5 kg
Zasilanie Bus Power (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.



Safety Information

Bezpečnostní informace / Bezpečnostné upozornenia /
Informații privind siguranța / Informacja dot. Bezpieczeństwa



CAUTION concerning the Power Cord
To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Disposal of your old appliance

- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by European Directive 2006/66/EC.
- This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of Your old batteries/ accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- For more detailed information about disposal of Your old batteries/ accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

For Wireless product European Union Notice

CE 0197 LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU. Please contact to the following address for obtaining a copy of the DoC (Declaration of Conformity).

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.
EU Representative: Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.

Indoor use only.

RF Radiation Exposure Statement

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.