



Senzorové tlačítko

1. Zap/Vyp
2. Funkce
3. Osvětlení trouby
4. Teplota/Rychloohřev
5. Mé oblíbené programy
6. Displej
7. Nahoru
8. Dolů
9. Hodiny
10. Minutka
11. OK

Funkce

Dotykem tlačítka funkcí nastavíte automatický program, čisticí funkci (pouze u vybraných modelů) nebo funkci trouby.

Mé oblíbené programy

Dotykem tlačítka Mé oblíbené programy se dostanete přímo k vašim oblíbeným programům, i když je spotřebič vypnutý. Oblíbený program uložíte dotykem a podržením tlačítka Mé oblíbené programy déle než 3 sekundy.

Teplota/Rychloohřev

Funkce Rychloohřevu snižuje čas potřebný k rozehrání trouby. Tuto funkci zapnete stisknutím a podržením tlačítka Teplota/Rychloohřev déle než 3 sekundy.

Osvětlení trouby

Během pečení můžete ušetřit energii vypnutím tlačítka Osvětlení trouby.





Jednou se dotkněte tlačítka Zap/Vyp

Jedním dotykem
tlačítka funkci nastavíte
automatické programy



1 Právý horký vzduch

2 Příprava pizzy

...

11 Turbo gril

OK



1 Hovězí pečeně

2 Vepřová pečeně

...

9 Lasagne

1 Tradiční zelenina

2 Zapečené brambory

...

9 Slaný lotrinský koláč

OK



Trouba Katalytická Trouba Pyrolytická Trouba

- 1  Pravý horký vzduch
- 2  Příprava pizzy
- 3  Konvenční ohřev
- 4  Nízkoteplotní pečení
- 5  Spodní ohřev
- 6  Rozmrazování
- 7  Uchovat teplé
- 8  Eco pečení
- 9  Gril
- 10  Velkoplošný gril
- 11  Turbo gril

Trouba s otočným rožněm

- 1  Pravý horký vzduch
- 2  Příprava pizzy
- 3  Konvenční ohřev
- 4  Nízkoteplotní pečení
- 5  Spodní ohřev
- 6  Rozmrazování
- 7  Uchovat teplé
- 8  Eco pečení
- 9  Gril
- 10  Gril a otočný rožně
- 11  Velkoplošný gril
- 12  Velkopl. gril a otočný rožně
- 13  Turbo gril
- 14  Turbo gril a otočný rožně

Parní Trouba

- 1  Vaření v páře
- 2  Horká pára Interval plus
- 3  Horká pára Interval
- 4  Eco vaření v páře
- 5  Horký vzduch s párou
- 6  Nízkoteplotní pečení
- 7  Spodní ohřev
- 8  Rozmrazování
- 9  Uchovat teplé
- 10  Gril
- 11  Velkoplošný gril
- 12  Turbo gril
- 13  Konvenční ohřev
- 14  Příprava pizzy
- 15  Pravý horký vzduch



Trouba

1 Hovězí pečeně

2 Vepřová pečeně

3 Celé kuře

4 Pizza

5 Muffin

6 Slaný lotrinský koláč

7 Bílý chléb

8 Zapečené brambory

9 Lasagne

Parní Trouba

1 Tradiční zelenina

2 Zapečené brambory

3 Bílý chléb

4 Plněná ryba (pstruh)

5 Hovězí pečeně

6 Celé kuře

7 Pizza

8 Muffin

9 Slaný lotrinský koláč