Návod k obsluze **CZ**

S System



Nebezpečí popálení!
Před otevřením vypouštěcího uzávěru nechte systém vychladnout nejméně po dobu 2.5 hod.
Více informací na straně 5.

Poznámka
Přečtěte si bezpečnostní pokyny na straně 7.

Vážený zákazníku

Blahopřejeme Vám k zakoupení produktu LAURASTAR™ a děkujeme za Vaši důvěru. Před prvním použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Produkt byl navržen k žehlení oděvů/prádla a je určen pouze pro domácí použití. Protože je každý náš produkt před dodávkou testován, může obsahovat zbytkovou vodu.

POZOR

Žehlící systém LAURASTAR™ generuje teplo a páru, jeho různé části se během provozu silně zahřívají a při nesprávné manipulaci Vám mohou způsobit popáleniny.

Poznámka:
Části, které jsou během provozu velmi horké, jsou v návodu k obsluze označeny následujícím symbolem.

Obsah dodávky a přehled součástí







1 Uvedení do provozu

Poznámka: Přečtěte si bezpečnostní pokyny na straně 7.

1a Nastavte žehlící desku

Nastavte požadovanou výšku žehlící desky a upravte potah.
Potah lze umývat / prát při teplotě 30° C, ale NEPOUŽÍVEJTE ždímání.

1b Zajistěte držák

Umístěte držák do určeného otvoru.

1c Propláchněte boiler

Proveďte propláchnutí boileru, viz část "Propláchnutí boileru" na straně 5.

Četnost: Propláchnutí boileru proveďte před prvním použitím a každý měsíc (nebo po každých 10 hod žehlení).

1d Jaký typ vody by se měl používat?

Toto zařízení je navrženo pro používání běžné vody z vodovodu.

Nikdy nepoužívejte: Parfemovanou vodu, dešťovou vodu, destilovanou vodu, změkčenou vodu, nebo vodu z odvlhčovačů / sušiček, apod. Více informací naleznete na www.laurastarcom.com

1e Do vodního AQUA filtru nasypte filtrační granulát AQUA REFILL

Náhradní filtrační granulát zakoupíte u vašeho prodejce. Více informací naleznete na www.laurastarcom.com

Filtrační granulát AQUA REFILL uchovávejte mimo dosah dětí, vyvarujte se požití obsahu.

Vyjměte filtr | Rozeberte filtr | Nasypte filtrační granulát AQUA REFILL | Znovu sestavte v opačném pořadí

1f Naplňte zásobník studenou vodou

Zahřátí boileru bez vody povede k závadě a k řadě poškození, na které se nevztahuje záruka!

Další informace, viz část Tipy a triky na straně 6.

2 Zapnutí a volba teploty

2a

Nastavte výšku stolu ...

Vyjměte žehličku a umístěte ji na podstavec ...



Zavěste parní hadici do držáku

Během provozu uslyšíte zvuk čerpadla, můžete slyšet praskavý zvuk a bude střídavě svítit zelený indikátor.

2b Zasuňte síťovou zástrčku

Je napájecí napětí správné?

2c Zapněte spínač

Spínač svítí.

Počkejte cca. 3 minuty ...

2d Připraveno k použití

Jakmile zhasne oranžový a rozsvítí se zelený indikátor, zařízení je připraveno k použití. Během provozu bude střídavě svítit zelený indikátor NORMAL.

2e Volba teploty

Požadované teploty se dosáhne během několika minut.

●●● Normální	Bavlna, len		
	Syntetické tkaniny, vlna, hedvábí		Tyto textilie a tmavé materiály žehlete za použití žehlicí plochy SOFTPRESSING
●● Nízká	Velmi choulostivé materiály		

Upevnění žehlicí plochy SOFTPRESSING

2 Před žehlením počkejte 1 minutu

3 Po použití teplou žehlicí plochu SOFTPRESSING sejměte.

2f Odvodnění kondenzátu

Před žehlením aktivujte 2-3x tlačítko pro výstup páry, mimo dosah oděvu (viz část Tipy a triky na straně 6).

2g Automatické vypínání

Po 15 minutách nepoužívání tohoto zařízení dojde k jeho automatickému vypnutí. Chcete-li jej znovu zapnout, stiskněte síťový spínač.

3 Žehlení

Manuální napařování
Pouze přerušovaně

Ventilátor
Změní směr otáčení ventilátoru

3D aktivní žehlicí plocha pomůže vyřešit s každým pohybem žehličky dvě věci:

1. Vyvýšená část žehlicí plochy tkaninu okamžitě vyrovná a napne, a tím odstraní všechny záhyby způsobené procesem praní a sušení.
2. Pára je vstřikována rovnoměrně na celý povrch žehlicí plochy a proniká do všech vláken.

První, lehká profesionální žehlička:

Tenká žehlicí plocha a ultralehké materiály umožňují velice snadné používání pro bezkonkurenční výsledky.

Vakuum:

Sací síla podrží tkaninu na žehlicí desce. Dokonalé záhyby.

Ventilátor:

Snadné umístění a udržení oblečení na žehlicím prkně. Žádné nežádoucí záhyby.
Žádné problémy z důvodu rozdílné tloušťky materiálu.

Vyberte silné proudění vzduchu



Nalévání nebo doplňování vody

Ve chvíli, kdy uslyšíte pípnutí a bliká červená indikace, doplňte zásobník studenou vodou.
Zásobník na studenou vodu je možné vyjmout, aniž byste museli nejprve vypnout systém.

Nebezpečí: Nikdy neotvírejte uzávěr horkého boileru.

4 Ukončení

Poznámka: Systém musí být uložen ve svislé pozici nebo naplocho, za žádných okolností nesmí ležet na boku!

- Před uložením systému zkontrolujte, zda není pod krytem žehlicí plochy kondenzát a v případě potřeby jej vysušte.
- **Pozor**: Pokud je systém uložen horizontálně, zásobník vody musí být vyprázdněn.

Vypněte systém (viz, tlačítko na obr. vpravo) a vyjměte zástrčku ze sítě



Sejměte teplou žehlicí plochu SOFTPRESSING a vyčistěte ji.

Vytáhněte držák hadice a uložte jej.

Uložte teplou žehličku do úložného prostoru a uzavřete jej.

Žehlicí stůl lze nejsnadněji sklopit, když je nastaven do nejvyšší polohy.

5 Propláchnutí boileru

Četnost: Propláchnutí boileru proveďte před prvním použitím a každý měsíc (nebo po každých 10-ti hod žehlení).

PŘED POUŽITÍM systému vypláchněte boiler (parní generátor) za studena, když je systém vypnutý a odpojený.
Nebezpečí: Nebezpečí popálení, pokud je boiler pod tlakem.
Pokud chcete boiler proplachovat PO použití tohoto systému, je naprosto nezbytné jej nejprve vypnout a odpojit síťovou zástrčku ze zásuvky, a před otevřením vstupního a vypouštěcího uzávěru boileru počkat minimálně 2,5 hodiny. Při otevírání uzávěrů se držte v bezpečné vzdálenosti.
Pozor: Nebezpečí postříkání choulostivé podlahové krytiny vodou.
Nikdy nepoužívejte odvápňovací nebo jiné chemické produkty!

Nastavte žehlící desku do nejvyšší polohy a vyjměte zásobník na vodu.

Odšroubujte vstupní uzávěr boileru.

Umístěte dospod odkapávací misku a odšroubujte vypouštěcí uzávěr.

Odejměte malé bílé víčko a na vstup boileru umístěte velké bílé víčko (= nálevka).

Vyjměte filtr a HORKOU vodou z vodovodu naplňte zásobník na MAX.

Připojte zásobník a nechte vodu protékat.

Vyjměte zásobník na vodu, velké bílé víčko a odkapávací misku a namontujte oba uzávěry.

Zásobník na vodu opět sestavte a nainstalujte, včetně filtru.

Servis

- **Nebezpečí:** Vypněte systém. Odpojte zástrčku ze sítě.
- **Varování**: Nikdy nepoužívejte odvápňovací (odkalovací) nebo jiné chemické produkty!

Pro prodloužení životnosti systému používejte filtrační granulát AQUA REFIL.
K dispozici ve specializovaných prodejnách nebo na www.laurastar.com

Výměna filtračního granulátu AQUA REFIL
Granulát se musí vyměnit, jakmile jsou KOMPLETNĚ hnědé.

Vyčištění zásobníku na studenou vodu
Čistěte ručně nebo v myčce nádobí.

Vyčištění žehlicí plochy
K vyčištění použijte abrasivní materiál POLYFER (dostupný u prodejce LAURASTAR nebo na www.laurastar com) v souladu s návodem k použití.
Při používání škrobu čistěte žehlicí plochu častěji.



Vyčištění vnějších částí žehlicího systému
Vyčistěte měkkým, navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte olej, benzín, rozpouštědla, atd. Mírná změna zabarvení a deformace plastů je běžné opotřebení žehličky. Odolné skvrny je možné odstranit pomocí běžně dostupných čisticích prostředků.

Tipy a triky

- Před žehlením nebo po dlouhých přestávkách mezi žehlením aktivujte 2-3krát tlačítko páry pro odvod kondenzované vody.
- Tmavé oděvy/materiály vždy žehlete za použití žehlicí plochy SOFTPRESSING.

Teplota

SOFTPRESSING

Vertikální žehlení

Oděv pověste a použijte krátké výstupy páry při pohybu žehličkou nahoru a dolů. ●●●

Angora/vlna

Přejíždějte parní žehličkou přes oděv ve vzdálenosti 10 cm, zvedněte oděv a protřepejte pro obnovení vlasu. ●●●

Speciální typy tkanin (samet/manšestr)

Přejíždějte parní žehličkou přes tkaninu ve vzdálenosti 2-3 cm se stlačeným tlačítkem páry a následně tkaninu rukou vyhlaďte. ●●●

Hedvábí

Žehlení s napařováním. U tmavých barev doporučujeme používat žehlicí plochu SOFTPRESSING. ●●● ✓

Zvláště choulostivé materiály (např. stretchové sportovní oblečení, Alcantara®, syntetický samet)

Snižte teplotu a žehlete za použití žehlicí plochy SOFTPRESSING. ●● ✓

Jaká voda by měla být použita?

Systém je navržen pro provoz s použitím vody z vodovodu. Bližší informace na www.laurastar.com

Nikdy nepoužívejte vodu typu: parfemovaná, dešťová, destilovaná, změkčená, nebo voda z odvlhčovačů / sušiček, apod.

Kolečka pro snadný přesun

Chcete-li systém přesunout, jednoduše nazdvihněte konec žehlícího prkna.



Ventilátor a odsávání: Kdy?

	Přední / zadní	Manžety a límce	Manžety, lemy, záhyby	Záhyby	Vnitřek a podšívka	Rukávy	Manžety a límce	Svrchní část	Záhyby, plisování			Samet
Ventilátor	●			●	●	●		●		●	●	●
Odsávání		●	●				●		●		●	

Easy Cs

Řešení problémů

Problém	Strana
Pokud uslyšíte „pípnutí“ a indikace svítí červeně	
Je voda v zásobníku na studenou vodu?	2
Je zásobník na studenou vodu správně namontován?	2
Žehlicí plocha kape	
Je propláchnutý boiler?	5
Existuje kondenzace po dlouhé době nepoužívání systému?	6
Zelená indikace svítí a oranžová indikace zhasla?	3
Je žehlicí plocha SOFTPRESSING právě nasazena?	3
Je používána doporučená voda?	2, 6
Žádná pára	
Je v boileru voda?	2
Je systém zapnutý?	3
Horní část žehlicí plochy je ve svislé poloze mokrá	
Krátce po použití je to možné. Zkontrolujte, zda nedošlo před uložením systému ke kondenzaci vody pod krytem žehličky, a nechte ji vyschnout.	3, 4
Po zapnutí je slyšet "praskající" zvuk	
Systém se zahřívá, to je normální jev.	3
Během provozu se rozsvěcuje a zhasíná zelená indikace	
Systém udržuje teplotu, to je normální jev.	3

Pokud se Vám problém nedaří vyřešit, obraťte se na zákaznický servis spol. LAURASTAR nebo na odborného prodejce.

Pokud se vám problém nedaří vyřešit / v případě reklamace

1 **Vypněte systém a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.**

2 **Poznamenejte si výrobní číslo systému (na zadní straně boileru).**

3 **Připravte si prodejní doklad a záruční list.**

4 **Kontaktujte zákaznický servis LAURASTAR / prodejce a postupujte podle pokynů.**

Bezpečnostní pokyny

Poznámka: Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů / opatření může vést k poškození zařízení. Výrobce neodpovídá za škodu na majetku nebo za zranění, pokud tyto bezpečnostní pokyny nejsou dodržovány. Tento návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě a předejte jej dalším osobám, které toto zařízení používají.

Nebezpečí: V případě nouze okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zařízení připojujte pouze k uzemněnému zdroji napájení.

- **Nebezpečí popálení:** Vzhledem k tomu, že jsou žehlicí plocha a parní tryska velmi horké, výstup páry nesměrujte na jakoukoli část vašeho těla nebo na jinou osobu / zvíře.
- **Nebezpečí popálení:** Nežehlete oděvy ani nepoužívejte výstup páry na oděv, který máte na sobě.

Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby, zodpovědné za jejich bezpečnost, která je obeznámena s pokyny týkající se používání tohoto zařízení. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou se zařízením hrát.

• Před čištěním / servisem / proplachováním odpojte zástrčku ze zásuvky a pokračujte pouze tehdy, pokud je zařízení studené, nejméně 2,5 hod po jeho používání. Během používání nikdy neotvírejte vstupní uzávěr boileru. Před proplachováním opatrně odšroubujte uzávěr: Po jeho povolení (několika otočení) může uniknout zbytková tlaková pára. Po propláchnutí boileru opět řádně uzavřete uzávěr(y). Tlakové otvory pro opětovné plnění, odvápňování, proplachování nebo servisní zkoušky se během používání nesmí otevírat (pouze pro parní žehličky vybavené tlakovými komorami).
• **DŮLEŽITÉ:** Připojte pouze přímo do síťové zásuvky. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO používat jakékoliv prodlužovací šňůry nebo rozbočovací adaptéry, apod.
• **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**: Nepřipojujte mokrý nebo vlhký napájecí kabel / zástrčku. Napájecí kabel odpojujte ze zásuvky vždy tahem za zástrčku, nikoliv taháním za kabel.

Zařízení nepoužívejte, pokud jsou napájecí kabel a/nebo parní hadice nefunkční nebo poškozené. Poškozený napájecí kabel / parní hadice musí být nahrazen pouze originálním dílem LAURASTAR.

• Žehlička / jakákoliv část žehlícího systému se nesmí používat, jestliže došlo k poškození, např. pádem, nebo pokud vykazuje viditelné poškození nebo netěsnost.
• **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:** Zařízení nerozebírejte, nepokoušejte se provádět žádné opravy.

Pokud je žehlící systém v provozu nebo se po provozu ochlazuje, udržujte žehličku, kabel, hadici nebo jiné horké části mimo dosah dětí, mladších 8 let.

Varování:

• **Nebezpečí popálení:** Pozor při odnímání žehlicí plochy SOFTPRESSING, může být horká. Pokud je žehlicí plocha SOFTPRESSING horká, umístěte ji na teplotně odolný prostor pro odkládání žehličky.
• Napájecí kabel / parní hadici umístěte tak, aby se o ně nikdo nemohl zakopnout.

Poznámka:

Filtrační granulát AQUA REFILL není toxický. Nicméně, nevkládejte jej do úst. Uchovávejte mimo dosah dětí.

• Pokud je žehlící systém v provozu a je připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
• Před doplněním vody do zásobníku (platí i pro manipulaci s boilerem, zařízení pro odpařování vody, atd.) je nutné odpojit zástrčku od zásuvky.

Poznámka:

Žehlící systém používejte POUZE v interiéru a v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.

Varování:

• Může dojít k poškození síťového kabelu / parní hadice, např. zachycením mezi ostrými hranami, nadměrnou teplotou (např. spálením od žehličky), apod.
• Zařízení nepoužívejte bez vody.
• Nepokoušejte se vkládat žádné předměty do otvorů v zařízení.
• **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:** Zařízení neotvírejte, nečistěte jej, když je vlhké, neponořujte do vody. Pokud do zařízení / vody vnikne cizí látka, okamžitě odpojte napájení.
• Zařízení smí být servisováno pouze autorizovaným servisem / zástupcem společnosti LAURASTAR.

Pozor:

Vnější povrch čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla (například benzin), abraziva nebo olej.

Žehlící systém používejte na rovném a stabilním povrchu. Když žehličku pokládáte na odkládací plochu, ujistěte se, že je tato plocha stabilní. NIKDY nestavte žehličku na kryt nebo ji nenechte ležet na žehlicí desce / na žehleném materiálu. Abyste předešli riziku vzniku požáru, ujistěte se, že je žehlička vždy umístěna na odkládací ploše.

UŽITKOVÁ VODA. ZABRAŇTE JEJÍMU POŽITÍ.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
Zlikvidujte s běžným domácím odpadem.

Informace o životním prostředí a opatření k likvidaci odpadu:
Karton a obalové materiály, ve kterých bylo toto zařízení zabaleno, uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití (přeprava, servis, atd.)
Vysloužilé zařízení nelikvidujte s běžným domácím odpadem.

Technické specifikace

Celková hmotnost	Přibližně 19 kg
Rozměry systému (V x Š x H)	137 x 42 x 20 cm
Napájení	220-240 V AC, 50/60 Hz
Celkový příkon	2200 W
Kapacita zásobníku na studenou vodu	1,2 litru
Výška žehlící desky (6 úrovní)	82-102 cm
Tlak páry	3.5 bar

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

CH SWITZERLAND
✆ 0800 55 84 48

D GERMANY
✆ 0800 32 32 400

B BELGIUM
✆ 0800 948 38

UK UNITED KINGDOM
✆ 0800 05 65 314

F FRANCE
✆ 0800 918 867

NL THE NETHERLANDS
✆ 0800 0228 776

AU AUSTRIA
✆ 0800 29 59 53

OSTATNÍ ZEMĚ
✆ +41 21 948 21 00
🖷 +41 21 948 28 99
www.laurastar.com

Další adresy oficiálních dovozců a servisních partnerů naleznete na www.laurastar.com

CE

TSM SUCCESS MANUAL®
Návrh a autorská práva:
ergo use swiss

www.laurastar.com

LAURASTAR

© LAURASTAR™. Všechna práva vyhrazena.
Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.
553.0000.769 2V1409