

Podlahový vysavač

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR
/ SVC 45RD / SVC 45WH

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovějte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
POPIS VYSAVAČE	4
SESTAVENÍ VYSAVAČE	5
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ	5
ULOŽENÍ VYSAVAČE	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	9
OBSAH DODÁVKY	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	10
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem	10

Podlahový vysavač

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH

CZ

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenosťmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podáný instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
- 4) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 5) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 6) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření a nadmerné vlhkosti.
- 7) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 8) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 9) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 10) Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku, odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- 11) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte téžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakapávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- 12) Pokud je síťový kabel výrobku poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidličí síťového kabelu je zakázáno používat.
- 13) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- 14) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 15) Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- 16) Pokud výrobek právě nepoužíváte nebo nebudeste používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- 17) Výrobek nikdy nenechávejte v chodbu bez dozoru.
- 18) Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by mely být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 19) Pokud je výrobek v provozu, neblokujte jeho otvory pro vstup nebo výstup vzduchu, jinak může dojít k narušení cirkulace vzduchu a tím k poškození motoru přehrátí.
- 20) Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození spotřebiče nebo zranění osoby:
 - mokrá podlaha, voda nebo jiné tekutiny
 - jakékoli ostré předměty (např. sklo, střepy, jehly, špendlíky atp.)
 - hořící cigarety a doutnavé látky, zápalky, jakékoli hořlavé nebo těkavé tekutiny (např. benzín, ředitla atp.)
 - mouka, cement, omítka (resp. vysávání otvorů ve stěnách při vrtání).
- 21) Abyste se vyhnuli poškození nábytku nebo zranění osoby, přidržujte kabel v ruce, zatímco se navijí.
- 22) Násilné tahání za síťový kabel může způsobit jeho poškození.
- 23) Nevysávajte větší kusy papíru nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat trubici nebo hadici. Pokud se výrobek jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě jej vypněte odpojením od síťové zásuvky a jeho trubici nebo hadici vycítstěte.
- 24) Abyste se vyhnuli poškození hadice, nešlapejte na ni ani ji nepřehýbejte násilím. Vysavač nepoužívejte se zlomenou nebo jinak poškozenou hadicí.
- 25) Nepřejízdějte síťový kabel vysavačem.

- 26) Nikdy nepoužívejte vysavač bez ochranného filtru motoru, výstupního filtru nebo prachového sáčku.
- 27) Sací hubici, konec trubky nebo příslušenství nepřikládejte k očím ani uším.
- 28) Při vysávání některých druhů podlah nebo podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který není pro uživatele nebezpečný.
- 29) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Podlahový vysavač


SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH


CZ

POPIS VYSAVAČE

A

- ① Tlačítko navíjení kabelu
- ② Indikátor naplnění sáčku
- ③ Otvor pro nasávání vzduchu
- ④ Tlačítko START / STOP
- ⑤ Držadlo vysavače
- ⑥ Kolo vysavače
- ⑦ Držadlo
- ⑧ Posuvný jezdec na přisávání vzduchu
- ⑨ Trubice
- ⑩ Podlahová hubice
- ⑪ Poloha klapky pro vysávání koberec
- ⑫ Poloha klapky pro vysávání tvrdých (hladkých) podlah
- ⑬ Hadice
- ⑭ Zarážka pro parkovací polohu
- ⑮ Pojistka
- ⑯ Koncovka hadice



B

- ① Parkovací poloha
- ② Mřížka výstupního filtru
- ③ Přívodní kabel
- ④ Kombinované hubice
- ⑤ Madlo pro přenášení
- ⑥ Mechanismus předního kolečka

SESTAVENÍ VYSAVAČE

Vložte hadici do otvoru pro nasávání vzduchu

Stiskněte současně obě pojistky na koncovce hadice a koncovku zasuňte do otvoru na vysavači, dokud neuslyšíte cvaknutí. Hadice je nyní zajištěna ve správné poloze.

Nasadte držadlo na trubici

Držadlo nasadte na širší část složené trubice.

Nasadte podlahovou hubici na trubici

Podlahovou hubici nasadte na užší část složené trubice.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Připojení vysavače k elektrické síti

Tahem za koncovku vytáhněte z vysavače požadovanou délku přívodního kabelu. Jeho vidlice poté zasuňte do elektrické zásuvky.



Upozornění:

Žlutá značka na napájecím kabelu upozorňuje na blížící se konec délky přívodního kabelu. Kabel nevytahujte za červenou značku.

Podlahový vysavač

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH

CZ

Nastavení podlahové hubice dle typu povrchu

Dle typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici následovně:

- Při vysávání kobereců štětiny klapkou zasuňte.
- Při vysávání tvrdých (hladkých) podlah štětiny klapkou vysuňte.

Zapnutí (vypnutí) vysavače

Pro zapnutí (vypnutí) vysavače stiskněte tlačítko START/STOP na těle vysavače.

Regulace sání

Sání můžete regulovat posuvnou klapkou na držadle hadice.



Tip:

Pokud se při vysávání držadlo hadice ucpe, odpojte jej od trubky a stejně tak odpojte hadici od vysavače. Držadlo poté zasuňte do sacího otvoru na vysavači a nečistoty bránící průtoku vzduchu vysaje.

Krátkodobé přerušení vysávání

Pokud chcete vysávání krátkodobě přerušit, vložte podlahovou hubici pomocí výstupku do parkovací polohy vysavače v jeho zadní části.



Upozornění:


Nepřemísťujte vysavač v okamžiku, kdy používáte parkovací polohu! Může dojít k vylomení parkovací polohy!

Použití příslušenství

Ve spodní části vysavače se nachází prostor pro kombinovanou hubici.

Kombinovanou hubici můžete použít při vysávání těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.). Pootočením kartáčku ven získáte kartáčovou hubici vhodnou pro vysávání např. prachu z menších typů povrchů, mřížek, klávesnic atp.

C



Ukončení vysávání

Po ukončení vysávání nejprve vypněte vysavač stiskem tlačítka START/STOP a poté odpojte vidlici přívodního kabelu z elektrické zásuvky.

Pro navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače stiskněte a držte jednou rukou tlačítko navijení a druhou rukou veděte kabel, resp. přidržujte jeho koncovku, abyste zabránili poškození vstupní části.

Podlahový vysavač

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH



Tip:

Pokud nedojde k úplnému navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače, uvolněte tlačítko navíjení, povytáhněte kabel zpět o cca 50 cm ven z vysavače a opět stiskněte tlačítko navíjení.

Přenášení vysavače

Vysavač je možné uchopit a přenášet za držadlo nebo madlo.

ULOŽENÍ VYSAVAČE

Vysavač můžete uložit buď opětovným rozložením na jednotlivé části, anebo jej ponechat složený a podlahovou hubici zaaretovat v parkovací poloze.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Upozornění:

Před čištěním vždy odpojte kabel vysavače z elektrické zásuvky.


Výměna prachového sáčku

V případě, že se v průhledovém okénku indikátoru naplnění prachového sáčku objeví při zvednutí podlahové hubice nad vysávanou plochu a nastavení maximálního sacího výkonu indikátor naplnění sáčku (tedy plné barevné pole), je potřeba vyměnit sáček na prach:

- 1) Otevřete kryt vysavače.
- 2) Vyjměte z plastového držáku starý prachový sáček.
- 3) Vložte na jeho místo nový.
- 4) Zavřete kryt vysavače.

D

- ① Pojistka krytu vysavače
- ② Kryt vysavače
- ③ Plastový držák prachového sáčku
- ④ Prachový sáček
- ⑤ Držák vstupního filtru
- ⑥ Prachový sáček
- ⑦ Vstupní filtr



Podlahový vysavač

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH

CZ



Upozornění:

Nikdy se nesnažte prát papírové prachové sáčky – tyto jsou na jedno použití a v případě jejich naplnění je nutné je zlikvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Prát je možno pouze sáčky textilní!

Výměna vstupního filtru


- Otevřete kryt vysavače a vyjměte vstupní filtr z jeho držáku.
- Vyměňte vstupní filtr za nový a vraťte jej zpět do vysavače.

Výměna výstupního filtru

- Stlačením pojistky odklopte mřížku výstupního filtru.
- Vyjměte filtr z mřížky a vyměňte jej za nový.
- Nový filtr vratěte i s mřížkou zpět do vysavače.

E

- ① Pojistka
- ② Mřížka výstupního filtru
- ③ Výstupní filtr



Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředitla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, projděte si, prosím, následující tabulku:

Problém	Možná příčina	Doporučená akce
Motor se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> – Napájecí kabel není pevně zasunutý do síťové zásuvky. – Síťová zásuvka je poškozená. – Vysavač není zapnutý. 	<ul style="list-style-type: none"> – Zapojte zástrčku pevně do síťové zásuvky. – Zkontrolujte síťovou zásuvku. – Zapněte vysavač.
Sací výkon je slabý.	<ul style="list-style-type: none"> – Prachový sáček je zcela naplněn. – Přístroj je ucpaný. – Je ucpaný filtr. 	<ul style="list-style-type: none"> – Vyměňte prachový sáček – Odstraňte ucpaný materiál. – Vyčistěte filtr.
Kabel se nenevije celý.	Kabel se mohl při navíjení dostat mimo navijecí kolo.	Při navíjení držte kabel mírně nataženy.
Kabel nelze vytáhnout.	Kabel se nesprávně navinul.	Stiskněte tlačítko samonavíjecího kabelu a zkuste to znova.
Regulace výkonu nefunguje.	Vysavač je porouchaný.	Zajistěte opravu vysavače (pouze odborníkem).
Napájecí kabel se navijí zpět v okamžiku, kdy to nepotřebujete.	Poškozený navíjecí mechanismus.	Zajistěte opravu vysavače (pouze odborníkem).
Kryt vysavače nelze uzavřít.	Není vložen prachový sáček, nebo je vložen špatně.	Zkontrolujte pozici prachového sáčku v plastovém držáku, popř. vložte nový sáček.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí230–240 V AC (střídavé)
Jmenovitý kmotocet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1200 W
Maximální příkon	1400 W
Sací výkon	230 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem)	II
Úroveň hluku	<80 dB(A)
Délka síťového kabelu	5 m
Provozní dosah	7,5 m
Rozměry (délka x šířka x výška)	345 x 255 x 210 mm
Hmotnost	3,6 kg

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 80 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Podlahový vysavač

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH

CZ

OBSAH DODÁVKY

- 1x vysavač
- 1x podlahová hubice
- 2x plastová trubice
- 1x hadice
- 1x kombinovaná hubice
- 1x vstupní filtr
- 1x papírový prachový sáček
- 1x výstupní filtr
- 1x návod k obsluze
- 1x záruční list

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.



Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

CZ

Podlahový vysavač

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH

CZ-12