

CZ

SK



TRINFIT GARA T700i Elite

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR



CZ

Obsah	2
Bezpečnostní pokyny	3
Montáž trenažéru	4-15
Údržba	16
Složení běžeckého pásu	17
Návod k obsluze	18-32
Tipy na trénink	33-38
Průvodce řešením problémů	39-40

SK

Obsah	41
Bezpečnostné pokyny	42
Montáž trenažéru	43-54
Údržba	55
Zloženie běžeckého pásu	56
Návod na oblusuhu	57-71
Tipy na tréning	72-77
Sprievodca riešením problémov	78-79



Upozornění:

- Před montáží trenažéru a jeho používáním si pozorně pročtěte celý uživatelský návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Manuál si uschovejte pro případ budoucí potřeby.
- Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
- Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.

CZ



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání vašeho trenažéru je třeba vždy potřeba dodržovat základní opatření:

Nebezpečí – pro minimalizaci rizika úrazu elektrickým proudem:

Vždy ihned po použití a před čištěním odpojte trenažér z elektrické zásuvky.


Varování – pro snížení rizika popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

- Trenažér nenechávejte bez dozoru, je-li zapojený do zásuvky. V době kdy trenažér nevyužíváte jej mějte odpojený z elektrické zásuvky.
- Používají-li trenažér děti nebo osoby se zdravotním postižením, je při provozu nutný dohled způsobilé osoby.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k účelům popsaným v tomto manuálu. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí nebo úrazu, nepoužívejte žádné příslušenství, které nedoporučuje výrobce.
- Trenažér je určen k použití při napětí 220-240 V a musí být řádně uzemněn. Proto je vybavený přívodním kabelem se zástrčkou s uzemňovacím kolíkem. Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a vyhláškami. Nesprávné připojení trenažéru může vést k riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je vaše zásuvka řádně uzemněna, poraďte se s elektrikářem. Pro bezproblémový rozběh trenažéru doporučujeme použití 16 A jističe.
- Nikdy trenažér nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku. Pokud nefunguje správně, byl poškozen nebo přišel do kontaktu s vodou. Pokud detekujete problém či závadu obratem kontaktujte servisní středisko či Vašeho prodejce pro případnou opravu trenažéru.
- Nemanipulujte s trenažérem tak, aby jste zatěžovali, nebo drželi při manipulaci napájecí kabel.
- Kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů z důvodu rizika vznícení.
- Nezakrývejte větrací otvory, aby nedocházelo k přehřívání.
- Nevkládejte nikdy předměty do otvorů v trenažéru, krom k tomu určených (držáky na láhev s pitím)
- Nepoužívejte trenažér ve venkovních podmínkách, či prostoru s nestálou teplotou a vlhkostí.
- Nepoužívejte trenažér v prostorách, kde se používají aerosolové produkty a spreje.
- Připojte trenažér pouze do řádně uzemněné zásuvky.
- Pokud lze trenažér složit, tak po ukončení tréninku trenažér složte do úsporné polohy.
- Udržujte kolem trenažéru dostatečně volný prostor pro manipulaci.
- Trenažér je určen pouze pro domácí použití dle normy DIN EN957.
- U trenažéru s elektronickým sklonem a možností složení se vždy ujistěte, že je trenažér v neutrální startovní pozici než budete trenažér skládat do skladovací pozice.
- Pokud pocítíte mdloby, závratě či dušnost, ihned přerušte trénink.
- Při používání trenažéru noste vhodné sportovní oblečení. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo na běžeckém pásu jakkoliv zachytit. Vždy noste sportovní obuv určenou pro běhání. Neběhejte bos!



PO OTEVŘENÍ BALENÍ BUDETE MÍT K DISPOZICI NÁSLEDUJÍCÍ SOUČÁSTKY:

MONTÁŽNÍ SADA




SEZNAM DÍLŮ

Č.	Popis	Množství	Č.	Popis	Množství
A	Hlavní rám	1 ks	D11	Šroub M8x15	10 ks
B	Ovládací konzole	1 ks	D15	Šroub M8x15	4 ks
C	PC konzole	1 ks	D18	Šroub M5x16	4 ks
D	Bezpečnostní klíč	1 ks	D31	Pojistná podložka	10 ks
B08	Křížový šroubovák	1 ks	D32	Pružinová podložka	4 ks
B09	Imbusový klíč 6 mm	1 ks	D35	Plochá podložka	4 ks
B10	Imbusový klíč 5 mm	1 ks	E08	Napájecí kabel	1 ks
C06	Levý boční kryt	1 ks	E30	Audio kabel	1 ks
C07	Pravý boční kryt	1 ks			



Upozornění:

- Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
- Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.




Krok 1

Montáž vyžaduje asistenci alespoň 2 osob.

Otevřete krabici, vyjměte ochrannou pěnu a montážní díly.


Vyjměte hlavní rám (A) z krabice a položte jej na rovnou podlahu.

Upozornění: Neodstraňujte přepravní pásku (P), dokud běžecký pás nesestavíte.



Krok 2 - Montáž bočních sloupků

Zvedněte oba sloupky (A07, A08), připevněte je k hlavnímu rámu (A) pomocí 6 šroubů M8*15 (D11), 6 pojistných podložek (D31) a pevně je utáhněte imbusovým klíčem (B10).




Krok 3 - Montáž ovládací konzole

Nejprve spojte komunikační kabely PC konzole (E19 a E20).

Nasaděte ovládací konzoli (B) na sloupky (A07, A08), čtyřmi šrouby M8*15 (D11) a čtyřmi pojistnými podložkami (D31) ji zafixujte a pevně utáhněte imbusovým klíčem (B10)

Upozornění: Před utažením šroubů se ujistěte, že jsou kabely správně zapojeny.


Upozornění: Dbejte zvýšené pozornosti před možným skřípnutím či poškozením propojovacích kabelů.



Krok 4 - Odmontování spodního krytu PC konzole

Odmontujte šroub (D22) ze spodní strany ovládací konzole (B) a odstraňte spodní kryt PC konzole (C11) pomocí křížového šroubováku (B08).


Šroub (D22) ani spodní kryt PC konzole (C11) nevyhazujte!



Krok 5 - Připojení PC konzole

Nasaděte PC konzoli (C) na ovládací konzoli (B), jak je vyobrazeno na obrázku. Propojte kabely vyznačené v obdélníku 1 s kabely vyznačenými obdélníkem 2.

Upozornění: Dbejte zvýšené pozornosti před možným skřípnutím či poškozením propojovacích kabelů.


**Krok 6 - Fixace PC konzole**

Pomocí imbusového klíče (B09), čtyř šroubů M8*15 (D15) čtyř pružinových podložek (D32), čtyř plochých podložek (D35) připevněte PC konzoli (C) k rámu ovládací konzole (B).


Poté namontujte zpět spodní kryt PC konzole (C11), zafixujte kryt (C11) původním šroubem (D22) a utáhněte křížovým šroubovákem (B08).

Upozornění: Před utažením šroubů se ujistěte, že jsou kabely správně zapojeny.


Upozornění: Dbejte zvýšené pozornosti před možným skřípnutím či poškozením propojovacích kabelů.

**Krok 7 - Odstranění přepravní pásky**


Nyní odstraňte přepravní pásku (P).

**Krok 8 - Odmontování fixačního lanka**


Pomocí imbusového klíče (B10) odmontujte šroub M8*15 (b) ze spodní části ocelového lanka (f), jak je zobrazeno v detailu (a).

**Krok 9 - Odmontování fixačního lanka**

Imbusovým klíčem (B10) odmontujte šroub M8*15 (b) z horní části ocelového lanka (f) a lanko odstraňte ze spodní části hlavního rámu (A).

**Krok 10 - Montáž bočních krytů**

Připevněte boční kryty (C06 a C07) k hlavnímu rámu (A) pomocí 4 šroubů M5*16 (D18) a křížového šroubováku (B08).

**Krok 11 - Vložení bezpečnostní pojistky**

Vložte bezpečnostní klíč tzv. STOP pojistku (D) do rámu ovládací konzole (B).

POZNÁMKA:

Z bezpečnostních důvodů zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně dotažené.

Běžecký pás byl předem namazán ve výrobě, ale doporučujeme překontrolovat stav namazání běžecké kurty ihned po sestavení viz kapitola Údržba.

Blahopřejeme, Váš běžecký trenažér je úspěšně sestaven!

**Upozornění:**

1. Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
2. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.

**VAROVÁNÍ!**

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, než provedete čištění nebo údržbu, ujistěte se, že je běžecký trenažér vypnutý a odpojen od elektrické zásuvky!

ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění trenažéru prodlouží jeho životnost.

PO KAŽDÉM CVIČENÍ

Otřete povrchy běžeckého pásu čistým, vodou navlhčeným měkkým hadříkem, abyste odstranili pot a nečistoty.

UDRŽUJTE POŘÁDEK

Pro praktickou údržbu doporučujeme mít trenažér umístěný na podložce určené pro běžecké pásy a 1x týdně vysávat nečistoty pod běžeckým trenažérem.

VYCHLADNUTÍ

Po skončení cvičení doporučujeme běžecký pás nechat běžet naprázdno cca 5 minut na rychlosť 4 km/h z důvodu vychladnutí motoru.

ÚDRŽBA MOTOROVÉHO PROSTORU

Jednou za rok doporučujeme odmontovat kryt motorového prostoru a vysát prach a nečistoty, které se mohou usazovat na základní desce, motorech a kabeláži. Předejde se tak případnému zkratu elektřiny. V případě potřeby kontaktujte pro pomoc svého prodejce, či naše servisní středisko.

MAZÁNÍ


Pro zajištění optimální funkce trenažéru a životnosti motoru je důležité, aby běžecká kurta po došlapové desce hladce klouzala a nedřela nasucho. Proto je tento model vybavený automatickou připomínkou kontroly namazání pásu. Po každých cca 300 km provozu se na displeji stroje vyobrazí v sekci "TIME" výstražná značka „OIL“ a trenažér začne každých 10 vteřin vydávat přerušovanou zvukovou výstrahu. Pokud k tomu dojde, je třeba odchlípnout běžeckou kurtu a hmatem vyzkoušet, zda má došlapová deska na vrchní straně na sobě mastný film po celé ploše. Pokud je povrch došlapové desky mastný, není mazání zatím nutné. Pokud je povrch došlapové desky na dotek suchý, je nutné ji namazat (viz post-up níže). Pro promazání běžecké kurty je vhodný pouze speciální lubrikant určený pro běžecké pásy. Základní lubrikant pro mazání je součástí dodávky trenažéru, pro jeho následné dokoupení se můžete obrátit na svého prodejce, nebo zavolejte na servisní linku ohledně výběru vhodného lubrikantu. Po kontrole a případném promazání běžecké kurty stiskněte na trenažéru tlačítko "STOP" po dobu 3 vteřin a zvuková výstraha se vypne. **POZOR!** V případě, že je trenažér používán méně než 3 hodiny týdně, doporučujeme zkontrolovat stav namazání běžecké plochy 1x za 3 měsíce.

APLIKACE LUBRIKANTU NA BĚŽECKOU KURTU

Dle obrázku aplikujte lubrikant pod běžeckou kurtu - přesněji mezi běžeckou kurtu a došlapovou desku pásu, tak aby se olej rozprostřel po celé ploše. Po aplikaci lubrikantu je vhodné pár minut nechat trenažér běžet v nízkých rychlostech pro samovolné rozprostření maziva po celé ploše.



VAROVÁNÍ: Pozor na nadbytečné aplikování lubrikantu.

Povrch by měl být lehce mastný na dotek. Přebytečné mazivo je třeba otřít papírovou utěrkou.

**SKLÁDÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU**

Před složením běžeckého trenažéru odpojte napájecí kabel.

UPOZORNĚNÍ: Skládání běžeckého pásu do vertikální polohy je snadné, díky mechanice trenažéru a pomocnému hydraulickému pístu to zvládne i méně fyzicky zdatná osoba. Abyste eliminovali možnost zranění, mějte při zvedání vždy rovná záda a pokrčená kolena. Zvedněte běžecký pás nahoru dle obrázku níže vlevo, dokud u pásu "nezapadne" pojistka.




1. Držte pevně běžecký pás rukama na místech znázorněných na obrázku.

2. Pokud chcete běžecký trenažér uvést do pracovní pozice, srovnejte hydraulický píst do svislé pozice tlakem chodidla, jak ukazuje obrázek, a položte běžeckou plochu na zem.

PŘESUN BĚŽECKÉHO PÁSU

1. Držte trenažér dle obrázku a jednu nohu položte na kolečko.
2. Nakloňte běžecký pás dozadu, dokud se volně nepohybujete na kolečkách.
3. Opatrně trenažér přesuňte na požadované místo. Trenažérem nikdy nepohybujte, pokud není ve složené poloze.



**BEZPEČNOSTNÍ RADY****CO JE POTŘEBA NEŽ ZAČNEME?**

1. K zamezení zranění v důsledku chybné nebo nadměrné zátěže smí být trenažér obsluhován pouze dle návodu.
2. Před prvním uvedením do provozu a následně po cca 6 dnech provozu je nutno zkontrolovat pevnost spojů.
3. Před zahájením tréninku si nechte svým lékařem potvrdit, zda jste schopni na tomto trenažéru trénovat ze zdravotního hlediska.
4. Lékařský nález by měl být podkladem pro sestavení vašeho tréninkového programu. Chybný nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví.
5. Před zahájením tréninku si vyzkoušejte skládání a rozkládání běžeckého pásu přes hydraulický píst viz. kapitola Skládání a přesun.
6. Zkontrolujte bezpečnostní klíč (tzv. STOP pojistku) před začátkem tréninku.
7. Připojte červený bezpečnostní klíč k počítači (trenažér bez bezpečnostního klíče nebude fungovat). Před cvičením si připněte druhý konec bezpečnostního klíče k oděvu, abyste se ujistili, že se trenažér zastaví v případě nutnosti (např. pád či nebezpečný pohyb v zadní části běžecké plochy).
8. Kontrola bezpečnostního klíče před zahájením tréninku:




Postavte se na bočnice trenažéru a spustě trenažér s minimální nastavenou rychlostí.

- Vytáhněte bezpečnostní klíč.
- Trenažér se musí ihned zastavit.
- Poté připevněte bezpečnostní klíč opět na bezpečnostní vypínač a šňůru na vaše oblečení.
- Bezpečnostní klíč se musí uvolnit z bezpečnostního vypínače při pádu či pohybu v zadní části běžecké plochy.
- Šňůra by měla být stále pevně připevněna na oblečení.
- Poté připevněte bezpečnostní klíč opět na bezpečnostní vypínač.

9. Při startu nestojte na běžecké ploše. Obkročte pás a postavte se na boční lišty.
10. Běžecký pás se po odpočítávání startu začne pohybovat rychlosť 1,0 km/h. Pokud jste začátečník, ponechte si nastavenou nízkou rychlosť a přidržujte se madel, dokud se nebudete na pásu cítit jistě a pohodlně.
11. Doporučujeme pravidelnou kontrolu funkčnosti a řádného stavu trenažéru.
12. Bezpečnostní úroveň přístroje lze udržet pouze za předpokladu, že bude pravidelně kontrolován a chráněn před opotřebením a případným poškozením.
13. Defektní nebo poškozené konstrukční díly je nutné bez odkladu vyměnit. Zásahy do elektrických dílů smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Používejte pouze originální náhradní díly od značky TRINFIT.
14. Pokud je trenažér v servisním stavu, tak nesmí být do realizace opravy používán.
15. Běžecký trenažér může být používán pouze v souladu s určením, tzn. pro trénink běhu a chůze dospělých osob.
16. Dodržujte max. povolenou nosnost trenažéru 150 kg a jeho určení dle normy použití DIN EN957.




Jak zajistit váš běžecký trenažér? Nekontrolovanému použití běžeckého trenažéru třetí osobou může být zabráněno vytažením a uschováním bezpečnostního klíče. Uschovějte si tedy pečlivě váš bezpečnostní klíč před dosahem dětí!



Pokud uživatel ztratí koordinaci a spadne z trenažéru, bezpečnostní klíč se uvolní z počítače a běžecký pás se okamžitě zastaví, aby nedošlo k dalšímu zranění.



TRÉNINKOVÝ POČÍTAČ





ZOBRAZENÉ HODNOTY NA displeji

DISTANCE (VZDÁLENOST): Sčítá celkovou délku tréninku od 0,0 do 99,9 kilometrů.

INCLINE/CALORIES (SKLON/KALORIE): Zobrazuje aktuální sklon v rozsahu od 1 do 15 % a počet spálených kolarií v rozmezí od 0,0 - 999 kcal.

TIME / PACE (ČAS / TEMPO): TIME (ČAS) - Načítá celkovou dobu tréninku od 00:00 do 99:00 minut. PACE (TEMPO): Zobrazuje čas potřebný pro uběhnutí 1 km. Zobrazované hodnoty se střídají každých 5 sekund.

PULSE (TEPOVÁ FREKVENCE): Když je detekován puls prostřednictvím dlaňových snímačů na madlech / hrudního pásu, zobrazí vaši aktuální tepovou frekvenci v tepech za minutu od 50 do 200.

SPEED (RYCHLOST): Zobrazuje aktuální rychlosť pásu v rozsahu 0,8 km/h do 20,0 km/h.

STEPS (KROKY): Zobrazuje aktuální počet kroků v rozsahu 0 - 99999.

PŘEHLED TLAČÍTEK NA KONZOLI

Tlačítko MODE: Prostřednictvím tlačítka MODE si potvrzujete zvolené hodnoty pro trénink jako je čas, vzdálenost, kroky a kalorie. Pokud si vyberete režim dle odpočtu času, kalorií, kroků a vzdálenosti, tak si přes tlačítko MODE potvrďte, jaká hodnota času, vzdálenosti, kroků či kalorií se má odpočítávat. Cílovou hodnotu si nastavíte pomocí tlačítka "+" a "-".

Tlačítko PROGRAMS: Prostřednictvím tohoto tlačítka můžete si vybrat z přednastavených programů P1 - P12 a funkci měření tělesného tuku (FAT).

Tlačítka přednastavených programů MANUAL, HRC, INTERVAL, LOSE WEIGHT, WALK, RUN: Tato tlačítka slouží pro rychlou volbu tréninkového programu.

Tlačítko START: Slouží pro spuštění tréninku.

Tlačítko STOP: Slouží k ukončení tréninku, po stisknutí tlačítka se údaje na displeji resetují.

Tlačítko PAUSE: Slouží k pozastavení tréninku, po stisknutí se na displeji zobrazí "PAU". Tlačítkem START opět spusťte trénink a tlačítkem STOP jej ukončíte.

Tlačítko pro rychlosť "+" a "-": Slouží pro nastavení rychlosti při běhání po 0,1 km/h. Pokud budete tlačítko držet déle jak vteřinu, automaticky se bude rychlosť zvyšovat / snižovat.

Tlačítko pro rychlé nastavení rychlosti tzv "QUICK SPEED": tlačítka 6 km/h, 8 km/h, 10 km/h slouží pro okamžité nastavení rychlosti.

Tlačítko pro sklon "Λ" a "V": Slouží pro nastavení sklonu pásu při běhání po 0,5% sklonu. Pokud budete tlačítko držet déle jak vteřinu, automaticky se bude sklon zvyšovat / snižovat.

Tlačítko pro rychlé nastavení sklonu tzv "QUICK INCLINE": 3%, 5%, 7% slouží pro okamžitému nastavení sklonu.



ZAČÍNÁME

NEZAPOMEŇTE:

1. Zkontrolujte, zda nic nebrání pohybu trenažéru.
2. Zapojte napájecí kabel a zapněte běžecký pás.
3. Postavte se na bočnice běžeckého trenažéru.
4. Připevněte červenou sponu bezpečnostního klíče ke svému oblečení.
5. Vložte červený bezpečnostní klíč do otvoru pro bezpečnostní klíč na konzoli a běžecký trenažér bude připraven ke spuštění.



TYPY NASTAVITELNÝCH TRÉNINKŮ:

- A) QUICK START (RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ)
- B) TRÉNINKOVÝ REŽIM DLE ODPOČTU ČASU, KALORIÍ, KROKŮ A VZDÁLENOSTI
- C) PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY
- D) UŽIVATELSKÝ PROGRAM (MANUAL)
- E) PROGRAM ŘÍZENÝ DLE TEPOVÉ FREKVENCE TZV. HRC
- F) TRÉNINKOVÉ APLIKACE

A. QUICK START (RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ)

Jednoduše stiskněte tlačítko START a začněte Váš trénink. Běžecký pás se rozjede a začnou se vám načítat hodnoty. V tomto typu tréninku zpravidla manuálně upravujete rychlosť a sklon tlačítky.

REŽIM PRO RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ TRÉNINKU

KROK 1: Připojte červený bezpečnostní klíč tzv. STOP pojistku, aby došlo k aktivaci displeje. Běžecký pás pak bude připraven ke startu.

KROK 2: Stisknutím tlačítka START zahájte pohyb pásu. Pomocí tlačítka SPEED (RYCHLOST) +/- nebo QUICK SPEED (= přímá volba rychlosti 6, 8, 10 km/h) můžete kdykoli během tréninku upravit požadovanou rychlosť. Pomocí tlačítka INCLINE (SKLON) +/- nebo QUICK INCLINE (= přímá volba sklonu 3%, 5%, 7%) můžete libovolně upravit sklon pásu během tréninku.

KROK 3: Během programu QUICK START se budou automaticky načítat hodnoty: ČAS (TIME), TEMPO (PACE), KALORIE (CAL), KROKY (STEPS) a VZDÁLENOST (DISTANCE).

TIP1: Chcete-li sledovat svoji tepovou frekvenci, uchopte dlaňové snímače na madlech / případně si nasadte hrudní pásek před tréninkem. Než se tepová frekvence načte na displeji, můžete to párem vteřin trvat. Tepová frekvence se zobrazí na konzoli v poli PULSE.

TIP2: Stisknutím tlačítka PAUSE můžete svůj trénink přerušit a opětovným stisknutím tlačítka START můžete pokračovat v tréninku.



B. TRÉNINKOVÝ REŽIM DLE ODPOČTU ČASU, KALORIÍ, KROKŮ A VZDÁLENOSTI

V rámci tréninkového režimu lze nastavit odpočítávání ČASU (TIME), KALORIÍ (CAL), VZDÁLENOSTI (DISTANCE) a KROKŮ (STEPS), ostatní hodnoty se budou během tréninku samostatně načítat.

Jakmile jedna z odpočítávaných hodnot dosáhne nuly, program se ukončí a pás se zastaví. Pokud budete chtít znova pokračovat, stiskněte tlačítko START pro zahájení nového tréninku.

REŽIM PRO SPUŠTĚNÍ ODPOČTU ČASU, KALORIÍ, KROKŮ A VZDÁLENOSTI

KROK 1: Připojte červený bezpečnostní klíč tzv. STOP pojistku, aby došlo k aktivaci displeje běžeckého pásu a následně budete připraveni ke startu.

KROK 2: Stiskněte tlačítko MODE, v poli TIME se zobrazí 30:00, stiskněte tlačítko SPEED +/- pro nastavení odpočítávaného času od 5:00 do 99:00 minut.

Pokud nechcete nastavit čas pro odpočítávání, stiskněte znova MODE, v okně DIST se zobrazí 1,0, můžete nastavit odpočítávání vzdálenosti od 0,5 km - 99 km.

Pokud nechcete nastavit odpočítávanou vzdálenost, stiskněte znova MODE, v okně kalorií se zobrazí číslo 50 a můžete nastavit odpočítávání kalorií v rozsahu od 10 KCAL do 999 KCAL.

Pokud nechcete nastavit hodnotu kalorií, stiskněte znova MODE, v okně STEPS (KROKY) se zobrazí 5000 a můžete si nastavit cílový počet kroků v rozmezí 100 - 99999.

KROK 3: Po dokončení nastavení odpočítávané hodnoty stiskněte START a po odpočítávání zahájíte trénink.

KROK 4: Během programu můžete upravit rychlosť a sklon stisknutím tlačítek SPEED +/- a INCLINE +/- nebo tlačítek QUICK SPEED a QUICK INCLINE pro rychlou změnu rychlosti nebo sklonu.

KROK 5: Stisknutím tlačítka STOP, nebo vytáhnutím bezpečnostního klíče zastavíte trénink.



C. PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Prostřednictvím tlačítek přednastavených programů a PROGRAMS na konzoli treناžéru můžete vybrat některý z přednastavených tréninků z programové nabídky. Můžete vybírat mezi přednastavenými programy zaměřené na spalování tuku a kondici apod.

Všechny přednastavené programy mají 16 časových úseků; rychlosť a sklon jsou určeny pro každý úsek. K dispozici je 12 přednastavených programů.

POZNÁMKA: kompletní přehled přednastavených programů naleznete na straně 32.

KROK 1: Připojte červený bezpečnostní klíč tzv. STOP pojistku, aby došlo k aktivaci displeje; běžecký pás pak bude připraven ke startu.

KROK 2: Stisknutím tlačítka PROGRAMS nebo jednoho z tlačítek pro přednastavené programy - MANUAL (P1, uživatelský program), INTERVAL (P2, intervalový trénink), LOSE WEIGHT (P3, hubnutí), WALK (P4, chůze), RUN (P5, běh), si můžete vybrat jeden z 12 přednastavených programů (P1 až P12). Pozn.: Dále zde naleznete funkci FAT (MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU) a HRC jejichž popis naleznete níže.


Výběr potvrďte tlačítkem MODE a následně upravíte cílový čas stisknutím tlačítka SPEED +/- . Přednastavený cílový čas pro každý program je 30:00 minut a lze jej upravit od 08:00 do 99:00 minut.

KROK 3: Následně potvrďte a začněte trénink stisknutím tlačítka START.

KROK 4: V průběhu tréninkového programu si můžete upravit rychlosť a sklon stisknutím tlačítek SPEED +/- a INCLINE +/- nebo pomocí tlačítek pro rychlé nastavení QUICK SPEED a QUICK INCLINE.

Nastavená RYCHLOST a SKLON se budou regulovalat dle vašeho nastavení, ale po ukončení se vrátí opět na původní hodnoty přednastaveného tréninku.

KROK 5: Stisknutím tlačítka STOP, nebo vytáhnutím bezpečnostního klíče zastavíte trénink.



**D. UŽIVATELSKÝ PROGRAM (MANUAL)**

Tento program vám umožní si vytvořit vlastní zátěžový profil, tedy sami si v každém segmentu na volíte, kdy chcete zvýšit zátěž dle vašich představ.

Tento program nabízí 16 segmentů, ze kterých může uživatel sestavovat cílový tréninkový program. Jakmile je program nastaven, uloží se do počítače a můžete pokračovat v programu stisknutím tlačítka START. Trenažér nabízí vytvoření 1 uživatelského programu.

Chcete-li program znova upravit, postupujte podle kroků popsaných níže.

KROK 1: Připojte bezpečnostní klíč tzv. STOP pojistku k aktivaci displeje a díky tomu bude běžecký trenažér připraven k tréninku. Stiskněte tlačítko MANUAL, nebo mačkejte tlačítko PROGRAMS, dokud se nezobrazí označení 01, po potvrzení se vyobrazí v okně TIME 30:00 a stisknutím tlačítka SPEED +/- si nastavíte čas tréninku.

KROK 2: Dále stiskněte tlačítko MODE pro nastavení segmentu 1, následně si stisknutím tlačítka INCLINE +/- nastavíte sklon a přes tlačítka SPEED +/- rychlosť v tomto segmentu. Po dokončení nastavení segmentu 1 stiskněte tlačítko MODE pro nastavení všech ostatních segmentů 2-16.

KROK 3: Po dokončení nastavení všech 16 segmentů se program uloží a poté stisknutím tlačítka START načtete tento program.

**E. PROGRAM ŘÍZENÝ DLE TEPOVÉ FREKVENCE TZV. HRC**

Program HRC je speciální program, který dokáže regulovat zátěž v závislosti na Vaší tepové frekvenci dle přednastavené cílové hodnoty. Snímání tepu lze měřit přes dlaňové snímače, či analogový hrudní pás o frekvenci 5 kHz s přesností EKG.

Princip HRC programu:

Když je skutečná srdeční frekvence cvičence nižší než přednastavená cílová hodnota, pak běžecký trenažér postupně zvyšuje zátěž, až skutečná srdeční frekvence uživatele dosáhne přednastavenou cílovou hodnotu.

Když je skutečná srdeční frekvence uživatele vyšší než přednastavená cílová hodnota, pak běžecký trenažér postupně snižuje zátěž, až skutečná tepová frekvence cvičence dosáhne cílové hodnoty tepu.

TIP: Trénink lze kdykoliv přerušit tlačítkem STOP.

VAROVÁNÍ: Je třeba být pozorný při tréninku, protože se u tohoto programu automaticky upravuje zátěž běhu.

Funkce tepové frekvence


Snímání tepu přes dlaňové snímače na madlech:

1. Položte obě ruce pevně na dlaňové snímače na madlech. Pro co nejpřesnější čtení je důležité používat obě ruce.
2. Vaše odhadovaná srdeční frekvence se zobrazí v okně PULSE přibližně několik sekund po uchopení.
3. Hodnota tepové frekvence přes dlaňové snímače není samozřejmě 100% přesná, ale čistě orientační.

Pole PULSE vám vyobrazuje aktuální tepovou frekvenci, kterou můžete měřit prostřednictvím dlaňových snímačů na madlech, nebo prostřednictvím hrudního analogového pásu o frekvenci 5 kHz s nekodovanou frekvencí.

Snímání tepu přes hrudní pás:

1. Navlhčete diody hrudního pásu pár kapkami vody.
2. Připněte k pásu snímač
3. Nasadte si hrudní pás na hrudník těsně pod bradavky na střed hrudníku.
4. Počkejte pár vteřin než se vyobrazí hodnota tepu na displeji. Spojení proběhne automaticky, není potřeba nic zapínat.



TIP: Při nefunkčnosti snímání doporučujeme překontrolovat stav baterií v pásu.



Nastavení HRC Programů:

K dispozici je program tepové frekvence (HRC), který reguluje zátěž dle vaši aktuální tepové frekvence:

U tohoto programu bude běžecký pás udržovat vaši tepovou frekvenci dle zadané cílové tepové frekvence prostřednictvím automatické regulace rychlosti.

Pokud spustíte program HRC bez nastavení hodnot, trenažér automaticky doporučí hodnoty pro věk pod 30 let, 114 tepů za minutu a maximální rychlosť 10 km/h

KROK 1: Připojte bezpečnostní klíč tzv. STOP pojistku k aktivaci displeje a díky tomu bude běžecký pás připraven k tréninku. Stisknutím tlačítka PROGRAMS, nebo tlačítka HRC si vyberte HRC program.

KROK 2: Po výběru programu potvrďte svoji volbu stisknutím tlačítka MODE po dobu 3 sekund, okno TIME se rozblíží a prostřednictvím tlačítka SPEED +/- si v něm nastavíte svůj věk v rozmezí 15 až 80 let.

Když následně znova stisknete tlačítko MODE, zobrazí se automaticky doporučená tepová frekvence. Prostřednictvím tlačítka SPEED +/- si můžete CÍLOVOU TEPOVOU FREKVENCII v rozmezí 84 - 195 tepů za minutu.

Po nastavení cílové tepové frekvence stiskněte tlačítko MODE, si tlačítka SPEED +/- nastavte maximální rychlosť v rozsahu 3,0 - 20,0 km/h.

Při dalším stisknutí tlačítka MODE, začne blikat okno TIME a prostřednictvím tlačítka SPEED +/- si nastavíte čas tréninku v rozmezí 10 až 99 minut.

KROK 3: Po dokončení nastavení doby trvání programu spusťte program stisknutím tlačítka START / STOP.

Během programu můžete upravit rychlosť a sklon stisknutím tlačítka SPEED +/- a INCLINE +/- nebo tlačítka QUICK SPEED a QUICK INCLINE pro rychlou změnu rychlosti nebo sklonu.

Cvičení začne rychlosťí 3,0 km/h a systém detekuje signál srdečního tepu každých 20 sekund.

- Pokud je zjištěný srdeční tep menší než 90% cílového srdečního tepu, pás zrychlí o 1,0 km/h.
- Pokud je zjištěný srdeční tep menší než 95% cílového srdečního tepu, pás zrychlí o 0,5 km/h.
- Pokud je zjištěný srdeční tep menší než 97% cílového srdečního tepu, pás zrychlí o 0,3 km/h.
- Pokud je zjištěný srdeční tep mezi 97%-103% cílového srdečního tepu, rychlosť se nezmění.
- Pokud je zjištěný srdeční tep vyšší než 110% cílového srdečního tepu, pás zpomalí o 1,0 km/h.
- Pokud je zjištěný srdeční tep vyšší než 105% cílového srdečního tepu, pás zpomalí o 0,5 km/h.
- Pokud je zjištěný srdeční tep vyšší než 103% cílového srdečního tepu, pás zpomalí o 0,3 km/h.
- Pokud je zjištěný srdeční tep mezi 97%-103% cílového srdečního tepu, rychlosť se nezmění.

Pokud je při dosažení dosažení maximální rychlosťi srdeční frekvence vyšší než 103% nebo nižší než 97% cílové srdeční frekvence, systém sníží nebo zvýší sklon o 1 krok, dokud srdeční frekvence není mezi 97%-103% cílového srdečního tepu.

Pokud se nezobrazuje signál srdečního tepu déle než 30 sekund, zobrazí se "NO HR". Pokud po 20 sekundách stále není detekován žádný signál, běžecký pás se zastaví.



F) TRÉNINKOVÉ APLIKACE

Pro zpříjemnění Vašeho tréninku, monitoring aktivit a dosažených výsledků je možné využívat vybrané tréninkové aplikace spolupracující s trenažérem prostřednictvím bluetooth připojení.


Připojení chytrého telefonu

Připojte chytrý telefon / tablet:

Zapněte bluetooth na vašem telefonu / tabletu, vyhledejte běžecký trenažer a po vyhledání se připojte k trenažéru.

Tréninkové aplikace

Většina dostupných aplikací je ke stažení zdarma a to jak pro Android (Google Play), tak i pro iOS (App Store). Aplikace vám mohou nabídnout řadu nových tréninkových tratí, které rozšíří programovou nabídku, ale často i řadu videotréninků a map, které si můžete samostatně vytvářet prostřednictvím systému na principu google maps.



POZNÁMKA: Tréninkové aplikace jsou produktem třetí strany a proto doporučujeme vyzkoušet, zda je váš tablet či telefon s konkrétní aplikací kompatibilní. Výrobce TRINFIT nemůže zaručit funkčnost aplikací a něst za kompatibilitu s trenažérem odpovědnost.



MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU (FAT)

Tato funkce slouží k čistě orientačnímu odhadu tělesného tuku dle tělesných parametrů vašeho těla jako je pohlaví, výška a hmotnost.

KROK 1: Prostřednictvím tlačítka PROGRAMS si vyberte funkci FAT. Následně stiskněte tlačítko MODE a vyberte jednotlivé parametry: VĚK, POHLAVÍ, VÝŠKA a HMOTNOST.

KROK 2: Následně se vyobrazí F1 a přednastavená hodnota pohlaví 01 (MUŽ) a tlačítkem SPEED+/- si můžete vybrat 02 (ŽENA). Poté potvrďte svůj výběr tlačítkem MODE pro další krok.

KROK 3: Následně se vyobrazí F2 a přednastavená hodnota věku 25 let. Díky tlačítku SPEED+/- si můžete donastavit váš přesný věk v rozsahu 10 - 99 let. Poté potvrďte váš výběr tlačítkem MODE k dalšímu kroku.

KROK 4: V dalším kroku se vyobrazí F3 a přednastavená hodnota 170 (VÝŠKA), díky tlačítku SPEED +/- si vyberete vaši tělesnou výšku v rozsahu 100 až 200 cm a potvrďte tlačítkem MODE pro další krok.

KROK 5: V předposledním kroku se vyobrazí F4 a přednastavená hodnota 70 (HMOTNOST v kg). Tlačítkem SPEED +/- si nastavíte svoji aktuální tělesnou hmotnost v rozsahu 20 až 150 kg a potvrďte tlačítkem MODE pro finální krok.

KROK 6: Po dokončení nastavení všech potřebných informací o stavu vašeho těla stiskněte znovu tlačítko MODE, na displeji se zobrazí F5 a “---”, což znamená, že počítač začne počítat tělesný tuk.

Poté přidržte ruce na dlaňových snímačích tepu na madlech. Přibližně po 8 sekundách se zobrazí na displeji výsledek.



POUŽITÍ FUNKCE AUDIO

Pomocí audio kabelu - 3,5 mm jack (E30) můžete připojit váš mobilní telefon k trenažeru pro přehrávání hudby. Hlasitost můžete ovládat z vašeho mobilního telefonu.

DOBÍJENÍ PŘES USB

Během tréninku můžete dobíjet jakákoli zařízení pomocí zabudovaného USB vstupu.

PŘIPOJENÍ CHYTRÉHO TELEFONU

Pokud má trenažér funkci bluetooth, připojte chytrý telefon podle následujících kroků:

KROK 1: Zapněte Bluetooth na vašem chytrém telefonu, vyhledejte váš trenažér a připojte zařízení.

KROK 2: Po připojení bude zvuk z chytrého telefonu přehrán reproduktorem na počítači trenažéru.

Upozornění: Toto připojení slouží pouze pro tréninkové aplikace.



TABULKA PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ

Program	Změny rychlosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Změny sklonu																
P1 (MANUAL)	Rychlosť km/h	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Sklon %	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P2 (INTERVAL)	Rychlosť km/h	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5
	Sklon %	2	2	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2
P3 (LOSE WEIGHT)	Rychlosť km/h	5	5	8	8	5	5	5	8	8	5	5	5	8	8	5	5
	Sklon %	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P4 (WALK)	Rychlosť km/h	5	7	7	8	8	7	7	10	10	7	5	5	7	7	10	5
	Sklon %	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P5 (RUN)	Rychlosť km/h	5	9	9	11	11	12	5	5	9	9	11	11	12	9	9	5
	Sklon %	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P6	Rychlosť km/h	5	7	8	10	12	10	8	5	5	8	10	12	10	8	7	5
	Sklon %	2	2	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2
P7	Rychlosť km/h	5	6	6	6	7	8	10	10	8	9	10	10	8	6	5	5
	Sklon %	0	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	0	0
P8	Rychlosť km/h	5	5	5	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	5	5	5
	Sklon %	0	4	4	4	3	3	6	6	6	7	7	8	8	9	0	0
P9	Rychlosť km/h	5	5	5	8	9	9	6	8	9	6	8	9	6	6	5	5
	Sklon %	0	5	5	5	6	6	6	7	8	9	9	9	10	10	0	0
P10	Rychlosť km/h	5	6	6	9	9	6	9	10	6	10	11	11	6	6	5	5
	Sklon %	0	5	5	6	6	6	4	4	6	6	5	5	8	8	0	0
P11	Rychlosť km/h	5	6	7	8	9	7	6	8	10	10	8	8	7	6	5	5
	Sklon %	0	6	6	6	7	5	8	8	4	4	4	5	5	8	0	0
P12	Rychlosť km/h	5	7	10	12	9	9	12	12	9	9	12	12	7	7	5	5
	Sklon %	0	5	3	2	6	6	2	2	2	2	2	4	5	6	0	0



JAK TRÉNOVAT?

Běh je velmi efektivní formou kondičního tréninku. S běžeckým trenažérem můžete doma nezávisle na počasí provádět kontrolovaný a dávkovaný běžecký trénink. Běžecký trenažér je vhodný nejen pro jogging, nýbrž také pro trénink chůze. Dříve než začnete s tréninkem, přečtěte si pečlivě následující pokyny!

Plánování a řízení vašeho běžeckého tréninku

Podkladem pro plánování tréninku je Vaše aktuální tělesná kondice. Zátěžovým testem může Váš lékař diagnostikovat Vaši osobní výkonnost, která představuje základ pro plánování Vašich tréninků. Pokud jste si nenechali provést zátěžový test, je nutno se v každém případě vyvarovat vysokých tréninkových zatížení, popř. přetížení. Pro plánování byste si měli pamatovat následující zásadu: Vytrvalostní trénink je regulován jak dobou zatížení, tak i výší/intenzitou zatížení.

Orientační hodnoty pro vytrvalostní trénink

Intenzita zatížení: Intenzita zatížení je při běžeckém tréninku přednostně kontrolována prostřednictvím Vaší srdeční frekvence.

Maximální puls: Pod maximálním zatížením rozumíme dosažení individuálního maximálního pulsu. Maximální dosažitelná srdeční frekvence je závislá na věku.

Orientační vzorec: Maximální srdeční frekvence za minutu odpovídá 220 tepům mínus věk.

Příklad: Věk 50 let $220 - 50 = 170$ tepů/min.


Puls při zátěži: Optimální intenzita pulsu po zátěži je dosažena při 65-75% individuálního srdečního/oběhového výkonu (srov. diagram).

65% = tréninkový cíl spalování tuků

75% = tréninkový cíl zlepšení kondice

V závislosti na věku se tato hodnota mění.

Intenzita je při tréninku s běžeckým trenažérem na jedné straně regulována rychlosí běhu a na druhé straně úhlem sklonu pásu. Se stoupající rychlosí běhu se zvyšuje tělesné zatížení. Roste rovněž, pokud se zvětší úhel sklonu. Jako začátečník se vyvarujte příliš vysokého tempa běhu nebo tréninku s vysokým úhlem sklonu pásu, protože by přitom mohla být rychle překročena doporučená tepová frekvence. Při tréninku byste měli stanovit svou individuální rychlosť běhu a úhel sklonu tak, aby ste dosáhli optimální tepové frekvence podle výše uvedených údajů. V průběhu tréninku kontrolujte podle své tepové frekvence, zda trénujete ve svém rozsahu intenzity.



**ROZSAH ZÁTĚŽE**

Trvání jedné tréninkové jednotky a jejich četnost v týdnu:

Optimální rozsah zatížení je zajištěn, pokud je po delší čas dosaženo 65 – 75% individuálního srdečního/oběhového výkonu.

Doporučení:

Tréninková jednotka 10 min při každodenním tréninku nebo tréninková jednotka 20 – 30 min při tréninku 2-3x týdně.

Tréninková jednotka 30 – 60 min při tréninku 1-2x týdně

Začátečníci by neměli začínat tréninkovými jednotkami 30-60 minut.


Trénink začátečníků může být v prvních 4 týdnech v následujících intervalech:

Četnost tréninků	Rozsah jedné tréninkové jednotky
1. týden	
3 x týdně	1 minuta běhu 1 minuta chůze 2 minuty běhu 1 minuta chůze 2 minuty běhu 1 minuta chůze 1 minuta běhu 1 minuta chůze
2. týden	
3 x týdně	2 minuty běhu 1 minuta chůze 3 minuty běhu 1 minuta chůze 2 minuty běhu 1 minuta chůze
3. týden	
3 x týdně	3 minuty běhu 1 minuta chůze 4 minuty běhu 1 minuta chůze 3 minuty běhu 1 minuta chůze
4. týden	
3 x týdně	4 minuty běhu 1 minuta chůze 5 minuty běhu 1 minuta chůze 4 minuty běhu 1 minuta chůze

**ROZCVIČENÍ**

Před každým tréninkem by měla být vždy kvalitní rozcvička, lehké rozechrátí a následně po tréninku zklidnění a protažení.

Následující doporučení praktikujte nejlépe třikrát týdně a jeden den mezi tréninky si odpočíňte. Po několika měsících můžete cviky navýšit na čtyřikrát až pětkrát týdně. Správné prohrátí a rozcvičení těla před cvičením je účinná prevence proti zraněním a zvýšení efektivity tréninku. Pravidelné protahování je důležité také kvůli lepší regeneraci svalů a prevenci zranění a "svalové horečce."

**Uvolnění hlavy**

Nakloňte hlavu doprava tak, abyste cítili malý tah ve svalech na levé straně krku. V této pozici vydržte pár vteřin. Opakujte na levé straně. Následně zakloňte hlavu dopředu a pak dozadu. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.

**Předklon**

Pomalu se předkloňte dopředu s uvolněnými zády a pažemi. Ohněte se co nejvíce to půjde a v pozici setrvěte po dobu deseti sekund. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.

**Úklon na stranu**

Zvedněte ruku co nejvíce nad hlavu. Mírně se nakloňte doleva dokud neucítíte napnutí svalů na pravé straně. V pozici vydržte pár vteřin, pak se uvolněte a procvičte i druhou stranu. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.

**Lehké pokrčení v kolenu**

Nohy mějte postavené na šířku ramen, ruce natáhněte před sebe. Pokrčte kolena a jděte plynule do podřepu. Pohlídejte si vždy pozici kolene, které musí být pevně fixovány. Cvičení několikrát zopakujte.

**Protažení dolní části zad**

Klekněte si na všechny čtyři. Natáhněte ruce před sebe a obličeje přiblížte k podlaze. Opatrně se posaděte na paty. Měli byste cítit jemný tah v dolní části zad.

Protažení hamstringů

Posaďte se na podlahu s pravou nohou nataženou před sebe. Chodidlo levé nohy opřete o vnitřní stranu stehna pravé nohy. Ohněte se směrem k pravému chodidlu a vydržte v této pozici po dobu 10 vteřin. Odpocíňte si a udělejte to samé s druhou nohou. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



ZAHŘÍVÁNÍ

Na počátku každé tréninkové jednotky byste se měli 3-5 minut s pomalu rostoucím zatížením zahřívat, abyste uvedli své srdce/krevní oběh a svalstvo „do pohybu“.

ZKLIDŇOVÁNÍ

Stejně důležité je takzvané „zklidňování“. Po každém tréninku byste měli ještě další 2 - 3 minuty pomalu dobíhat.

Zatížení pro Vás další vytrvalostní trénink by mělo být zásadně nejprve zvyšováno prostřednictvím rozsahu zatížení, např. trénovat denně 20 minut místo 10 minut nebo týdně 3x místo 2x. Vedle individuálního plánu svého vytrvalostního tréninku můžete na tréninkovém počítači běžeckého trenažéru vyvolat integrované tréninkové programy.

Následujícím způsobem můžete zjistit, zda Váš trénink po několika týdnech dosáhl požadovaného účinku:

1. Určitý vytrvalostní výkon zvládnete s menším srdečním /oběhovým výkonem.
2. Vydržíte určitý vytrvalostní výkon se stejným srdečním /oběhovým výkonem delší dobu.
3. Po určitém srdečním / oběhovém výkonu se zotavíte rychleji než předtím.

Zvláštní pokyny k tréninku

Průběh pohybů při běhu je asi všem znám. Přesto je třeba pamatovat na pár základních pravidel:

1. Před tréninkem vždy dbejte na správné postavení a stabilitu přístroje.
2. Nastupujte na stroj a vystupujte z něj pouze při úplném klidu pásu a držte se přitom pevně madel.
3. Upevněte si před spuštěním běžeckého trenažéru šňůru bezpečnostního klíče pro zastavení pásu na oblečení.
4. Trénujte s odpovídající běžeckou, popř. sportovní obuví.

Běh na běžeckém trenažéru se odlišuje od běhu na normálním podkladu. Proto byste se měli na běžecký trénink na trenažéru připravit pomalou chůzí.

Během prvních tréninkových jednotek se pevně držte madel, abyste se vyvarovali nekontrolovaných pohybů, které by mohly vést k pádu. To platí zejména při obsluze počítače během tréninku.


1. Začátečníci by neměli sklon pásu nastavovat do příliš vysoké polohy, aby se vyvarovali přetížení.
2. Běhejte pokud možno rovnoměrným rytmem.
3. Trénujte pouze uprostřed pásu.



BIOMECHANIKA A TRÉNINK NA TRENAŽÉRU

Na běžeckém trenažéru lze provádět různé formy tréninku, od chůze a joggingu až po sprint. Provádění pohybů při chůzi, joggingu, běhu a sprintu se přitom rozděluje do 4 fází:

Fáze	Začátek	Konec	Pokyny / popis pohybu
1. Přední švihová fáze	Opěrná noha pod těžištěm těla	Došlap	Zde probíhá maximální ohnutí kolene a slouží hlavně k vyšvihnutí nohy dopředu. Při došlalu jsou během 10-20 ms spodní končetiny ztlumeny pasivním zbrzdrovacím pohybem
2. Přední opěrná fáze	Došlap	Vertikální držení těla	Při došlalu vznikají síly, které jsou dvou až trojnásobkem tělesné hmotnosti. Je třeba proto dbát na nošení vhodné obuvi pro adekvátní absorbování vznikajících sil a zajistění zdravé pronace nohy.
3. Zadní opěrná fáze	Vertikální držení těla	Odraz z nohy	V konečné fázi se noha pokří a proběhne odraz přes palec
4. Zadní švihová fáze	Odraz z nohy	Vertikální držení těla	





BĚŽECKÉ STYLY

Průběhy pohybů při běhu nelze normovat a proto je výběr ekonomického běžeckého stylu velmi individuální a závisí především na rychlosti běhu a tělesné konstrukci. Rozlišuje se mezi různými typy pokládání chodidla.

- **Dopad na bříško:** Úvodní kontakt se zemí probíhá přední částí nohy. Koleno je při nárazu na zem mírně pokrčeno a proto je větší část vznikajících sil ztlumena svalstvem.
- **Dopad na patu:** Úvodní kontakt se zemí probíhá patou. Koleno je při nárazu na zem prakticky nataženo a pohyb je tlumen pasivním pohybovým aparátem a obuví.
- **Dopad na celou nohu:** Úvodní kontakt se zemí probíhá celou nohou. Jedná se o kombinaci dopadu na bříško a na patu.


Díky správné běžecké technice předejdete únavě a případným zraněním. Důležité je respektovat biomechanické nároky při běhu a vznikající síly, které mohou záviset na následujících bodech:

- rychlosť, technika běhu
- vlastnosti povrchu / profil trasy, obuv
- tělesná konstrukce, statika dolních končetin

PRONACE NOHY

Pronace popisuje přirozené ztlumení nohy pro odpružení nárazu. Pronace nohy může podle typu běžecké vypadat různě. Rozlišujeme mezi normální pronací, nadměrnou pronací a supinací.

Běžecká obuv by měla u běžce s normální pronací vždy podporovat přirozený pohyb pronace, aniž by byl omezen stabilizačními technologiemi. Pro běžce představuje především nadměrná pronace a supinace velký problém a může vést k různým poraněním. Vhodnou běžeckou obuví lze však individuální indispozice a problémy potlačit.




NASTAVENÍ NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU


Běžecký pás prošel po výrobě přísnou kontrolou QC. Pokud tedy dojde k vychýlení či předpětí běžecké kurty, mohou k tomu být následující důvody:

1. Rám není stabilně položen.
2. Uživatel neběží uprostřed běžeckého pásu.
3. Uživatel došlapuje na každou nohu jinou silou.

Pro napnutí běžecké kurty použijte následující postup:



Zvýšit napětí




Snížit napětí

Obrácený postup použijte pro uvolnění přepětí běžecké kurty.

VYCENTROVÁNÍ BĚŽECKÉ KURTY


VYCHÝLENÍ PÁSU DOPRAVA

Tento postup je velmi důležitý. Postupujte následovně. Při seřizování pásu uveděte stroj do pohybu a rychlosti 4 km/h. Pokud se pás vychýlí doprava, otočte šroubem na pravé straně stroje o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček. Sledujte polohu pásu; pokud po jedné minutě nebude pás ve středu, opakujte tento postup. Pokud uvidíte, že se pás posunul příliš daleko doleva, otočte pravým šroubem lehce proti směru hodinových ručiček. Po seřízení pásu můžete začít znova cvičit.



VYCHÝLENÍ PÁSU DOLEVA

V případě, že se pás posunul doleva, otočte šroubem na levé straně stroje o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček. Sledujte polohu pásu; pokud po jedné minutě nebude pás zcela ve středu, pak postup opakujte. Pokud uvidíte, že se pás posunul příliš daleko doprava, otočte levým šroubem lehce protisměru hodinových ručiček.





PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	OPRAVA
Na monitoru se nic nezobrazuje	1. Napájecí kabel není správně zapojen. 2. Porucha na celém kabelu nebo nesprávné připojení. 3. Ochrana proti přetížení.	1. Zkontrolujte připojení napájecího kabelu. 2. Správně zapojte konektory. 3. Resetujte ochranu proti přetížení.
Běžecký pás proklzuje	1. Běžecký pás je příliš volný. 2. Řemen motoru je volný.	1. Utáhněte běžecký pás. 2. Utáhněte řemen motoru.
Běžecká kurta neobíhá hladce	1. Nedostatek mazacího oleje. 2. Běžecká kurta je příliš napnutá.	1. Přidejte mazací olej na pás a desku. 2. Uvolněte běžeckou kurtu.
Motor nefunguje	1. Bezpečnostní klíč není správně připevněn. 2. Kabel motoru není dobře připojen. 3. Celý kabel není dobře zapojen. 4. Poškozený ovladač. 5. Poškozený motor.	1. Vložte bezpečnostní klíč. 2. Zkontrolujte připojení motorového kabelu. 3. Připojte znova celý kabel. 4. Vyměňte ovladač. 5. Vyměňte motor.
Nefunkční tlačítka	1. Poškozená klávesnice	1. Vyměňte klávesnici či konzoli.

CHYBA NA displeji	MOŽNÉ PŘÍČINY	OPRAVA
E01	Chyba spojení řídící jednotky a monitoru	Zkontrolujte zapojení kabelů, případně kontaktujte servis prodejce
E02	Nadproud / přepětí zákl. desky	Kontaktujte servis prodejce
E03	Žádný signál senzoru pohybu	Kontaktujte servis prodejce
E04	Chyba systému náklonu	Kontaktujte servis prodejce
E05	Přetížení pásu	Upravte napnutí běžeckého pásu, aplikujte mazivo, případně kontaktujte servis prodejce
E06/E10	Chyba motoru	Kontaktujte servis prodejce
E08	Chyba softwaru zákl. desky	Kontaktujte servis prodejce

V případě náročnějších servisních zásahů se vždy obracejte na autorizovaný servis zn. Trinfit či svého prodejce.

Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Sitrži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175
Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257



Obsah	41
Bezpečnostné pokyny	42
Montáž trenažéru	43-54
Údržba	55
Zloženie běžeckého pásu	56
Návod na obsluhu	57-71
Tipy na tréning	72-77
Sprievodca riešením problémov	78-79



Upozornenie:

- Pred montážou trenažéru a jeho používaním si pozorne prečítajte celý užívateľský návod a dodržujte bezpečnostné pokyny.
- Manuál si uschovajte pre prípad budúcej potreby.
- Pre bezproblémové fungovanie trenažéru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trenažéru.
- Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov k údržbe a používanie trenažéru v rozpore s návodom na použitie môžu viesť k poškodeniu trenažéru, neuznaniu záruky či spoplatnenie servisného zásahu.



Pri používaní vašeho trenažéru je treba vždy dodržovať základné opatrenia:

Nebezpečenstvo – pre minimalizáciu rizika úrazu elektrickým prúdom:

Vždy ihneď po použití a pred čistením odpojte trenažér z elektrickej zásuvky.


Varovanie – pre zníženie rizika popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Trenažér nenechávajte bez dozoru, ak je zapojený do zásuvky. V dobe kedy trenažér nevyužívate ho majte odpojený z elektrickej zásuvky.
2. Ak používajú trenažér deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, je pri prevádzke nutný dohľad zpôsobitej osoby.
3. Uistite sa, že produkt používate iba k účelom popísaným v tomto manuále. Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu alebo úrazu, nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nedoporučuje výrobca.
4. Trenažér je určený na použitie pri napätí 220-240 V a musí byť riadne uzemnený. Preto je vybavený prívodným káblom so zástrčkou s uzemňovacím kolíkom. Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a vyhláškami. Nesprávne pripojenie trenažéri môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí, či je vaša zásuvka riadne uzemnená, poraďte sa s elektrikárom. Pre bezproblémový rozbeh trenažéri odporúčame použitie 16 A ističa.
5. Nikdy trenažér nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku. Ak nefunguje správne, bol poškodený alebo prišiel do kontaktu s vodou. Ak detekujete problém či závadu obratom kontaktujte servisné stredisko či Vašeho predajcu pre prípadnú opravu trenažéru.
6. Nemanipulujte s trenažérom tak, aby ste zaťažovali, alebo držali pri manipulácii napájací kábel.
7. Kábel udržujte mimo dosah horúcich povrchov z dôvodu rizika vzplanutia.
8. Nezakrývejte vetracie otvory, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
9. Nevkladajte nikdy predmety do otvorov v trenažére, okrem k tomu určených (držáky na fľašu s pitím)
10. Nepoužívajte trenažér vo vonkajších podmienkach, či priestore s nestálou teplotou a vlhkosťou.
11. Nepoužívajte trenažér v priestoroch, kde se používajú aerosolové produkty a spreje.
12. Pripojte trenažér iba do riadne uzemnenej zásuvky.
13. Ak je možné trenažér zložiť, tak po ukončení tréningu trenažér zložte do úspornej polohy.
14. Udržujte okolo trenažéru dostatočne voľný priestor pre manipuláciu.
15. Trenažér je určený iba pre domáce použitie podľa normy DIN EN957.
16. U trenažéru s elektronickým sklonom a možnosťou zloženia sa vždy uistite, že je trenažér v neutrálnej štartovacej pozícii kym budete trenažér skladať do skladovacej pozície.
17. Ak pocítite mdloby, závrate či dýchavičnosť, ihneď prerušte tréning.
18. Pri používaní trenažéru noste vhodné športové oblečenie. Nenoste voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo na bežeckom pásse akokoľvek zachytiť. Vždy noste športovú obuv určenú na behanie. Nebehajte na boso!



PO OTVORENÍ BALENIA BUDETE MAŤ K DISPOZÍCÍ NASLEDUJÚCE SÚČIASKY:

MONTÁŽNA SADA




ZOZNAM DIELOV

Č.	Popis	Množství	Č.	Popis	Množství
A	Hlavný rám	1 ks	D11	Skrutka M8x15	10 ks
B	Ovládacia konzola	1 ks	D15	Skrutka M8x15	4 ks
C	PC konzola	1 ks	D18	Skrutka M5x16	4 ks
D	Bezpečnostný kľúč	1 ks	D31	Poistná podložka	10 ks
B08	Krízový skrutkovač	1 ks	D32	Pružinová podložka	4 ks
B09	Imbusový kľúč 6 mm	1 ks	D35	Plochá podložka	4 ks
B10	Imbusový kľúč 5 mm	1 ks	E08	Napájací kábel	1 ks
C06	Ľavý bočný kryt	1 ks	E30	Audio kábel	1 ks
C07	Pravý bočný kryt	1 ks			

**Upozornenie:**

1. Pre bezproblémové fungovanie trenažéru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trenažéru.
2. Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov k údržbe a používanie trenažéru v rozpore s návodom na použitie môžu viesť k poškodeniu trenažéru, neuznaniu záruky či spoplatneniu servisného zásahu.


**Krok 1**

Montáž vyžaduje asistenciu aspoň 2 osôb.


Otvorte krabiciu, vyberte ochrannú penu a montážne diely.

Vyberte hlavný rám (A) z krabice a položte ho na rovnú podlahu.

Upozornenie: Neodstraňujte prepravnú páska (P), kým bežecký pás nezostavíte.

**Krok 2 - Montáž bočných stípkov**

Zdvíhnite oba stípiky (A07, A08), pripojené ich k hlavnému rámu (A) pomocou 6 skrutiek M8 * 15 (D11), 6 poistných podložiek (D31) a pevne ich utiahnite imbusovým kľúčom (B10).




Krok 3 - Montáž ovládacej konzoly

Najprv spojte komunikačné káble PC konzoly (E19 a E20).

Nasadte ovládaciu konzolu (B) na stĺpiky (A07, A08), štyrmi skrutkami M8 * 15 (D11) a štyrmi poistnými podložkami (D31) ju zafixujte a pevne dotiahnite imbusovým kľúčom (B10).

Upozornenie: Pred utiahnutím skrutiek sa uistite, že sú káble správne zapojené.


Upozornenie: Dbajte na zvýšenú pozornosť pred možným pricviknutím či poškodením prepojovacích káblov.



Krok 4 - Odmontovanie spodného krytu PC konzoly

Odmontujte skrutku (D22) zo spodnej strany ovládacej konzoly (B) a odstráňte spodný kryt PC konzoly (C11) pomocou krížového skrutkovača (B08).


Skrutku (D22) ani spodný kryt PC konzoly (C11) nevyhadzujte!



Krok 5 - Pripojenie PC konzoly

Nasadte PC konzolu (C) na ovládaci konzolu (B), ako je vyobrazené na obrázku. Prepojte káble vyznačené v obdĺžniku 1 s káblami vyznačenými obdĺžnikom 2.

Upozornenie: Dbajte na zvýšenú pozornosť pred možným pricviknutím či poškodením prepojovacích kálov.




Krok 6 - Fixácia PC konzoly

Pomocou imbusového kľúča (B09), štyroch skrutiek M8 * 15 (D15) štyroch pružinových podložiek (D32), štyroch plochých podložiek (D35) pripievajte PC konzolu (C) k rámu ovládacej konzoly (B).


Potom namontujte späť spodný kryt PC konzoly (C11), zafixujte kryt (C11) pôvodnou skrutkou (D22) a utiahnite krížovým skrutkovačom (B08).

Upozornenie: Pred utiahnutím skrutiek sa uistite, že sú káble správne zapojené.


Upozornenie: Dbajte na zvýšenú pozornosť pred možným pricviknutím či poškodením prepojovacích kálov.

**Krok 7 - Odstránenie prepravnej pásky**


Teraz odstraňte prepravnú pásku (P).

**Krok 8 - Odmontovanie fixačného lanka**


Pomocou imbusového kľúča (B10) odmontujte skrutku M8 * 15 (b) zo spodnej časti oceľového lanka (f), ako je zobrazené v detaile (a).

**Krok 9 - Odmontovanie fixačného lanka**

Imbusovým kľúčom (B10) odmontujte skrutku M8 * 15 (b) z hornej časti oceľového lanka (f) a lanko odstráňte zo spodnej časti hlavného rámu (A).

**Krok 10 - Montáž bočných krytov**

Pripevnite bočné kryty (C06 a C07) k hlavnému rámu (A) pomocou 4 skrutiek M5 * 16 (D18) a krížového skrutkovača (B08).

**Krok 11 - Vloženie bezpečnostnej poistky**

Vložte bezpečnostný kľúč tzv. STOP poistku (D) do rámu ovládacej konzoly (B).

POZNÁMKA:

Z bezpečnostných dôvodov skontrolujte, či sú všetky šróby pevne dotiahnuté.
Bežecký pás bol vopred namazaný vo výrobe, ale doporučujeme prekontrolovať stav namazania bežeckého gurtu ihneď po zostavení vid' kapitola Údržba.

Blahoželáme, Váš bežecký trenažér je úspešne zostavený!

Upozornenie:

1. Pre bezproblémové fungovanie trenažéru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trenažéru.
2. Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov k údržbe a používanie trenažéru v rozpore s návodom na použitie môžu viesť k poškodeniu trenažéru, neuznaniu záruky či spoplatneniu servisného zásahu.

**VAROVANIE!**

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred tým než vykonáte čistenie alebo údržbu, uistite sa, že je bežecký trenažér vypnutý a odpojený od elektrickej zásuvky!

ČISTENIE

Pravidelné čistenie trenažéru predĺží jeho životnosť.

PO KAŽDOM CVIČENÍ

Utrite povrchy bežeckého pásu čistým, vodou navlhčenou makkou handrou, aby ste odstránili pot a nečistoty.

UDRŽUJTE POŘIADOK

Pre prakticú údržbu doporučujeme mať trenažér umiestnený na podložke určenej na bežecké pásy a 1x týždenne vysávať nečistoty pod bežeckým trenažérom.

VYCHLADNUTIE

Po skončení cvičenia doporučujeme bežecký pás nechať bežať naprázdno cca 5 minút na rýchlosť 4 km/h z dôvodu vychladnutia motoru.

ÚDRŽBA MOTOROVÉHO PRIESTORU

Jeden krát za rok doporučujeme odmontovať kryt motorového priestoru a povysávať prach a nečistoty, ktoré sa môžu usadzovať na základnej doske, motoroch a kabeláži. Predíde sa tak prípadnému zkratu elektriny. V prípade potreby kontaktujte pre pomoc svojho predajcu, alebo naše servisné stredisko.

MAZÁNIE


Pre zaistenie optimálnej funkcie trenažéru a životnosti motora je dôležité, aby bežecká kurta po došlapové doske hladko kízala a nedrela nasucho. Preto je tento model vybavený automatickou pripomienkou kontroly namazanie pásu. Po každých cca 300 km prevádzky sa na displeji stroja vyzbrazí v sekcií "TIME" výstražná značka "OIL" a trenažér začne každých 10 sekúnd vydávať prerušovanou zvukovú výstrahu. Ak k tomu dôjde, je potrebné odchlípnout bežeckú kurte a hmatom vyskúšať, či má došlapové doska na vrchnej strane na sebe mastný film po celej ploche. Ak je povrch došlapové dosky mastný, nie je mazanie zatiaľ nutné. Ak je povrch došlapové dosky na dotyk suchý, je nutné ju namazať (pozri postup nižšie). Pre premazanie bežecké kurty je vhodný iba špeciálny lubrikant určený pre bežecké pásy. Základné lubrikant pre mazanie je súčasťou dodávky trenažéra, pre jeho následné dokúpenia sa môžete obrátiť na svojho predajcu, alebo zavolajte na servisnú linku ohľadom výberu vhodného lubrikantu. Po kontrole a prípadnom premazanie bežecké kurty stlačte na trenažéri tlačidlo "STOP" po dobu 3 sekúnd a zvuková výstraha sa vypne.

POZOR! V prípade, že je trenažér používaný menej ako 3 hodiny týždenne, odporúčame skontrolovať stav namazania bežeckej plochy 1x za 3 mesiace.

APLIKÁCIA LUBRIKANTU NA BEŽECKÝ GURT

Podľa obrázku aplikujte lubrikant pod bežeckou kurte - presnejšie medzi bežeckú kurte a došlapové dosku pásu, tak aby sa olej rozprestrel po celej ploche. Po aplikácii lubrikantu je vhodné pár minút nechať trenažér bežať v nízkych rýchlosťach pre samovoľné rozkladanie maziva po celej ploche.


VAROVANIE: Pozor na nadbytočné aplikovanie lubrikantu. Povrch by mal byť trochu mastný na dotyk. Prebytočné mazivo je treba otrieť papierovou utierkou.



SKLADANIE BEŽECKÉHO PÁSU


Pred zložením bežeckého trenažéru odpojte napájací kábel.

UPOZORNENIE: Skladanie bežeckého pásu do vertikálnej polohy je jednoduché, vďaka mechanike trenažéra a pomocnému hydraulickému piestu to zvládne aj menej fyzicky zdatná osoba. Aby ste eliminovali možnosť zranenia, majte pri zdvívaniu vždy rovný chrbát a pokrčené kolenná. Zdvíhajte bežecký pás smerom hore podľa obrázku nižšie vľavo, kým u pásu "nezapadne" poistka.




1. Držte pevne bežecký pás rukami na miestach znázornených na obrázku.

2. Ak chcete bežecký trenažér uviesť do pracovnej pozície, zrovnejte hydraulický piest do zvislej pozície tlakom chodidla, ako ukazuje obrázok, a položte bežeckú plochu na zem.



PRESUN BEŽECKÉHO PÁSU

1. Držte trenažér podľa obrázku a jednu nohu položte na koliesko.
2. Nakloňte bežecký pás dozadu, kým sa voľne nepohybuje na kolieskach.
3. Opatrne trenažér presuňte na požadované miesto. Trenažérom nikdy nepohybujte, kým nie je v zloženej polohe.






BEZPEČNOSTNÉ RADY

ČO JE POTREBNÉ KÝM ZAČNEME?

1. K zamedzeniu zranení v dôsledku chybnej alebo nadmernej záťaže môže byť trenažér obsluhovaný iba podľa návodu.
2. Pred prvým uvedením do prevádzky a následne po cca 6 dňoch prevádzky je nutné skontrolovať pevnosť spojov.
3. Pred zahájením tréningu si nechajte svojim lekárom potvrdiť, či ste schopní na tomto trenažéri trénovať zo zdravotného hľadiska.
4. Lékársky nález by mal byť podkladom pre zostavenie vašeho tréningového programu. Chybný alebo nadmerný tréning môže viesť k poškodeniu zdravia.
5. Pred zahájením tréningu si vyskúšajte skladanie a rozkladanie bežeckého pásu cez hydraulický piest viz. str. Skladanie a presun.
6. Zkontrolujte bezpečnostný kľúč (tzv. STOP poistku) pred začiatkom tréningu.
7. Pripojte červený bezpečnostný kľúč k počítači (trenažér bez bezpečnostného kľúča nebude fungovať). Pred cvičením si pripnite druhý koniec bezpečnostného kľúču k odevu, aby ste sa uistili, že sa trenažér zastaví v prípade nutnosti (napr. pád či nebezpečný pohyb v zadnej časti bežeckej plochy).
8. Kontrola bezpečnostného kľúča pred zahájením tréningu:
Postavte se na bočnice trenažéru a spustite trenažér s minimálnou nastavenou rýchlosťou.
– Vytiahnite bezpečnostný kľúč.
– Trenažér sa musí ihneď zastaviť.
– Potom pripojte bezpečnostný kľúč znova na bezpečnostný vypínač a šnúru na vaše oblečenie.
– Bezpečnostný kľúč sa musí uvolniť z bezpečnostného vypínaču pri páde či pohybe v zadnej časti bežeckej plochy.
– Šnúra by mala byť stále pevne pripojená na oblečenie.
– Potom pripojte bezpečnostný kľúč znova na bezpečnostný vypínač.
9. Pri štarte nestojte na bežeckej ploche. Obkročte pás a postavte se na bočné lišty.
10. Bežecký pás sa po odpočítávaní štartu začne pohybovať rýchlosťou 1,0 km/h. Ak ste začiatočník, nechajte si nastavenú nízkú rýchlosť a pridržujte sa madiel, až kým sa nebudete na pásе cítiť isto a pohodlne.
11. Doporučujeme pravidelnú kontrolu funkčnosti a riadneho stavu trenažéru.
12. Bezpečnostnú úroveň prístroja je možné udržať iba za predpokladu, že bude pravidelne kontrolovaný a chránený pred opotrebením a prípadným poškodením.
13. Defektné alebo poškodené konstrukčné diely je nutné bez odkladu vymeniť. Zásahy do elektrických dielov smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Používajte iba originálne náhradné diely od značky TRINFIT.
14. Ak je trenažér v servisnom stavu, tak nesmie byť do opravy používaný.
15. Bežecký trenažér môže byť používaný iba v súlade s určením, tzn. pre tréning behu a chôdze dospelých osôb.
16. Dodržujte max. povolenú nosnosť trenažéru 150 kg a jeho určenie podľa normy použitia DIN EN957.




Ako zaistiť váš bežecký trenažér? Nekontrolovanému použitiu bežeckého trenažéru treťou osobou môže byť zabránené vytiahnutím a uschováním bezpečnostného kľúča. Uschovajte si teda poctivo váš bezpečnostný kľúč pred dosahom detí!




Ak užívateľ stratí koordináciu a spadne z trenažéru, bezpečnostný kľúč se uvoľní z počítača a bežecký pás sa okamžite zastaví, aby nedošlo k ďalšiemu zraneniu.



TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ





ZOBRAZENÉ HODNOTY NA displeji

DISTANCE (VZDIALENOSŤ): Sčíta celkovú dĺžku tréningu od 0,0 do 99,9 kilometrov.

INCLINE/CALORIES (SKLON/KALORIE): Zobrazuje aktuálny sklon v rozsahu od 1 do 15% a počet spálených kolarií v rozmedzí od 0,0 - 999 kcal. Zobrazované hodnoty sa striedajú každých 5 sekúnd.

TIME (ČAS): Načíta celkovú dobu tréningu od 00:00 do 99:00 minút.

PULSE (TEPOVÁ FREKVENCIA): Keď je detekovaný pulz prostredníctvom dlaňových snímačov na madlách / hrudného pásu, zobrazí vašu aktuálnu tepovú frekvenciu v tepoch za minútu od 50 do 200.

SPEED (RYCHLOST): Zobrazuje aktuálnu rýchlosť pásu v rozsahu 0,8 km/h do 20 km/h.

PREHĽAD TLAČIDIEL NA KONZOLE

Tlačidlo MODE: Prostredníctvom tlačidla MODE si potvrdzujete zvolené hodnoty pre tréning ako je čas, vzdialenosť, kroky a kalórie. Ak si vyberiete režim podľa odpočtu času, kalórií, krokov a vzdialenosťi, tak si cez tlačidlo MODE potvrdíte, aká hodnota času, vzdialenosťi, krokov či kalórií sa má odpočítavať. Cieľovú hodnotu si nastavíte pomocou tlačidiel „+“ a „-“.

Tlačidlo PROGRAMS: Prostredníctvom tohto tlačidla si môžete vybrať z prednastavených programov P1 - P12 a funkciu merania telesného tuku (FAT).

Tlačidlá prednastavených programov MANUAL, HRC, INTERVAL, LOSE WEIGHT, WALK, RUN: Tieto tlačidlá slúžia pre rýchlu voľbu tréningového programu.

Tlačidlo START: Slúži pre spustenie tréningu.

Tlačidlo STOP: Slúži na ukončenie tréningu, po stlačení tlačidla sa údaje na displeji resetujú.

Tlačidlo PAUSE: Slúži na pozastavenie tréningu, po stlačení sa na displeji zobrazí „PAU“. Tlačidlom START opäť spustíte tréning a tlačidlom STOP ho ukončíte.

Tlačidlá pre rýchlosť „+“ a „-“: Slúžia pre nastavenie rýchlosťi pri behaní po 0,1 km/h. Ak budete tlačidlo držať dlhšie ako sekundu, automaticky sa bude rýchlosť zvyšovať / znižovať.

Tlačidlá pre rýchle nastavenie rýchlosťi tzv „QUICK SPEED“: tlačidlá 6 km/h, 8 km/h, 10 km/h slúžia pre okamžité nastavenie rýchlosťi.

Tlačidlá pre sklon „^“ a „v“: Slúžia pre nastavenie sklonu pásu pri behaní po 0,5% sklonu. Ak budete tlačidlo držať dlhšie ako sekundu, automaticky sa bude sklon zvyšovať / znižovať.

Tlačidlá pre rýchle nastavenie sklonu tzv „QUICK INCLINE“: 3%, 5%, 7% slúžia pre okamžité nastavenie sklonu.


**ZAČÍNÁME
NEZABUDNITE:**

1. Skontrolujte, či nič nebráni pohybu trenažéru.
2. Zapojte napájací kábel a zapnite bežecký pás.
3. Postavte sa na bočnicu bežeckého trenažéru.
4. Pripojte červenú sponu bezpečnostného kľúču ku svojmu oblečeniu.
5. Vložte červený bezpečnostný kľúč do otvoru na bezpečnostný kľúč na konzole a bežecký trenažér bude pripravený k spusteniu.


TYPY NASTAVITEĽNÝCH TRÉNINGOV:

- A) QUICK START (RÝCHLE SPUSTENIE)
- B) TRÉNINGOVÝ REŽIM PODĽA ODPOČTU ČASU, KALÓRIÍ, KROKOV A VZDIALENOSTI
- C) PREDNASTAVENÉ PROGRAMY
- D) UŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM (MANUAL)
- E) PROGRAM ŘÍADENÝ PODĽA TEPOVÉJ FREKVENCIE TZV HRC
- F) TRÉNINGOVÉ APLIKÁCIE

A. QUICK START (RÝCHLE SPUSTENIE)

Jednoducho stlačte tlačidlo ŠTART a začnite Váš tréning. Bežecký pás sa rozbehne a začnú sa vám načítavať hodnoty. V tomto type tréningu spravidla manuálne upravujete rýchlosť a sklon tlačidlami.

REŽIM PRE RÝCHLE SPUSTENIE TRÉNINGU

KROK 1: Pripojte červený bezpečnostný kľúč tzv. STOP poistku, aby došlo k aktivácii displeja. Bežecký pás potom bude pripravený na štart.

KROK 2: Stlačením tlačidla START zahájite pohyb pásu. Pomocou tlačidiel SPEED (RÝCHLOST) +/- alebo QUICK SPEED (= priama voľba rýchlosťi 6, 8, 10 km/h) môžete kedykoľvek počas tréningu upraviť požadovanú rýchlosť. Pomocou tlačidiel INCLINE (SKLON) +/- alebo QUICK INCLINE (= priama voľba sklonu 3%, 5%, 7%) môžete ľubovoľne upraviť sklon pásu počas tréningu.

KROK 3: Počas programu QUICK START sa budú automaticky načítavať hodnoty: ČAS (TIME), TEMPO (PACE), KALÓRIE (CAL), KROKY (STEPS) a VZDIALENOSŤ (DISTANCE).

TIP 1: Ak chcete sledovať svoju tepovú frekvenciu, uchopte dlaňové snímače na madlách / prípadne si nasadte hrudný pás pred tréningom. Kým sa tepová frekvencia načíta na displeji, môže to pár sekúnd trvať. Tepová frekvencia sa zobrazí na konzoli v poli PULSE.

TIP 2: Stlačením tlačidla PAUSE môžete svoj tréning prerušiť a opäťovným stlačením tlačidla START môžete pokračovať v tréningu.


B. TRÉNINGOVÝ REŽIM PODĽA ODPOČTU ČASU, KALÓRIÍ, KROKOV A VZDIALENOSTI

V rámci tréningového režimu je možné nastaviť odpočítavanie ČASU (TIME), KALÓRIÍ (CALORIES), KROKOV (STEPS) a VZDIALENOSTI (DISTANCE), ostatné hodnoty sa budú počas tréningu samostatne načítavať.

Akonáhle jedna z odpočítavaných hodnôt dosiahne nulu, program sa ukončí a pás sa zastaví.

Ak budete chcieť znova pokračovať, stlačte tlačidlo START pre začatie nového tréningu.

REŽIM PRE SPUSTENIE ODPOČTU ČASU, KALÓRIÍ, KROKOV A VZDIALENOSTI

KROK 1: Pripojte červený bezpečnostný kľúč tzv. STOP poistku, aby došlo k aktivácii displeja bežeckého pásu a následne budete pripravený na štart.

KROK 2: Stlačte tlačidlo MODE, v poli TIME sa zobrazí 30:00, stlačte tlačidlo SPEED +/- pre nastavenie odpočítavaného času od 5:00 do 99:00 minút.

Ak nechcete nastaviť čas pre odpočítavanie, stlačte znova MODE, v okne vzdálenosti sa zobrazí 1,0, môžete nastaviť odpočítavanie vzdialenosť od 0,5 km - 99 km.

Ak nechcete nastaviť odpočítavanie vzdialenosť, stlačte znova MODE, v okne kalórií sa zobrazí číslo 50 a môžete nastaviť odpočítavanie kalórií v rozsahu od 10 KCAL do 999 KCAL.

Ak nechcete nastaviť hodnotu kalórií, stlačte znova MODE, v okne STEPS (KROKY) sa zobrazí 5000 a môžete si nastaviť cieľový počet krokov v rozmedzí 100 - 99999.

KROK 3: Po dokončení nastavenia odpočítanej hodnoty stlačte START a po odpočítovaní zahájite tréning.

KROK 4: Počas programu môžete upraviť rýchlosť a sklon stlačením tlačidiel SPEED +/- a INCLINE +/- alebo tlačidiel QUICK SPEED a QUICK INCLINE pre rýchlu zmenu rýchlosťi alebo sklonu.

KROK 5: Stlačením tlačítka STOP, alebo vytiahnutím bezpečnostného kľúča zastavíte tréning.



C. PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

Prostredníctvom tlačidiel prednastavených programov a PROGRAMS na konzole trenažéra môžete vybrať niektorý z prednastavených tréningov z programovej ponuky. Môžete vybrať medzi prednastavenými programami zameranými na spaľovanie tuku, kondíciu apod.

Všetky prednastavené programy majú 16 časových úsekov; rýchlosť a sklon sú určené pre každý úsek. K dispozícii je 12 prednastavených programov.

POZNÁMKA: kompletný prehľad prednastavených programov nájdete na strane 71.

KROK 1: Pripojte červený bezpečnostný kľúč tzv. STOP poistku, aby došlo k aktivácii displeja; bežecký pás potom bude pripravený na štart.

KROK 2: Stlačením tlačidla PROGRAMS alebo jedného z tlačidiel pre prednastavené programy - MANUAL (P1, užívateľský program), INTERVAL (P2, intervalový tréning), LOSE WEIGHT (P3, chudnutie), WALK (P4, chôdza), RUN (P5, beh), si môžete vybrať jeden z 12 prednastavených programov (P1 až P12). Pozn.: Ďalej tu nájdete funkciu FAT (meranie telesného tuku) a HRC ktorých popis nájdete nižšie.


Výber potvrdíte tlačidlom MODE a následne upravíte cieľový čas stlačením tlačidiel SPEED +/- . Prednastavený cieľový čas pre každý program je 30:00 minút a možno ho upraviť od 08:00 do 99:00 minút.

KROK 3: Následne potvrdíte a začnite tréning stlačením tlačítka START.

KROK 4: V priebehu tréningového programu si môžete upraviť rýchlosť a sklon stlačením tlačidiel SPEED +/- a INCLINE +/- alebo pomocou tlačidiel pre rýchle nastavenie QUICK SPEED a QUICK INCLINE.

Nastavená RÝCHLOSŤ a SKLON sa budú regulaovať podľa vášho nastavenia, ale po ukončení sa vráti opäť na pôvodné hodnoty prednastaveného tréningu.

KROK 5: Stlačením tlačítka STOP, alebo vytiahnutím bezpečnostného kľúča zastavíte tréning.



D. UŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM (MANUAL)

Tento program vám umožní si vytvoriť vlastný záťažový profil, teda sami si v každom segmente navolíte, kedy chcete zvýšiť záťaž podľa vašich predstáv.

Tento program ponúka 16 segmentov, z ktorých môže užívateľ zostavovať cieľový tréningový program. Akonáhle je program nastavený, uloží sa do počítača a môžete pokračovať v programe stlačením tlačidla START / STOP. Trenažér ponúka vytvorenie 1 užívateľského programu.

Ak chcete program znova upraviť, postupujte podľa krokov popísaných nižšie.

KROK 1: Pripojte bezpečnostný kľúč tzv. STOP poistku k aktivácii displeja a vďaka tomu bude bežecký trenažér pripravený na tréning. Stlačte tlačidlo MANUAL, alebo stláčajte tlačidlo PROGRAMS, kým sa nezobrazí označenie 01, po potvrdení sa vyobrazí v okne TIME 30:00 a stlačením tlačidla SPEED +/- si nastavíte čas tréningu.

KROK 2: Ďalej stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie segmentu 1, následne si stlačením tlačidla INCLINE +/- nastavíte sklon a cez tlačidlá SPEED +/- rýchlosť v tomto segmente. Po dokončení nastavenia segmentu 1 stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie všetkých ostatných segmentov 2-16.

KROK 3: Po dokončení nastavenia všetkých 16 segmentov sa program uloží a potom stlačením tlačidla START načítate tento program.



E. PROGRAM ŘÍDENÝ PODĽA TEPOVÉJ FREKVENCIE TZV HRC

Program HRC je špeciálny program, ktorý dokáže regulovať záťaž v závislosti na Vašej tepovej frekvencii podľa prednastavenej cieľovej hodnoty. Snímánie tepu je možné merať cez dlaňové snímače, či analogový hrudný pás na frekvencii 5 kHz s presnosťou EKG.

Princíp HRC programu:

Ked' je skutočná srdečná frekvencia cvičenca nižšia ako prednastavená cieľová hodnota, tak bežecký trenažér postupne zvyšuje záťaž, až skutočná srdečná frekvencia užívateľa dosiahne prednastavenú cieľovú hodnotu.

Ked' je skutočná srdečná frekvencia užívateľa vyššia než prednastavená cieľová hodnota, tak bežecký trenažér postupne znižuje záťaž, až skutočná tepová frekvencia cvičenca dosiahne cieľovú hodnotu tepu.

TIP: Tréning možno kedykoľvek prerušíť tlačidlom STOP.

VAROVANIE: Je potrebné byť pozorný pri tréningu, pretože sa u tohto programu automaticky upravuje záťaž behu.

FUNKCIE TEPOVEJ FREKVENCIE




Snímanie tepu cez dlaňové snímače na madlách:

1. Položte obe ruky pevne na dlaňové snímače na madlách. Pre čo nejpresnejšie načítanie je dôležité používať obe ruky.
2. Vaša odhadovaná srdečná frekvencia sa zobrazí v okne PULSE približne niekoľko sekúnd po uchopení.
3. Hodnota tepovej frekvencie cez dlaňové snímače nie je samozrejme 100% presná, ale čisto orientačná.

Pole PULSE vám vyobrazuje aktuálnu tepovú frekvenciu, ktorú môžete merať prostredníctvom dlaňových snímačov na madlách, alebo prostredníctvom hrudného analogového pásu na frekvencii 5 kHz s nekódovanou frekvenciou.

Snímanie tepu cez hrudný pás:

1. Navlhčte diódy hrudného pásu pár kvapkami vody.
2. Priplňte k pásu snímač
3. Nasadte si hrudný pás na hrudník tesne pod bradavky na stred hrudníku.
4. Počkajte pár sekúnd kým sa východisková hodnota tepu načíta na displeji. Spojenie prebehne automaticky, nie je treba nič zapínať.



TIP: Pri nefunkčnosti snímánia doporučujeme prekontrolovať stav baterií v páse.



Nastavenie HRC Programu:

K dispozícii je program tepovej frekvencie (HRC), ktorý reguluje záťaž podľa vašej aktuálnej tepovej frekvencie:

V tomto programe bude bežecký pás udržiavať vašu tepovú frekvenciu podľa zadanej cieľovej tepovej frekvencie prostredníctvom automatickej regulácie rýchlosťi.

Ak spustíte program HRC bez nastavenia hodnôt, trenažér automaticky odporučí hodnoty pre vek pod 30 rokov, 114 tepov za minútu a maximálnu rýchlosť 10 km / h.

KROK 1: Pripojte bezpečnostný kľúč tzv. STOP poistku k aktivácii displeja a vďaka tomu bude bežecký pás pripravený na tréning. Stlačením tlačidla PROGRAMS, alebo tlačidla HRC si vyberte HRC program.

KROK 2: Po výbere programu potvrďte svoju voľbu stlačením tlačidla MODE po dobu 3 sekúnd, okno TIME sa rozbliká a prostredníctvom tlačidiel SPEED +/- si v ňom nastavíte svoj vek v rozmedzí 15 až 80 rokov.

Ked' následne znova stlačte tlačidlo MODE, zobrazí sa automaticky odporúčaná tepová frekvencia. Prostredníctvom tlačidiel SPEED +/- si môžete navoliť cieľovú tepovú frekvenciu v rozmedzí 84 - 195 tepov za minútu.

Po nastavení cieľovej tepovej frekvencie stlačte tlačidlo MODE, tlačidlami SPEED +/- si nastavte maximálnu rýchlosť v rozsahu 3,0 - 20,0 km/h.

Pri ďalšom stlačení tlačidla MODE, začne blikať okno TIME a prostredníctvom tlačidiel SPEED +/- si nastavíte čas tréningu v rozmedzí 10 až 99 minút.

KROK 3: Po dokončení nastavenia doby trvania programu spustite program stlačením tlačidla START / STOP.

Počas programu môžete upraviť rýchlosť a sklon stlačením tlačidiel SPEED +/- a INCLINE +/- alebo tlačidiel QUICK SPEED a QUICK INCLINE pre rýchlu zmenu rýchlosťi alebo sklonu.

Cvičenie začne rýchlosťou 3,0 km / h a systém detektuje signál srdcového tepu každých 20 sekúnd,

- Ak je zistený srdcový tep menší ako 90% cieľového srdcového tepu, pás zrýchli o 1,0 km/h.
- Ak je zistený srdcový tep menší ako 95% cieľového srdcového tepu, pás zrýchli o 0,5 km/h.
- Ak je zistený srdcový tep menší ako 97% cieľového srdcového tepu, pás zrýchli o 0,3 km/h.
- Ak je zistený srdcový tep medzi 97% -103% cieľového srdcového tepu, rýchlosť sa nezmení.
- Ak je zistený srdcový tep vyšší ako 110% cieľového srdcového tepu, pás spomalí o 1,0 km/h.
- Ak je zistený srdcový tep vyšší ako 105% cieľového srdcového tepu, pás spomalí o 0,5 km/h.
- Ak je zistený srdcový tep vyšší ako 103% cieľového srdcového tepu, pás spomalí o 0,3 km/h.
- Ak je zistený srdcový tep medzi 97% -103% cieľového srdcového tepu, rýchlosť sa nezmení.

Ak je pri dosiahnutí maximálnej rýchlosťi srdcová frekvencia nad 103% alebo nižšia ako 97% cieľovej srdcovej frekvencie, systém zníži alebo zvýši sklon o 1 krok, kým srdcová frekvencia nie je medzi 97% -103% cieľového srdcového tepu.

Ak sa nezobrazuje signál srdcového tepu dlhšie ako 30 sekúnd, zobrazí sa "NO HR". Pokiaľ po 20 sekundách stále nie je detekovaný žiadny signál, bežecký pás sa zastaví.



F. TRÉNINGOVÉ APLIKÁCIE

Pre apríjemnenie Vašeho tréningu, monitoring aktivít a dosiahnutie výsledkov je možné využívať vybrané tréningové aplikácie spolupracujúce s trenažérom prostredníctvom bluetooth pripojenia.



Pripojenie chytrého telefónu

Pripojte chytrý telefón / tablet:

Zapnite bluetooth na vašom telefóne / tablete, vyhľadajte bežecký trenažér a po vyhľadaní sa pripojte k trenažéru.

Tréningové aplikácie

Vačšina dostupných aplikácií je k stiahnutiu k dispozícii zdarma a to ako pre Android (Google Play), tak aj pre iOS (App Store). Aplikácie vám môžu ponúknuť celú radu nových tréningových tratií, ktoré rozšíria programovú ponuku, ale často i radu videotréningov a máp, ktoré si môžete samostatne vytvárať prostredníctvom systému na princípe google maps.



POZNÁMKA: Tréningové aplikácie sú produkтом tretej strany a preto doporučujeme vyzkúšať, či je váš tablet či telefón s konkrétnou aplikáciou kompatibilný. Výrobca TRINFIT nemôže zaručiť funkčnosť aplikácií a niesť za kompatibilitu s trenažérom zodpovednosť.



MERENIE TELESNÉHO TUKU (FAT)

Táto funkcia slúži k čisto orientačnému odhadu telesného tuku podľa telesných parametrov vašeho tela ako je pohlavie, výška a hmotnosť.

KROK 1: Prostredníctvom tlačítka PROGRAMS si vyberte funkciu FAT. Následne stlačte tlačítko MODE a vyberte jednotlivé parametre: VEK, POHLAVIE, VÝŠKA a HMOTNOSŤ.

KROK 2: Následne sa vyobrazí F1 a prednastavená hodnota pohlavia 01 (MUŽ) a tlačítkom SPEED+/- si môžete vybrať 02 (ŽENA). Potom potvrďte svoj výber tlačítkom MODE pre ďalší krok.

KROK 3: Následne sa vyobrazí F2 a prednastavená hodnota veku 25 let. Vďaka tlačítku SPEED+/- si môžete donastaviť váš presný vek v rozsahu 10 - 99 let. Potom potvrďte váš výber tlačítkom MODE k ďalšiemu kroku.

KROK 4: V ďalšom kroku sa vyobrazí F3 a prednastavená hodnota 170 (VÝŠKA), vďaka tlačítku SPEED+/- si vyberiete vašu telesnú výšku v rozsahu 100 až 200 cm a potvrďte tlačítkom MODE pre ďalší krok.

KROK 5: V predposlednom kroku sa vyobrazí F4 a prednastavená hodnota 70 (HMOTNOSŤ v kg). Tlačítkom SPEED+/- si nastavíte svoju aktuálnu telesnú hmotnosť v rozsahu 20 až 150 kg a potvrďte tlačítkom MODE pre finálny krok.

KROK 6: Po dokončení nastavenia všetkých potrebných informácií o stave vašeho tela stlačte znova tlačítko MODE, na displeji sa zobrazí F5 a "—", čo znamená, že počítač začne počítať telesný tuk.

Potom pridržte ruky na dlaňových snímačoch tepu na madlách. Približne po 8 sekundách sa zobrazí na displeji výsledok.



POUŽITIE FUNKCIE AUDIO

Pomocou audio kábla (E30) môžete pripojiť váš mobilný telefón k trenažéru pre prehrávanie hudby. Hlasitosť môžete ovládať z vášho mobilného telefónu.

DOBÍJANIE CEZ USB

Počas tréningu môžete dobíjať akokoľvek zariadenie pomocou zabudovaného USB vstupu.

PRIPOJENIE CHYTRÉHO TELEFÓNU

Pokiaľ má trenažér funkciu Bluetooth, pripojte chytrý telefón podľa nasledujúcich krokov:

KROK 1: Zapnite Bluetooth na vašom smartfóne, vyhľadajte váš trenažér a pripojte zariadenie.

KROK 2: Po pripojení bude zvuk z chytrého telefónu prehraný reproduktorom na počítači trenažéra.

Upozornenie: Toto pripojenie slúži len pre tréningové aplikácie.



TABUĽKA PREDNASTAVENÝCH PROGRAMOV

Program	Zmeny rýchlosť																
	Zmeny sklonu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1 (MANUAL)	Rýchlosť km/h	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Sklon %	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
P2 (INTERVAL)	Rýchlosť km/h	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5
	Sklon %	2	2	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	
P3 (LOSE WEIGHT)	Rýchlosť km/h	5	5	8	8	5	5	5	8	8	5	5	5	8	8	5	5
	Sklon %	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	
P4 (WALK)	Rýchlosť km/h	5	7	7	8	8	7	7	10	10	7	5	5	7	7	10	5
	Sklon %	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	
P5 (RUN)	Rýchlosť km/h	5	9	9	11	11	12	5	5	9	9	11	11	12	9	9	5
	Sklon %	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	
P6	Rýchlosť km/h	5	7	8	10	12	10	8	5	5	8	10	12	10	8	7	5
	Sklon %	2	2	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	
P7	Rýchlosť km/h	5	6	6	6	7	8	10	10	8	9	10	10	8	6	5	5
	Sklon %	0	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	0	0
P8	Rýchlosť km/h	5	5	5	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	5	5	5
	Sklon %	0	4	4	4	3	3	6	6	6	7	7	8	8	9	0	0
P9	Rýchlosť km/h	5	5	5	8	9	9	6	8	9	6	8	9	6	6	5	5
	Sklon %	0	5	5	5	6	6	6	7	8	9	9	9	10	10	0	0
P10	Rýchlosť km/h	5	6	6	9	9	6	9	10	6	10	11	11	6	6	5	5
	Sklon %	0	5	5	6	6	6	4	4	6	6	5	5	8	8	0	0
P11	Rýchlosť km/h	5	6	7	8	9	7	6	8	10	10	8	8	7	6	5	5
	Sklon %	0	6	6	6	7	5	8	8	4	4	4	5	5	8	0	0
P12	Rýchlosť km/h	5	7	10	12	9	9	12	12	9	9	12	12	7	7	5	5
	Sklon %	0	5	3	2	6	6	2	2	2	2	2	2	4	5	6	0



AKO TRÉNOVAŤ?

Beh je veľmi efektívna forma kondičného tréningu. S bežeckým trenažérom môžete doma nezávisle na počasí vykonávať kontrolovaný a dávkovaný bežecký tréning. Bežecký trenažér je vhodný nie len pre jogging, ale tiež na tréning chôdze. Pred tím ako začnete s tréningom, prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny!

Plánovanie a vytvorenie vašeho bežeckého tréningu

Podkladom pre plánovanie tréningu je Vaše aktuálna telesná kondícia. Záťažovým testom môže Váš lekár diagnostikovať Vašu osobnú výkonnosť, ktorá predstavuje základ pre plánovanie Vašich tréningov. Ak ste si nenechali urobiť záťažový test, je nutné sa v každom prípade vyvarovať veryšokých tréningových zaťažení, popr. preťaženia. Pre plánovanie by ste si mali pamätať nasledujúcu zásadu: Vytrvalostný tréning je regulovaný tak ako dobu zataženia, tak aj veryšou intenzitou zaťaženia.

Orientečné hodnoty pre vytrvalostný tréning

Intenzita zaťaženia: Intenzita zaťaženia je pri běžeckom tréningu prednostne kontrolovaná prostredníctvom Vašej srdečnej frekvencie.

Maximálny pulz: Pod maximálnym zaťažením sa rozumie dosiahnutie individuálneho maximálneho pulzu. Maximálna dosiahnuteľná srdečná frekvencia je závislá na veku.

Orientečný vzorec: Maximálna srdečná frekvencia za minútu odpovedá 220 tepom mínus vek.

Príklad: Vek 50 let $220 - 50 = 170$ tepov/min.


Pulz pri záťaži: Optimálna intenzita pulzu po záťaži je dosiahnutá pri 65-75% individuálneho srdečného/obehového výkonu (srov. diagram).

65% = tréningový cieľ spalovanie tukov

75% = tréningový cieľ zlepšenie kondície

V závislosti na veku sa táto hodnota mení.

Intenzita je pri tréningu s bežeckým trenažérom na jednej strane regulovaná rychlosťou behu a na druhej strane uhlom sklonu pásu. So stoupajúcou rychlosťou behu sa zvyšuje telesné zaťaženie. Rastie tak isto, ak se zvačší uhol sklonu. Ako začiatočník sa vyvarujte príliš veryšokého tempa behu alebo tréningu s vysokým uhlom sklonu pásu, pretože by pri tom mohla byť rýchlo prekročená doporučená tepová frekvencia. Pri tréningu by ste mali stanoviť svoju individuálnu rýchlosť behu a uhol sklonu tak, aby ste dosiahli optimálnej tepovej frekvencie podľa vyššie uvedených údajov. V priebehu tréningu kontrolujte podľa svojej tepovej frekvencie, či trénujete vo svojom rozsahu intenzity.



ROZSAH ZÁŤAŽE

Trvanie jednej tréningovej jednotky a jej početnosť v týždni:
Optimálny rozsah zaťaženia je zaistený, ak je po dlhší čas dosiahnutý 65 – 75% individuálneho srdečného/obehového výkonu.

Doporučenie:

Tréningová jednotka 10 min pri každodennom tréningu alebo tréningová jednotka 20 – 30 min pri tréningu 2-3x týždenne.

Tréningová jednotka 30 – 60 min pri tréningu 1-2x týždenne
Začiatočníci by nemali začínať tréningovými jednotkami 30-60 minút.

Tréning začiatočníkov môže byť v prvých 4 týždňoch v nasledujúcich intervaloch:

Početnosť tréningov	Rozsah jednej tréninkovej jednotky
1. týždeň	
3 x týždenne	1 minúta behu 1 minúta chôdze 2 minúty behu 1 minúta chôdze 2 minúty behu 1 minúta chôdze 1 minúta behu 1 minúta chôdze
2. týždeň	
3 x týždenne	2 minúty behu 1 minúta chôdze 3 minúty behu 1 minúta chôdze 2 minúty behu 1 minúta chôdze
3. týždeň	
3 x týždenne	3 minúty behu 1 minúta chôdze 4 minúty behu 1 minúta chôdze 3 minúty behu 1 minúta chôdze
4. týždeň	
3 x týždenne	4 minúty behu 1 minúta chôdze 5 minút behu 1 minúta chôdze 4 minúty behu 1 minúta chôdze



ROZCVIČENIE

Pred každým tréningom by mala byť vždy kvalitná rozcvička, ľahké rozohratie a následne po tréningu zklúdenie a strečing.

Následujúce doporučenie praktikujte najlepšie tri krát týždenne a jeden deň medzi tréningami si odpočínte. Po niekoľkých mesiacoch môžete cviky navýsiť na štrí krát až pať krát so týždňa. Správne rozohriatie a rozcvičenie tela pred cvičením je účinná prevencia proti zraneniam a zvýšenie efektivity tréningu. Pravidelný strečing je dôležitý tiež kôli lepšej regenerácii svalov a prevencie zranení a "svalovej horúčke".



Uvoľnenie hlavy

Nakloňte hlavu doprava tak, aby ste cítili malý ťah vo svaloch na ľavej strane krku. V tejto pozícii vydržte pár sekúnd. Opakujte na ľavej strane. Následne zakloňte hlavu dopredu a potom dozadu. Cvičenie dva krát alebo tri krát opakujte.



Predklon

Pomalu se předkloňte dopredu s uvolněnými zády a pažemi. Ohněte se co nejvíce to půjde a v pozici setrvěte po dobu deseti sekund. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Úklon na stranu

Zvednihte ruku čo najvyššie nad hlavu. Mierne sa nakloňte doľava kým neucítíte napnutie svalov na pravej strane. V pozícii vydržte pár sekúnd, potom sa uvoľnite a precvičte i druhú stranu. Cvičenie dva krát alebo tri krát opakujte.



Ľahké pokrčenie v kolenách

Nohy majte postavené na šírku ramien, ruky natiahnite pred seba. Pokrčte kolená a chodte plynule do podrepu. Postrážte si vždy pozíciu kolien, ktoré musia byť pevne fixované. Cvičenie niekoľkokrát zopakujte.



Natiahnutie dolnej časti chrbtu

Kľaknite si na všetky štyri. Natiahnite ruky pred seba a tvár priblížte k podlahe. Opatrne se posadte na paty. Mali by ste cítiť jemný ťah v dolnej časti chrbta.



Natiahnutie hamstringov

Posadte sa na podlahu s pravou nohou natiahnutou pred sebou. Chodidlo ľavej nohy oprite o vnútornú stranu stehna pravej nohy. Ohnite sa smerom k pravému chodidlu a vydržte v tejto pozícii po dobu 10 sekúnd. Odpočínte si a urobte to isté s druhou nohou. Cvičenie dva krát alebo tri krát opakujte.



ZAHRIEVANIE

Na začiatku každej tréningovej jednotky by ste sa mali 3-5 minút s pomaly rostúcou zaťažou zahriať, aby ste uviedli svoj srdcovo/krevný obeh a svalstvo „do pohybu“.

ZKLÚDŇOVANIE

Rovnako dôležité je takzvané „zľudňovanie“. Po každom tréningu by ste mali ešte ďalšie 2 - 3 minúty pomaly dobiehať.

Zatíženie pre Vás ďalší vytrvalostný tréning by malo byť zásadne najprv zvyšované prostredníctvom rozsahu zaťaženia, napr. trénovať denne 20 minút namiesto 10 minút alebo týždenne 3x namiesto 2x. Vedľa individuálneho plánu svojho vytrvalostného tréningu môžete na tréningovom počítači bežeckého trenažéru vyvolať integrované tréningovej programy.

Následujúcim spôsobom môžete zistiť, či Váš tréning po niekoľkých týždňoch dosiahol požadovaného účinku:

1. Určitý vytrvalostný výkon zvládnete s menším srdečným /obehovým výkonom.
2. Vydržíte určitý vytrvalostný výkon s rovnakým srdečným / obehovým výkonom dlhšiu dobu.
3. Po určitom srdečnom / obehovom výkone sa zotavíte rychlejšie ako pred tým.

Zvláštné pokyny k tréningu

Priebeh pohybu pri behu je asi všetkým známy. Aj napriek tomu je treba pamätať na päť základných pravidiel:

1. Pred tréningom vždy dbajte na správne postavenie a stabilitu prístroja.
2. Nastupujte na stroj a vystupujte z neho iba pri úplnom kľude pásu a držte sa pri tom pevne madiel.
3. Upevnite si pred spustením bežeckého trenažéru šnúru bezpečnostného kľúču pre zastavenie pásu na oblečenie.
4. Trénujte s vhodnou bežeckou, popr. športovou obuvou.

Beh na bežeckom trenažére sa odlišuje od behu na normálnom podkladu. Preto by ste sa mali na bežecký tréning na trenažérov pripraviť pomalou chôdzou.

Behom prvých tréningových jednotiek se pevne držte madiel, aby ste sa vyvarovali nekontrolovaných pohybov, ktoré by mohli viesť k pádu. To platí hlavne pri obsluhe počítača behom tréningu.

1. Začiatočníci by nemali sklon pásu nastavovať do príliš vysokej polohy, aby sa vyvarovali preťaženiu.
2. Behajte s rovnomenrným rytmom.
3. Trénujte iba uprostred pásu.

**BIOMECHANIKA A TRÉNING NA TRENAŽÉRY:**

Na bežeckom trenažére je možné vykonávať rôzne formy tréningu, od chôdze a joggingu až po sprint. Vykonanie pohybu pri chôdzi, joggingu, behu a šprintu sa pritom rozdeľuje do 4 fází:

Fáza	Začiatok	Koniec	Pokyny / popis pohybu
1. Predná švihová fáza	Oporná noha pod tiažiskom tela	Došlap	Tu prebieha maximálne ohnutie kolena slúži hlavne k vyšvihnuťu nohy dopredu. Pri došlape sú behom 10-20 ms spodné končatiny ztlmené pasivnym zbrzďovacím pohybom
2. Predná operná fáza	Došlap	Vertikálne držanie tela	Pri došlape vznikajú sily, ktoré sú dvoj až trojnásobkom telesnej hmotnosti. Je treba preto dbať na nosenie vhodnej obuvi pre adekvátné absorbovanie vznikajúcich síl a zaistenie zdravej pronace nohy.
3. Zadná operná fáza	Vertikálne držanie tela	Odráz z nohy	V konečnej fázi sa noha pokrčí a probehne odráz cez palec
4. Zadná švihová fáza	Odráz z nohy	Vertikálne držanie tela	

**BEŽECKÉ ŠTÝLY**

Priebehy pohybov pri behu nie je možné normovať a preto je výber ekonomickeho bežeckého štýlu veľmi individuálny a závisí predovšetkým na rýchlosť behom a telesnej konštrukcií. Rozlišuje sa medzi rôznymi typmi položenie chodidla.

- **Dopad na bruško:** Úvodný kontakt so zemou prebieha prednú časťou nohy. Koleno je pri náraze na zem mierne pokrčenú a preto je väčšia časť vznikajúcich síl ztlmená svalstvom.
- **Dopad na patu:** Úvodný kontakt so zemou prebieha patou. Koleno je pri náraze na zem prakticky natažené a pohyb je tlmený pasívnym pohybovým aparátom a obuvou.
- **Dopad na celú nohu:** Úvodný kontakt so zemou prebieha celou nohou. Jedná sa o kom bináciu dopadu na bruško a na patu.


Vďaka správnej bežeckej technike predídete únavе a predchádzalo zraneniam. Dôležité je rešpektovať biomechanické nároky pri behu a vznikajúce sily záviseli na následujúcich bodoch:

- rýchlosť behu, technika behu
- vlastnosti povrchu / profil trasy, obuv
- telesná konštrukcia, statika dolných končatín

PRONACE NOHY

Pronace popisuje prirodzené ztlmenie nohy pre odpruženie nárazu. Pronace nohy môže podľa typu bežca vypadať rôzne. Rozlišujeme medzi normálnou pronací, nadmernou pronací a supináciou.

Bežecká obuv by mala u bežca s normálnou pronaciou vždy podporovať prirodzený pohyb pronace, bez toho aby bol obmedzený stabilizačnými technológiemi. Pre bežca predstavuje predovšetkým nadmerná pronace a supinace veľký problém a môže viesť k rôznym poraneniam. Vhodnou bežeckou obuvou je možné však individuálne indispozície a problémy potlačiť.






NASTAVENIE NAPNUTIA BEŽECKÉHO PÁSU

Bežecký pás prešiel po výrobe prísnou kontrolou QC. Ak by došlo k vychýleniu či prepnutiu bežeckého gurtu, môžu k tomu byť následujúce dôvody:

1. Rám nie je stabilne položený.
2. Užívateľ nebeží uprostred bežeckého pásu.
3. Užívateľ došľapuje na každú nohu inou silou.

Pre napnutie bežeckého gurtu použite nasledujúci postup:



ZVÝŠIŤ NAPÄTIE




ZNÍŽIŤ NAPÄTIE

Obrátený postup použite pri uvoľnení prepnutia bežeckého gurtu.

VYCENTROVANIE BEŽECKÉHO GURTU


VYCHÝLENIE PÁSU DOPRAVA

Tento postup je veľmi dôležitý. Postupujte nasledovne. Pri zriadení pásu uvedte stroj do pohybu na rýchlosť 4 km/h. Ak sa pás vychýlil doprava, otočte šróbom na pravej strane stroja o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek. Sledujte polohu pásu; ak po jednej minúte nebude pás v strede, opakujte tento postup. Ak uvidíte, že sa pás posunul príliš daleko doľava, otočte pravým šróbom mierne proti smeru hodinových ručičiek. Po zriadení pásu môžete začať znova cvičiť.



VYCHÝLENIE PÁSU DOĽAVA

V prípade, že sa pás posunul doľava, otočte šróbom na ľavej strane stroja o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek. Sledujte polohu pásu; ak po jednej minúte nebude pás úplne v strede, tak postup opakujte. Ak uvidíte, že se pás posunul príliš daleko doprava, otočte ľavým šróbom mierne proti smeru hodinových ručičiek.



PROBLÉM	MOŽNÉ PRÍČINY	OPRAVA
Na monitore se nič nezobrazuje.	1. Napájací kábel nie je správne zapojený. 2. Porucha na celom kábli alebo nesprávne pripojenie. 3. Ochrana proti preťaženiu	1. Zkontrolujte pripojenie napájacieho kábla. 2. Správne zapojte konektory. 3. Resetujte ochranu proti preťaženiu.
Bežecký pás prekázava.	1. Bežecký pás je príliš voľný. 2. Remeň motoru je voľný.	1. Utiahnite bežecký pás. 2. Utiahnite remeň motoru
Bežecký gurt neobieha hladko	1. Nedostatek mazacieho oleja. 2. Běžecká kurta je príliš napnutá.	1. Pridajte mazací olej na pás a dosku. 2. Uvoľnite bežecký gurt.
Motor nefunguje.	1. Bezpečnostný kľúč nie je správne pripojený. 2. Kábel motoru nie je dobre pripojený. 3. Celý kábel nie je dobre zapojený. 4. Poškodený ovládač.. 5. Poškodený motor.	1. Vložte bezpečnostný kľúč 2. Zkontrolujte pripojenie motorového kábla. 3. Pripojte znova celý kábel. 4. Vymeňte ovládač. 5. Vymeňte motor.
Nefunkčné tlačidlá	1. Poškodená klávesnice	1. Vymeňte klávesnicu či konzole.

CHYBA NA displeji	MOŽNÉ PRÍČINY	OPRAVA
E01	Chyba spojenia riadiacej jednotky a monitora	Skontrolujte zapojenie kálov, prípadne kontaktujte servis predajcu
E02	Nadprúd / prepäťia zákl. dosky	Kontaktujte servis predajcu
E03	Žiadny signál senzoru pohybu	Kontaktujte servis predajcu
E04	Chyba systému náklonu	Kontaktujte servis predajcu
E05	Preťaženie pásu	Upravte napnutie bežeckého pásu, aplikujte mazivo, prípadne kontaktujte servis predajcu
E06/E10	Chyba motora	Kontaktujte servis predajcu
E08	Chyba softvéru zákl. dosky	Kontaktujte servis predajcu

V prípade náročnejších servisných zásahov sa vždy obracajte na autorizovaný servis zn. Trinfit či svojho predajca.

Dovozca a distribútor pre Českú a Slovenskú republiku

Trinteco spol. s r.o.

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč

IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Česká republika

Email: info@trinteco.cz

Telefon: +420 725 552 257



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257